



COOK BOOK

クックブック 取扱説明編/料理編

TRE-S31F オーブンレンジ 家庭用



お買いあげいただき、まことにありがとうございました。

このクックブック(取扱説明編/料理編)をよくお読みのうえ正しくお使いください。

- ●ご使用の前に、「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- ●このクックブック(取扱説明編/料理編)は、保証書とともにいつでも見ることができる所に必ず保存してください。 ※業務用として使用しないでください。

はじめてお使いの前に、 まずおこなっていただきたいこと



安全上のご注意を お読みください ⑥ ページ

設置方法 9ページ

- アースを取り付けて ください 7ページ
- 3 電源プラグを 差し込んでください

18ページ

- 4 ドアを開けてください 電源が入ります (18ページ)
- **庫内のカラ焼きを**してください (18ペーシ)

角皿 (金属)の使用について

「レンジ加熱では使わない」

火花が出たり、製品を 傷めます。各説明ペー ジにこのマークがある ときは絶対に角皿を使 わないでください。





よくあるご質問



まずこちらでお調べください。
すぐに解決できるかもしれません。

● 設置について 9 ページ 壁との距離はどのくらい?

● アースについて (7 ページ)

取り付けないといけない? →万一のために取り付けを お願いします。

アース線が届かない(短い)

→ホームセンターなどで購入できます。 (導体径1.25mm²以上のもの)

アース線の取り付けるところがない →お買い求めの販売店にご相談ください。

- 力ラ焼きについて 18ページ 角皿は入れなくてもいい?→何も入れません。
- どの加熱を使えばいいか わからない
 - →「加熱のしくみ」 14ページ
 - →「何をあたためますか?」 19ページ をご覧ください。
- 庫内灯を点けたい 12ページ
 - →加熱中に (庫内灯)を押します。

取扱説明編 もくじ

			. _ 9
自動で加熱する		料理編 もくじ	4
●ごはんやおかずをあたためる (スピーディに)		安全上のご注意	
→(あたため・スピードあたため)	は	加熱のしくみ	14
●肉や魚を解凍する	じめ	調理のときのお願い	
→(サックリ解凍) →(はがせ技全解凍)	め	使える容器・使えない容器・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	16
●自動加熱のメニューをつくる	ΙĒ	電源を入れる・切る・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	18
→(自動·スチーム·ヘルシースチームメニュー)		まず、これから - カラ焼きをする	18
●ししゃもやひじきなど			
はじけやすいものをあたためる		何をあたためますか?	19
→(1 やわらかあたため)		(食品に合った加熱方法は?)	
• # W • • • • • • • • • • • • • • • • •	使	あたため・スピードあたため …	20
◆牛乳やお酒をあたためる→(2 牛乳・酒)	使 い	サックリ解凍・はがせ技全解凍…	24
	か	自動メニュー・スチームメニュー	
●野菜をゆでる →(3 ゆで葉菜)(4 ゆで根菜)	た	自 ヘルシースチームメニュー	26
●天ぷらやフライなど揚げ物をあたためる		動 1 やわらかあたため	28
\rightarrow (10 フライあたため) \rightarrow . \rightarrow .		2 牛乳・酒	29 30
(13) J (SIC)COST		3 ゆで葉菜・4 ゆで根菜 ····································	32
		10 7 5 1 8/12/12 8/12	32
		スチームあたため	22
手動で加熱する		好みの温度あたため	25
		手 レンジ	34
●蒸気を発生させてから あたためる		が、 アン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	35
めにためる →(スチームあたため)		オーフン 予熱をして焼く	
●お好みの温度にあたためる		予熱をしないで焼く	
→(好みの温度あたため)		発酵	39
バターなどを		手動加熱表	40
やわらかくするときに ●500W、600Wに合わせて加熱する			
→(レンジ) 減済 (数)		お手入れ	42
	必	●使うたびに	
●焦げ目をつける	要	●こまめに	
→(グリル)	要なときに	●庫内のにおいが気になるときは故障かな?	11
●熱風で加熱する	しき	 	44
→(オーブン)	Ī	保証とアフターサービス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	46
●パン生地の発酵に		お客様ご相談窓口のご案内	47

→(発酵)

料理編 もくじ

まず、「料理編の料理をお作りになる前に」をお読みください。 48ページ

-{	お	総	菜	}			
	22	から	揚げの	/)ポイン	 		49
						のポイント	
						スがけ) …	
		_					_
						' 	
			-				
	13	ハン	バーク	ブのポイ	ント		53
	• /\	ンバ-	ーグ・				53
	• 豆	腐八	ンバー	·グ			53
	6 炸	尭き豚	でのポ~	イント			···· 54
	• 烷	き豚					···· 54
	ス	ペペア	リブ・				···· 54
		ース	トビー	.フ			55
		ース	トチキ	シ			55
	5 3	グラタ	ンのフ	ポイント			···· 57
	• ₹	カロ:	ニグラ	タン …			···· 56
	ボ	テトと	ヒコー	ンのらく	らくか	ブラタン··	···· 57
	• ド	・リア・					···· 57
	7 2	オーブ	ンフラ	ライのボ	パイント		···· 58
	市	゚゚テト	コロッ	ケ			···· 58
	• 明	太子	フライ				59
	• レ	バー	フライ				···· 59
	海	の幸の	のホイ	ル焼き			···· 60
	13	いの	照り焼	き			60

ビーフカレー	•
肉じゃが	61
24 茶わん蒸しのポイント	62
茶わん蒸し	62
 ・ 洋風茶わん蒸し	62
パエリア	63
手作り豆腐	63
山菜おこわ	64
赤 飯	64
ごはん	64
おかゆ	64
23 酒蒸しのポイント	65
あさりの酒蒸し	65
• たらのちり蒸し	65
• シーフードマリネ	65
26 野菜たっぷりセットのポイント	66
● 焼き野菜&きのこと魚の紙包み焼き …	66
● 野菜のバター焼き&カリフラワーバーグ …	67
● キャベツのパン粉焼き&パプリカサラダ …	67
27 肉・魚&野菜セットのポイント	68
● 手羽元の香り焼き&焼きなすサラダ…	68
● ハンバーグ&付け合わせ野菜	69
● かんたんスペアリブ& トマト缶煮こみ …	69
さばの黒酢照り焼き&きのこの白あえ …	70
● 鮭のホイル焼き&ごぼうのサラダ …	71
● 白身魚としめじのサッと煮	
& トマトと油揚げのサラダ	71



カタログなどに記載の自動メニュー数72メニューとは、自動加熱 (スピードあたため・サックリ解凍・はがせ技全解凍・やわらかあたため・ 牛乳・酒・ゆで葉菜・ゆで根菜・フライあたため)の9メニューと、もくじ のメニュー名に●が付いている63メニューとを合わせた数です。



お菓子・パン

お菓子作りのコツとポイント	72
16 スポンジケーキのポイント	72
● スポンジケーキ	73
• チョコレートケーキ	73
2段ケーキ	
ロールケーキ(バニラ)	74
ロールケーキ(ココアロール)	74
ロールケーキ(抹茶ロール)	74
9 シフォンケーキのポイント …	······ 75
• シフォンケーキ	75
シフォンケーキ(マーブル)	75
• シフォンケーキ(ココア)	
● シフォンケーキ(紅茶)	75
シフォンケーキ(抹茶)	75
パウンドケーキ	76
マドレーヌ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	76
型抜きクッキー	77
• アイスボックスクッキー	····· 78
• ナッツ&フルーツクッキー	78
● 絞り出しクッキー	78
• ココナッツクッキー	79
ピーナッツバタークッキー	····· 79
● チョコチップクッキー ······	······ 79
17 シュークリームのポイント	81
• シュークリーム	80
● パイシュー	81
■ エクレア	
15 なめらかプリンのポイント	82
• なめらかプリン	82
プリン	83
アップルパイ	83
ブラウニ ー	84
ベイクドチーズケーキ	84

14 焼きいものポイント	85
● 焼きいも	85
• ベイクドポテト	85
りんごジャム	
いちごジャム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	85
パン作りのコツとポイント	86
18 ロールパンのポイント	86
• ロールパン	86
• あんパン	87
• ウインナーロール	87
19 フランスパンのポイント	88
• フランスパン(バゲット)	···· 88
• フランスパン(ブール)	89
• フランスパン(クッペ)	89
• フランスパン(カンパーニュ)	90
• フランスパン(フォンデュ)	90
山食パン	···· 91
20 クリスピーなピザのポイント・	92
クリスピーなピザ(マルゲリータ)	92
(生ハムとルッコラ・アンチョビと野菜)	92
● ピザ(レギュラータイプ)(サラミ)…	93
(キムチ・たらこ・ツナトマト)	
市販の冷凍ピザ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
ナ ン	
ピタパン	94

お料理便利集

白菜の簡単漬物		95
里いもの皮むき		95
スパゲティをゆる	でる	95

安全上のご注意(1)

人への危害、財産への損害を防ぐため、 お守りいただくことを説明しています。

■誤った使いかたで生じる内容を、 次のように区分して説明しています。

た険 「死亡または重傷を負うおそれが高い」内容。

整一
「死亡または重傷を負うおそれ
がある」内容。

注意 「軽傷を負う、または財産に損害を受けるおそれがある」内容。

■お守りいただく内容の種類を、 次の図記号で説明しています。



してはいけないこと。



しなければならないこと。

感電や火災などの事故 危険 や大けがを防ぐために

高圧部品に触らない



● 吸排気口や穴などに、ピンや針金 などの金属物や異物を入れない (感電・けが・故障の原因)



自分で絶対に分解・修理・改造を しない

(感電・火災・けがの原因) 万一、異物が入った場合や修理は、 お買いあげの販売店、またはお客様 ご相談窓口にご連絡ください。

(47 *ペ*−*シ*

感電や漏電、発火などによる 事故やけがを防ぐために




食品を加熱しすぎない

発煙・発火のおそれがありますので、 様子を見ながら加熱します。 **手動加熱表**(目安時間) 40ペーシ

・特に注意する食品

- 少量のもの
- 水分の少ないもの パン・焼きいもなど



- 油が付いたもの バター付きパン・フライものなど
- 油脂分の多いもの 牛乳・生クリームなど



飲み物を加熱しすぎない

加熱をしすぎると突然の沸騰により、 飛び散り・やけどのおそれがあります。

自動のあたため加熱は使わない







- ▶水・お酒・コーヒー・牛乳(豆乳)は、 突然沸騰して飛び散り(突沸)、やけ どをすることがあります
- 自動加熱を使うときは、必ず専用 の加熱方法で(29 ページ) (2 牛乳・酒 に合わせて)
- 低めの広口容器を使う
- 加熱前・加熱後にかき混ぜる
- 乳幼児のミルクは、仕上がり温度 を確認する

(加熱をしすぎたとき)

そのまま1~2分程度庫内で冷まして から取り出してください。



子供だけで使わせない

幼児の手の届く所で使わない (感電・やけど・けがの原因)

必ず お守りください





コンセントは単独で使う

● 定格15A以上・交流100Vの専用 コンセントを単独で使う

(他の器具と併用した分岐コンセント [延長コード]を使うと異常発熱し、 発火・感電の原因)




アースを確実に 取り付ける

アース線接続(故障や漏電のときに、感電のおそれ)


アース端子付きコンセントがある場合

アース専用端子at 15mm

アース線の先端をはずし、アース端子に確実に固定します。



販売店、または最寄りの電気工事店にご相談いただき、湿気のある場所にアース棒(別売り)を打ち込むアース工事(D種接地工事)をしてください。



D

ガス管や水道管、電話や避雷針のアース線には 絶対に接続しないでください。

水気や湿気の多い所に設置する場合は、お買い あげの販売店、または電気工事店に依頼して、 必ずアース工事(D種接地工事)をしてください。

湿気の多い場所

- 飲食店の厨房
- 土間・コンクリート床
- 酒・しょうゆなどの醸造、貯蔵所

水気のある場所

(アースとともに漏電しゃ断器も設置してください)

- 八百屋・魚屋の洗い場など、水を扱う所
- 水滴の飛び散る所
- 地下室のように結露が起きやすい所

※設置場所の変更やご転居の際には、必ず再度 アースの取り付けをおこなってください。

付属のアース線の長さが足りないときは、導体径1.25mm²以上のものをご使用ください。



熱に弱いものを近付けない

- ●たたみ・じゅうたん・テーブルクロス などの敷物の上に置いたり、カーテン などの燃えやすいものの近くに置かない (変形・変色・反りの原因)
- スプレー缶を近付けない (引火や破裂の原因)



異常・故障時には、 直ちに使用を中止する

- すぐに電源プラグを抜いて、 販売店へ点検・修理を依頼する (発煙・発火・感電・けがのおそれ)
 - コードやプラグが異常に熱くなる。
 - 自動的に切れないときがある。
 - コゲ臭いにおいがしたり、異常な音 や振動がする。
 - スタート操作しても加熱しない。
 - ドアに著しいガタがある。
 - 触れるとピリピリと電気を感じる。
 - ドアや庫内に著しい変形がある。
 - その他の異常や故障がある。

電源プラグやコードは、乱暴に扱わない 定期的にほこりを取り除く



- ゆるんだコンセントは使わない
- 傷んだ電源プラグやコードは使わない
- 傷付けたり、変形させない (加工する・高温部[排気口]に近付ける・無理に曲げる・引っ張る・ねじる・束ねる・重い物をのせる・挟み込むなどすると、コードが破損し、火災・感電・ショートの原因)



- ■電源プラグは、根元まで確実に 差し込む (発火の原因)
- 定期的に電源プラグに付いたほこりを 乾いた布で拭き取る

(ほこりがたまると、火災の原因)



▶ お手入れは、必ず電源プラグをコンセントから抜き、冷めてからおこなうまた、ぬれた手で抜き差ししない(感電・やけど・けがの原因)

プラグを抜く

安全上のご注意(2)

感電や漏電、発火などによる 事故やけがを防ぐために




卵(ゆで卵含む)など、膜や殻付きの ものは加熱しない(破裂、やけどの原因)



● おでんの卵、目玉焼きなどは、 爆発し、大変危険です

🥖 ※ 卵をレンジ加熱するときは、必ず溶き ほぐしてください。



(クリなど)のものは、 切れ目や割れ目を入れる

🦻 衝撃で食器やフラットテーブルが 割れることがあります



ビン・密封容器の栓やフタをはずす

● 加熱のしすぎになり 破裂します

(容器が破裂して、 やけどやけがの原因)



発火や発煙によるやけど やけがを防ぐために



庫内が汚れた状態で加熱しない

庫内やドアに油・食品カス・煮汁を付 けたままで放置したり、加熱したりし ない (発火・発煙・さびの原因) お手入れ (42ページ)

高温部分に触らない



- 加熱中や加熱後しばらくは、高温箇所 (フラットテーブル・ドア・キャビネット・ 庫内・排気口・付属品・容器など)に触 らない (やけどの原因)
- ※ 食品や付属品の出し入れは、乾いた ミトンなどをご使用ください。



▶ ラップをはずすときは、注意する 蒸気が一気に出て、やけどをすること があるので、ゆっくりはずします。

発火や発煙によるやけど やけがを防ぐために

電源プラグは正しく扱う

の原因)



● 電源プラグを抜くときは、コード を持って引き抜かない (断線やスパークして、発火の原因)



●長期間使用しないときは、電源プ ラグを抜く

(絶縁劣化などで感電や漏電・火災

加熱前に食品・容器を確認する



- 金属類やアルミホイルなどを使用 して、レンジ加熱しない レトルト食品・金串・ アルミテープ アルミケース・アルミ テープなどを加熱しない。
- ※ 本書では、使いかたを 限定して、アルミホイルを 使用することがあります。 記載通りにお使いください。
- 鮮度保持剤(脱酸素剤)を入れたまま、 加熱しない(火花が出て本体を傷め たり、食品の発煙・発火の原因)



● 加熱に合った容器を使う

(16~17*ペ*−୬)



調理後の庫内やドアに 水をかけない

● フラットテーブルに衝撃を加えた り、急冷したり、使用中のドアに も水をかけない (割れるおそれ)



調理以外に使わない カラ(食品なし)の状態で レンジ加熱しない

● 過熱・異常動作して、発火するこ とがあります。また、庫内を収納 庫として使わない



庫内の食品が燃え出したときは、 ドアを開けない

ドアを開けると酸素が入り、勢いよく燃えます

- 次の処置をしてください
 - 1. ドアを閉めたまま、とりけしを押す。
 - 2. 電源プラグを抜く。
 - 3. 本体から燃えやすいものを遠ざけ、鎮火するのを待つ。
- 鎮火しない場合は、水か消火器で消火する
- そのまま使用せずに、必ず販売店に点検を 依頼してください



ドアを傷めない、 物を挟まない


- 庫内やドアに物をぶつけたり、 ドアに物を挟んだまま使わない (電波漏れやドアガラスが割れる おそれ)
- ドアやハンドルに無理な力を加えないまた、4kg以上の物をのせない(本体が倒れて、けがをしたり、電波漏れの原因)


安全な場所に設置する



- 丈夫で安定した水平な場所に置く (騒音や振動、ガタ付きの原因)
- 天面・側面は、下表の離隔距離以上の空間を設ける(過熱による変形・発火や故障の原因) この製品は、「消防法 設置基準」に基づく試験基準に適合しています。

場所	離隔距離 (cm)
上方	20
左方	6
右方	3
前方	開放
後方	0
下方	0





消防法 基準適合 組込形

上記の記載寸法を離しても、排気に調理中の油や湯気が混じり、排気口付近の壁が汚れたりすることがあります。壁の汚れが気になる場合は、壁面にアルミホイルなどを貼ることをおすすめします。**製品に貼らない**

- ●窓ガラスがある場合は、排気口 (10ページ) と20cm以上離します。 (それでも温度差によって割れる場合あり)
- ●熱に弱い家具やコンセントのある壁面に排気口が向き合うときは、熱変形するおそれがある ため、遠ざけてください。
- 製品が転倒・落下した場合は、外部に損傷がなくても使用せず、点検を依頼する (感電・電波漏れの原因)

落下・転倒防止用金具「品番RK-TB1」(別売) 希望小売価格945円(税抜価格900円)工事費別 ※金具取付け面(製品後方)と壁面との間は、18cm以上のスペースが空きます。




- **電源プラグやコードを製品で壁などに挟み込まない** (火災・感電・ショートの原因)
- **吸気口・排気口** (10ページ) をふさがない (過熱による発火や故障のおそれ)
- **蒸気や水のかかる所や火気の近くで使わない** (感電・漏電の原因)
- 製品の上は、高温になるため、物を置いたり、近付けない

お願い

- テレビ、ラジオから4m以上離す。(雑音や画像が乱れる原因)
- 製品の近くでは無線LAN機器の通信性能が低下することがあります。 無線LAN機器の取扱説明書などをお読みのうえ、ご使用ください。

各部のなまえ(1)


本 体



付属品

付属品の確認をしてください。

●角 皿 (2枚)



中央部を少し高くして います。(反り軽減)



● レンジ加熱で使用したり、 直火にかけないでください。

● スチームカップ

スチームカップの準備 について 22ページ





● クックブック(取扱説明編/料理編)

当商品は日本国内向けであり、日本語以外のクックブックはありません。 This model is designed exclusively for Japan, with manuals in Japanese only.

- ▶ 保証書
- ※付属品や食品の出し入れ時には、必要に応じて市販のミトンやふきんなどをお使いください。
- ※使用中に破損したり、紛失したときは、お買いあげの販売店へお申し付けください。(有料)

お知らせ音について

加熱終了音などを鳴らないようにするには

電源を入れ、ドアを閉める

出力切替

を『ピピッ』と鳴るまで4秒間押します。

とりけし

を押して「∬」表示にすると設定完了です。

※操作誤りなど、エラー音(ピピピピピ)は、鳴ります。 $\overline{45} \sim 3$

鳴らすときは、

出力切替


を『ピッ』と鳴るまで4秒間押し、

とりけし

を押します。

各部のなまえ(2)

操作部・表示部



メニュー番号表示

スチームメニュー …

1 やわらかあたため 4 ゆで根菜 7 オーブンフライ 5 グラタン 8 クッキー 2 牛乳..洒 3 ゆで葉菜 6 焼き豚 9 シフォンケーキ

10 フライあたため 13 ハンバーグ 16 スポンジケーキ 19 フランスパン 11 鶏の照り焼き 14 焼きいも 17 シュークリーム 20 クリスピーなピザ 12 チキンステーキ 15 なめらかプリン 18 ロールパン 21 スチーム発酵・予湿

- 自動加熱の仕上がり調節に。 「強」または「弱」を表示。
- 手動の温度設定に。
 - へ 強め/上がる
- お好みの仕上がり温度(食品の表面 温度)にあたためたいときに。
- スチームカップを使って、あた ためるときに。
 - ヘルシースチームメニュー を選ぶときに。

1000W inverter

庫内灯

好みの温度 あたため

オーブン1段 オーブン2段

グリル

出力切替

レンジ

仕上がり 温度

ヘルシー スチーム メニュー サックリ はがせ技

全解凍 解凍

自動スチームメニュー延長、加熱中 設定 オープン予湿 スピード 発酵予熱 完了レンジ 「上段で、サックリ解凍 はがせ技 約 「下段で、全解凍グリル」強弱 時間 食品 高温 分

- ご自分で加熱温度や 時間を合わせるときに。
- 肉や魚を解凍するときに。
- 加熱中の庫内灯を点灯・消灯させる ときに。
 - 工場出荷時は「消灯」になっています。

表示部(説明のためすべてを表示した状態です)

- 加熱時間・温度・加熱の進行などを表示。
- ※電源が入ると「↓」を表示します。 18ページ バックライトは点灯しません。

● お買いあげの機種によっては、本書で記載しているキーのデザインと 異なっている場合がありますが、使いかたは同じです。

 ヘルシースチームメニュー

 22 から揚げ
 25 焼き野菜サラダ

 23 酒蒸し
 26 野菜たっぷりセット

 24 茶わん蒸し
 27 肉・魚&野菜セット

「延長」表示と操作について

- 加熱終了後、3分間表示しますが、一度ドアを開けると1分間表示になります。
- 加熱が足りないときは、回転つまみを回して加熱時間を合わせ、スタート を 押します。
- 「延長」表示中に別の調理をするときは、 **とりけし** を押してから操作します。
- 少量のごはんやおかずを早くあたためたいときに。




回転つまみ

● メニュー番号を合わせるときや 手動加熱の時間合わせに。

- レンジ加熱を自動でするときに。 また、他の加熱のスタートキー として使います。
- ●途中で加熱をやめるときや、操作をやり直すときに。※加熱中に一時停止するときは、ドアを開けます。再スタートはドアを閉め スタートを押します。

種類としくみ

主なメニュー



- ■電波の振動によって食品中の水分が 摩擦熱を起こし、加熱します。
 - ●食品の種類・加熱前の温度によって 加熱時間は、異なります。
 - ●食品の分量が2倍になると加熱時間は、 2倍弱になります。

電波はフラットテーブル(底面内部)より出ます。

自動 あたため

スピードあたため

自動メニュー


(2 牛乳·酒)

(3 ゆで葉菜)

(4 ゆで根菜)

レンジ

レンジ加熱



- ■赤外線センサーが、フラットテーブル の中央に置いた食品の表面温度を検知 して、加熱を終了します。
- ※(1やわらかあたため)と |**好みの温度あたため**| のときは、高さ の低い容器を使います。(25.28ページ)

自動

サックリ解凍


はがせ技 全解凍

自動メニュー

(1 やわらかあたため)

手動

好みの温度あたため




■スチームカップの水を加熱し、蒸気を 発生させて、食品表面の乾燥を防ぎな がら加熱します。

自動

自動メニュー

(21 スチーム発酵・予湿)

スチームあたため



■背面ヒーターからの熱風で、庫内の温 度を一定に保ち、ケーキやパンを包み 込んで焼き上げます。

自動

自動メニュー(6~9)

スチームメニュー(10~20) (26 ペーシ)

手動


オーブン1段

オーブン2段

発酵

グリル加熱

オーブン加熱



■背面ヒーターからの熱風で、グラタン や魚の切り身に焦げ目を付けて焼き上 げます。

自動

自動メニュー (5 グラタン)

手動

グリル

調理のときのお願い

自動加熱のとき

加熱が足りないときは、「延長」する

加熱終了後、「延長」の表示が出ているときは、 回転つまみを回して加熱時間を合わせ、

スタートを押します。 13ページ

「延長」表示が消えているときは、手動加熱で 様子を見ながら加熱してください。

繰り返し続けて作るときは、 仕上がりキーを使って、 様子を見ながら加熱する



庫内や付属品が熱い場合は、濃いめに仕上がったり、うまく仕上がらないことがあります。

記載の材料・分量を守る

この製品に合わせた内容を記載しています。 材料・分量を変えるときは、手動加熱で様子を 見ながら加熱してください。

レンジ加熱のとき(電波加熱)

角皿・金属類は、絶対に使用しない

火花が出て、製品を傷めたり、 付属品が破損することがあり ます。



特殊な加熱方法でアルミホイル などを使用することがあります が、本書の記載どおりにお使い ください。



小さく切った根菜などの少量加熱は、 必ず浸るぐらいの水を入れる

少量の加熱(100g以下)は、火花が出たり食品が 焦げたり燃えたりして、故障の原因になります。

レトルト食品や缶詰は、移し替える

アルミなど金属製の容器では、 火花が出て製品を傷めたり します。



(オーブン・グリル加熱のとき(ヒーター加熱)

ラップやプラスチック容器を使わない

溶けたり、発火 するので使えま せん。





できあがったら、すぐに庫内から 取り出す

余熱で焼きすぎになることがあります。

すべての加熱において

換気をしながら調理する

煙が多く出る場合があります。



付属品・容器は、加熱に合ったもの を使う

付属品は、各メニューの説明ページまたは、料理編を 参考にしてください。

容器は、「**使える容器・使えない容器**」を参考にしてください。(16~17~-3)

加熱中のドアの開閉は、なるべくしない

熱や蒸気が外に逃げてしまい、うまく仕上がりません。

- 加熱状態の確認は、加熱終了間際にすばやくおこないます。
- 自動加熱の途中で開けた場合は、料理編の「**手動でする** ときは>>>」を参考にしてください。

市販の本や、ガスオーブン・他の 電気オーブンのレシピは、様子を見ながら 調理する

市販の本などの加熱時間や温度では、うまく仕上がらないことがあります。

料理編の類似メニューの温度を参考に、様子を見ながら 加熱してください。

使える容器・使えない容器

ガラ	ス	プラスチック	'容器	陶磁器	
耐熱性のある容器	耐熱性の ない容器 強化ガラス カットグラス クリススなども 含む。	耐熱140℃以上の容器 ● フタは、熱に弱いものがあるのでご注意ください。	耐熱140℃ 未満の容器 発泡トレー など	陶器・磁器	
●ただし、急熱・ 急冷すると割 れることがあ ります。		●ただし、砂糖や油分の多い料理は、高温になり、変形したり、溶けたりするため使えません。 ●時間をかけすぎると変形や溶けることがあります。電子レンジ加熱用の表示のあるものをお使いください。 密封した容器や袋は あたため / スピードあたため で加熱しないさい。 センサーで蒸気を検知できずにかすぎで、発煙・発火の原因となり	でくだ。	●ただし、急熱熱・ ただするとが のるまとがりを のを のを のものものものものものものもの。	
●ただし、急熱・ 急冷すると割 れることがあ ります。	×	●変形したり、焦げたりします。	×	●ただし、急熱・ 急冷すると割 れることがあ ります。	

シリコン容器など、下記以外の容器をご使用になる場合は 容器の製造メーカーにお問い合わせください。

:使えます



🗶 :使えません

` *							
漆器など	金属		その他		付属品		
漆器 竹製品 木・紙	アルミ・ステ ンレス・ホー ローなどの金 属容器・アル ミホイル	耐熱 140℃以上 のラップ	クッキング シート 硫酸紙 パッケーので で 、 で 、 で 、 が 、 が 、 が 、 が 、 が い い ら い ら い ら い ら い ら い ら い ら い ら い ら	特殊な形をした容器	角皿(金属)		
×	X	0	0	X	X		
●塗りがはげたり、ひがはがある。 ●塗りがび割れたりができます。 ●大りします。 ●大りのでは、 ・大のでででであればであればであればであればであればであればであればであればであればで	●火花が出るので 使えませんが、 アルミホイルして いるででであれば、使えます。 (酒のかん・解 凍など)	●ただし、油 分のは高温は溶ける。 ため、ません。		●とくに注ぎ口の細長い容器などで加熱すると、容器の細い部分が集中的に加熱されるため「突沸」しやすく、やけどの原因になります。	●火花が出て、 製品を傷め ます。		
X	0	×	0	X	0		
●塗りがはげたり、ひび割れたり、燃えたりします。 ●竹串など、本書で記載している使いかたであれば使えます。		●溶けたり、 発火するこ とがありま す。	●ただし、庫 内壁面に接 触させると 焦げること があります。				

電源を入れる・切る カラ焼きをする





加熱中や加熱後しばらくは、 庫内・ドアに触らない

【やけどの原因】

カラ焼き時は、必ず窓を全開するか換気扇を回してください

ご購入後、庫内に付着している油を焼き切るために、おこなってください。(煙やにおいが出ます)

煙やにおいに敏感な小鳥などは、別の部屋に移しておきましょう。

※操作を間違えたときは、とりけし
を押してやり直してください。

電源を入れる

電源プラグを差し込む



表示部には何も表示しません。

ドアを開けて 閉める 「**』**」表示点灯 (電源が入ります)

l



電源オートオフ機能(省エネ設計)

- ●ドアを閉めると1分後に電源が切れます。

(「╏」消灯)

ただし、次の場合は電源が切れません。

- ドアが開いている
- 「∏」以外を表示している
- ・ファンが回転している (加熱終了後最大10分間)
- 庫内が高温のとき (加熱終了後最大30分間)

カラ焼きをしておくと

調理中の煙やにおいが、軽減されます。

フラットテーブルも熱くなります

カラ焼き後すぐは、熱に弱い容器を置くと溶けた り、変形することがあります。

庫内のカラ焼きをする

準備

庫内に何も入って いないことを確認 する

※何も入れません。



段

ドアを閉めて



「<mark>予熱」の表示が出ていない</mark>ことを確認して ください。表示が出ていると次の操作が できません。(出ているときはもう一度押す)

(土)



200℃に合わせる

オープン **プロロ**コ

3



20分に合わせる

t-ブン **フローロ**か

4





◆本体が熱くなります。

ご注意ください。



- 高温のため庫内壁が膨張 するとき「ポン」と鳴るこ とがあります。冷めると きも鳴ることがあります。
- 加熱中や加熱後、製品内 部を冷やすためにファン が回転します。
- 最大30分後、自動的に 電源が切れます。

何をあたためますか?

食品に合った加熱方法は?

必ず、各ページのご注意をお読みください。

おかず・ごはんなど





少量(1人分程度)の場合



スピードあたため



水分の少ないもの・少量のものなど、 ご自分で加熱時間や出力(W)を合わ せて加熱するときに。



(34ペーシ)

調理済み冷凍食品もパッケージの 出力(W)を合わせて加熱します。



(使います)

肉まん・あんまん・シュウマイなど








(使います) あらかじめ蒸気を発生させてから、食

器を入れ、乾燥を防ぎながらあたため

バターやアイスクリームの溶かしなど







好みの温度(食品の表面温度)を設定し てあたためます。

天ぷら・フライなど (冷凍ものも含む)





メニュー番号 ₹ (スチーム発酵・予湿)に 合わせて庫内に蒸気を発生させます。

食品を入れて **(**(ブライあたため) **に合** わせて加熱します。

はじけやすい魚・ソーセージなど





低出力でコントロールしながらゆっく りと、はじけを抑えてあたためます。 メニュー番号 !(やわらかあたため)に **合わせて**加熱します。

牛乳・コーヒー・酒など







メニュー番号 **?** (牛乳・酒)**に合わせて** 加熱します。

突沸を防いで、飲みごろの温度にあた



あたため は沸騰する ので絶対に使わない。

あたため スピードあたため



卵(殻付き卵・ゆで卵・おでんの卵 など)を加熱しない

【爆発し、大変危険】

冷凍ごはんのとき

(他のメニューは右ページ参照)

(自動)

進

備

レンジ加熱




食品を入れる

耐熱性の平皿に、ラップのま まの冷凍ごはんをのせます。 極端に端へ置くと、上手に仕 上がりません。



● 使える容器レンジ16 ページ





- ●量が多いときは、2つに分けて、 中央に置きます。
- 密封したままの容器は使えません。 (21 ~–খ)
- ラップをするものについて(21 ページ)

飲み物の加熱では、沸騰する ので絶対に使わない。

(29 <->)

(2 牛乳・酒)で加熱します。

- 点滅表示は進行状態を示します。 (4つ点灯すると終了間近)
- 仕上がりを調節するときは スタート後30秒以内に仕上がり キーを押す。



・あつめに 強め

するとき

・ぬるめに するとき ・量が少ない とき

● (強め)の場合は、残り時間を 表示します。

大切 > 食品の状態に合わせて、 必ず仕上がりキーを押す ものがあります。(21ページ)

加熱途中で混ぜるときは、 ドアを開けると一時停止します。 再スタートは、ドアを閉めて **スタート**を押します。

加熱時間を延長するとき(13ページ)

ドアを閉めて



または





レンジ 🕌 👝

加熱中

00

少量の場合は、あたためより も早くあたためられます。



食品を取り出す

自動

- ごはん・おかず以外で、あたためまたは、スピードあたためを使わないでください。 加熱のしすぎで、発煙・発火する食品があります。
 - ・水分の少ないもの(干もの・落花生など)・乾燥したもの・パセリ・はじけやすい食材の入った もの(いかなど)・青じそなどの乾燥は、レンジ 200Wで様子を見ながら加熱します。
- 加熱後のラップは、やけどに気を付けて、すぐにはずします。(食器・容器の変形の原因)
- 高温で使用した後のフラットテーブルに、プラスチックなど熱に弱い容器を置いたり、ラップを敷かな いでください。





あんまん・パン・焼きいも、水分の少ない もの、少量のものには使わない

【発煙・発火の原因】

食品別 自動あたためのコツ

- 食品の状態、分量に合わせて仕上がりの調節をしてください。
- ○ はラップ(フタ)をします。
- 時間やW数を合わせて加熱するときは、使いかた 34 ページ 手動加熱表 40 ページ をご覧ください。

食品	分量	状態	ラップ の有無	仕上がりの調節	コッ
ごはん	1~4杯 (1杯150g)	常温·冷蔵	_	4杯のとき へ (強め)	●固めのときは、水を振りかける。
冷凍ごはん	1~4個 (1個100~150g)	冷凍	0	450g以上 へ (強め)	● 1個を100~150gにして、厚みが3cm以内になるよう、平らに冷凍したものを使う。 必ず皿にのせる。
蒸し物 (シュウマイ)	5~12個 (約160g)	常温·冷蔵 冷凍	0	(弱め)	●両面に水を振りかける。
焼き物 (ハンバーグ)	1~4個 (1個90g)	常温·冷蔵 冷凍	_ O	へ (強め) へ (強め)	— ● 加熱後、ラップをしたまま2~3分蒸らす。
カレー シチュー	200~400g 100~400g	常温·冷蔵 冷凍	0		● 冷凍のときは、浅い容器に入れる。残り時間が出ると取り出してかき混ぜ、 スタート を押して加熱し、加熱後、かき混ぜる。
煮物	100~400g	常温·冷蔵	_	_	● 煮魚など身がはじけるおそれのあるものは ラップをする。
揚げ物 (天ぷら)	100~400g	常温·冷蔵	_	_	● 皿にキッチンペーパーや天ぷら敷紙を敷き、 重ならないように並べる。● いかは、はじけるので レンジ 200Wで控え めに加熱する。
汁物(みそ汁)	1~2杯(1杯150mL)	常温·冷蔵	_	へ (強め)	加熱後、かき混ぜる。
焼きおにぎり	2~4個 (1個50g)	冷凍	0	_	● ラップの端は皿に密着させず、おにぎりに だけかかるようにする。
ピラフ	100~400g	常温·冷蔵	_	_	●加熱後、混ぜる。
	250~400g	冷凍	0	_	あらかじめよくほぐしておく。
焼きそば	100~200g	常温·冷蔵	_	_	●加熱後、混ぜる。
市販の お弁当用 ハンバーグ	2~4個 (1個25g)	冷凍	_	(強め)	● ハンバーグが入っているプラスチック容器を直接庫内に置いて加熱する。●フラットテーブルが熱いときは置かないでください。
ミックス ベジタブル	100~300g	冷凍	0	_	●少量加熱は加熱しすぎると発煙・ 発火のおそれがあります。 30ペーシ
里いも・かぼちゃ	100~500g	冷凍	0	_	_

知っておいてください

● この加熱方法は、食品の蒸気(湯気)がたくさん出てくると加熱が終了するしくみとなっていますので、容器や皿を ラップでしっかりかぶせたり、密閉容器のフタをしたまま加熱すると加熱のしすぎで発煙・発火の原因になります。 ラップはゆとりをもたせて軽くかぶせ、フタは少し開けて、蒸気の出口を作ってください。

チームあたため

レンジ加熱

冷凍シュウマイ 加熱時間: 2分40秒のとき

●まず、庫内に蒸気を発生させます。(予湿)

食品は入れない スチームカップの準備

スチームカップに水を入れて スチームカップポジションに 置く

(庫内を上から見たところ)



水を段差まで入れます。 (約30mL/大さじ2杯) ここまで 入れる スチームカップ

庫内が高温のときは、使用でき ません。 「∬・∭┤」を表示します。

(45 ページ)

角皿は使わない。



■ スチームカップを使わない ときは、取り出しておきま す。

ドアを閉めて



● 初め、1分 を表示





食品の 加熱する 時間を 合わせる

スチーム

設定範囲

- 10分まで
 - 5分まで10秒単位
 - 10分まで30秒単位
- 加熱時間の目安 (23 ページ)

蒸気が出るまで、自動で加熱します。



加熱中 レンジ・ロー 00

● 点滅表示は進行状態を示し ます。

(4つ点灯すると予湿完了間近)

完了すると



スチーム 予湿 完了し **了**分别秒 ./ヹ 完了<mark>レ</mark>ンジ

● スチームカップは取り出し ません。

次ページにつづく



● 予湿が完了(お知らせ音)したら、すぐに食品を庫内に入れて加熱をスタートさせてください。 ドアを開けなくても放置しておくと、蒸気が逃げてしまいます。

●蒸気が充満している庫内に食品を入れて加熱します。

4



すぐに 食品を入れて ドアを閉める

● 使える容器 レンジ

16 ~->

●角皿は使わない。



■蒸気が逃げないよう、すば やくドアの開閉をします。

5







食品を取り出す

加熱時間を延長するとき13ページ







- **スチームカップを取り出す際は、**カップに残った湯でやけどをしないようにご注意ください。
- ●庫内に多少水が飛び散ることがあります。

1人分などの少ない分量に適しています。ラップはしません。

食品	分量	状態	目安時間	コツ
ロールパン	2個(80g)	常温	約10秒	
おかずパン	1個(140g)	常温	10秒~20秒	
ごはん	1杯(150g)	冷蔵	1分20秒~1分30秒	冷蔵室で半日以上保存して固くなった ごはんは、霧を吹いてラップをし、 [スピードあたため] で加熱します。
煮物	200g	冷蔵	1分30秒~1分50秒	
まんじゅう	2個(100g)	冷蔵	20秒~30秒	_
肉まん・あんまん	1個(110g)	冷蔵	1分~1分10秒	底の紙を取って、サッと水にくぐらせる。
Man, anam	1個(110g)	冷凍	1分50秒~2分	※加熱後は、早めに召し上がってください。
シュウマイ	9個(120g)	冷凍	2分30秒~2分50秒	両面に水を振りかけ、皿の中央に寄せて並べる。
焼きおにぎり	2個(100g)	冷凍	2分10秒~2分20秒	
お好み焼き	1枚(200g)	冷凍	4分40秒~5分	
ホットケーキ	2枚(100g)	冷凍	1分30秒~1分50秒	2枚重ねて皿にのせる。
明石焼き	4個(110g)	冷凍	2分10秒~2分30秒	_

サックリ解凍・はがせ技全解凍

レンジ加熱

冷凍した肉(200g)のとき

(自動

キーの • 使い分け

●サックリ解凍

(包丁がやっと入る状態まで解凍) 使う分だけ切り分けて、残りを再冷凍するときや さしみとして用いるときに。

はがせ技 全解凍

(はがせる状態まで解凍) すぐに調理するときに。

(ハンバーグやすき焼き、焼き魚など)

備



ドアを閉めて

サックリ

解凍

食品を入れる

ラップを敷く

ラップで包んだり、 かぶさらないようにする

レンジ **ー** つサックリ解凍

加熱中

角皿・食器は使わない。

● 使える容器レンジ16 ページ



● 解凍する直前まで冷凍室に入れておい た食品を使います。溶けかけていると きは様子を見ながら、レンジ 200W で解凍します。(34ページ)

- 点滅表示は進行状態を示します。 (4つ点灯すると終了間近)
- 仕上がりを調節するときは スタート後30秒以内に仕上がりキー

大切 - 素材によって、必ず仕上がり キーを押すものがあります。 下表参照



加熱

はがせ技

・かせお 全解凍 外線センサー -

食品を取り出す

自動

加熱を延長するとき (13ページ)

素材に合わせて仕上がりキーを使います。

	#	サックリ解凍	はがせ技 全解凍	
1度にできる分量 300~500g		300~500g	100~1000g	
	素材	仕上がりの調節	仕上がりの調節	
. [ひき肉・薄切り肉		400g以上は <u>へ (強め)</u>	
肉類	かたまり肉	へ (強め)		
~~ [鶏肉		☑ (弱め) ※骨付きの足の細い部分はアルミホイルを巻く。	
魚類	まぐろ(赤身)・えび	※さしみの場合 へ (強め)	(弱め)	
類「	魚		※尾の細い部分はアルミホイルを巻く。	

- ■上手に解凍するための冷凍方法
- バランなどの飾りや敷物・調味料入りの小袋は取り除く。
- 新鮮なものを薄く、平たく整え、必ず空気を抜き、ラップなどで密封 します。
- 1回分(200~300g)ずつに分ける。(厚みは3cm以内で) サックリ解凍は500gまで小分けの必要はありません。

※野菜は、固めにゆでて水分を よく切って冷凍します。 解凍は **あたため** で加熱し ます。



- グリルやオーブン加熱の後は、フラットテーブルが熱くなっていますので、充分に冷めてから 使用してください。ラップが溶けるおそれがあります。
- アルミホイルを使うときは、庫内壁面やドアに触れないようにします。 火花が出たり、ドアガラスが割れることがあります。

好みの温度あたため

レンジ加熱

例 バターを柔らかくする 設定温度:20℃のとき

手動

準 備



食品を入れる

● 適した容器を使う(陶磁器・耐熱性)



● 使える容器 **レンジ** 16 ページ

角皿は使わない。



1

ドアを閉めて



● 初め、70℃ を表示



設定範囲

● -10°C、20~90°Cまで

• 5℃単位

2

温度を合わせる









スープ … 80~90℃ ごはん … 70~80℃ おかずパン… 50~60℃ おにぎり … 40~50℃ バター … 20℃ アイスクリーム…-10℃

※温度とは、食品の表面温度 を表し、分量は1~2人分 (約200g以下)を基準にしることます。

ています。

加熱終了



食品を取り出す



及四で収り回り

加熱を延長するとき





- 飲み物のあたためは、自動メニュー(2 牛乳・酒)を使います。 29ページ
- 食品はなるべく1つの容器(上記の適した容器)に、約8分目を目安に入れてください。 容器の大きさ・形状・材質・食品の分量などにより、仕上がり温度が変わることがあります。 また、おかずパン(ホットドックなど)は、表面と具の仕上がり温度が異なります。
- チョコレートやクリームを使ったパンは加熱しないでください。溶けることがあります。
- グリルやオーブン加熱の後は、フラットテーブルが熱くなっていますので、充分に冷めてから 使用してください。


自動メニュー・スチームメニュー ヘルシースチームメニュー

メニュー一覧と操作方法

● 自動メニュー(1~9)

メニュー 番号	メニュー名	加熱方法	参照 ページ
-	やわらかあたため	らかあたため	
N	牛乳・酒		
3	ゆで葉菜	レンジ	30
4	ゆで根菜		30
5	グラタン	グリル	56
5	焼き豚		54
-3	オーブンフライ		58
8	クッキー	オーブン	77
9	シフォンケーキ		75

操作方法




● スチームメニュー(19~20)

角皿を入れて予熱をおこない、予熱終了後に食品を入れて加熱します。

メニュー 番号	メニュー名	加熱方法	参照 ページ
19	フランスパン	オーブン	88
20	クリスピーなピザ		92

操作方法



■ スチームメニュー(10~18・21)

あらかじめ、「? (スチーム発酵・予湿」をおこない終了後に、食品を入れて目的のメニュー番号を合わせ、加熱します。


メニュー 番号	メニュー名	加熱方法	参照ページ
	フライあたため		32
11	鶏の照り焼き		50
12	チキンステーキ		50
13	ハンバーグ		53
14	焼きいも	オーブン	85
15*	なめらかプリン		82
15	スポンジケーキ		72
11	シュークリーム		80
18	ロールパン		86
21	スチーム発酵・予湿	レンジ	32

※ 🏅 なめらかプリンは予湿をしません。

● ヘルシースチームメニュー(22~27)

メニュー 番号	メニュー名	加熱方法	参照 ページ
22	から揚げ	オーブン	49
23	潜滅し レ		65
74	茶わん蒸し		62
25	焼き野菜サラダ	オーブン	52
28	野菜たっぷりセット		66
27	肉・魚&野菜セット		68

操作方法



仕上がりを調節するときは

メニューによって異なりますが、オーブン料理では、お好みに応じて焼き色等の調節にお使いください。また、食品やメニューによって必ず、仕上がりキーを押すものがあります。(各メニューの参照ページをご覧ください)

1 やわらかあたため

レンジ加熱

例 さばの塩焼き(1切れ)のとき

自動

食品を入れる




- 使える容器 レンジ 16 ページ
- 角皿は使わない。



準備

● 適した容器を使う(陶磁器・耐熱性)



ドアを閉めて「【」に合わせる





2



- ◆ 仕上がりを調節するときは スタート後30秒以内に仕上がり キーを押す。
- 加熱途中で進行状態を示す点滅を表示します。(4つ点灯まると終了問訴)

(4つ点灯すると終了間近)

----- 加熱





食品を取り出す

◆加熱を延長するとき (13ページ) 「延長」表示が消灯しているとき は、「レンジ」 200Wで様子を見 ながらおこないます。 大切 食品によって、必ず仕上がりキーを 押すものがあります。

※分量は1~2人分(約200g以下)を基準にしています。

	メニュー	分量	仕上がり の調節	
	さばの塩焼き	1~2切れ (1切れ100g)		
	いかの姿焼き	1/2~1杯 (約150g)		
焼	(コツ) 輪切りにす	る。		
き魚	ししゃも	2~4尾 (1尾10g)	〜 (弱め)	
	焼きたらこ	1~2腹 (1腹50g)	_	
	竹串などで表面に数カ所、穴をあけておく。			
	ひじきの煮物	100~ 200g	_	
煮	魚の煮つけ	100~ 200g	へ (強め)	
物	大根といかの煮物	100~ 200g		
	焼きとり	2~4本 (1本30g)		
	ソーセージ	100~ 200g		
コン	皮に切れ目を入れる。			
コンビニ食品	市販のお弁当用揚げ調理済みコロッケ	50~140g (1個25~ 35g)	 (弱め)	
	(コツ) コロッケが入ってい 容器を、直接庫内に			

※食品の形状や中身の材料・脂の乗り具合、 メーカーや保存状態によっては、若干は じけが生じることがあります。



● グリルやオーブン加熱の後は、フラットテーブルが熱くなっていますので、充分に冷めてから 使用してください。

2 牛乳•酒



加熱しすぎない 突然の沸騰により飛び散ります

【やけどのおそれ】


例 牛乳1杯(200mL)のとき

(自動)


準備

レンジ加熱

食品を入れる



低めの広口容器が 適しています。



- 使える容器レンジ16ページ
- 角皿は使わない。



加熱前、加熱後も必ずかき混ぜます。

ドアを閉めて「~」に合わせる(杯数も表示します)





(1~4杯まで)



● 約30秒後に残り時間を表示

◆ 仕上がりを調節するときは スタート後30秒以内に 仕上がりキーを押す。

大切 酒のかんをするときは、 必ず V (弱め)を押す。

必ず (50)を押す。 (標準の仕上がりとなります)

下表参照

加熱

加熱終了



- 加熱を延長するとき (13ページ)
- 加熱しすぎたときは、1~2分 ほど庫内で冷ましてから取り出 してください。

手動で加熱するときの目安時間

41ページ

mL=cc

食品	基準分量	加熱前の基準温度	仕上がりの調節
酒 お酒の量がくび れより上にくる ときはアルミホ イルを巻く。	180mL	常温保存…約20℃	 ● 必ず (弱め)を押す。 ● あつめやぬるめにするときは、 「レンジ」600Wで時間を合わせて、 様子を見ながら、加熱してください。
牛乳	200mL	冷蔵保存…約8℃	(強め) · あつめにするとき · 加熱前の基準温度より低いとき
J-K-	150mL	常温保存…約20℃ ※牛乳より約10℃ あつめになります。	・ぬるめにするとき ・加熱前の基準温度より高いとき



- **酒のかんでアルミホイルを使うときは、庫内壁面やドアに触れないようにする**。 火花が出たり、ドアガラスが割れることがあります。
- **ビンに入っているものは、必ず容器に移し替えてください**。ふき出します。
- 基準分量より少ないときは、レンジ 600Wで様子を見ながらあたためてください。あたため で加熱すると、沸騰することがあり危険です。

3 ゆで葉菜・4 ゆで根類

レンジ加熱

進

惼

ほうれん草(葉菜)のとき 例

食品を入れる



じゃがいも・さつまいもを丸ごとゆでるときは、 皿にのせません。(31ページ)

- 使える容器レンジ16ページ
- 角皿は使わない。



- 材料の大きさは、そろえます。
- 水気を残して加熱します。

● 仕上がりを調節するときは

強め

弱め

スタート後30秒以内に仕上がり

その後、点滅表示で進行状態を

(4つ点灯すると終了間近。また は、残り時間を表示します)

・柔らかめにしたいとき

・ 固めにしたいとき

● アクの強い野菜は、加熱前や後 にアク抜きをします。

ドアを閉めて「】」に合わせる

(根菜のときは「Ч」に合わせる)





● 加熱途中で残時間を表示

加熱

食品を取り出す





キーを押す。

示します。

仕上がり

大切 - 素材によって、必ず 仕上がりキーを押す ものがあります。

(31 ペーシ)

加熱を延長するとき (13 ページ)



● **少量の根菜**(冷凍ミックスベジタブルなど)**をゆでるときは、**大きめの容器に**野菜が浸かるぐらい の水を入れ、フタをしてレンジ** 600Wで加熱してください。

加熱しすぎると発煙・発火のおそれがあります。 ※にんじん50g(水25mL)のとき 約1分40秒

- ■加熱の追加のために、同じ食品を自動加熱で続けて加熱しないでください。 加熱を追加するときは、**レンジ** 600Wで様子を見ながら加熱してください。
- 加熱中、ドアの下部に水滴が付いたり落ちたりする場合がありますが、食品から出た水分(水蒸 気)であり、故障ではありません。





根菜類(さつまいもなど)は、加熱 しすぎない

【水分がなくなり発煙・発火のおそれ】

自動

● **1度に加熱できる分量 100~400gまで**。(ほうれん草は、300gまで) 量が多いとき(300g以上)は、同量ずつ2つに分ける。

ほうれん草など


◆太い根には、十字の切り込みを入れる。



葉と茎を交互に重ねて ラップし、皿にのせる。



加熱後、アク抜きと色止めの ためにすぐ水に取る。



キャベツ・白菜

太い芯はあらかじめ、そいでおく。

グリーンアスパラガス

根元のかたい皮を取り、あらかじめ軽く塩でもんでおく。

その他のカリフラワー、ブロッコリー、かぼちゃなどもできます。

4 ゆで根菜 のポイント

● 1度に加熱できる分量 100~1000gまで。 (にんじん、ごぼうは400gまで)

じゃがいも・さつまいもなど

丸ごとゆでるとき

- 1~2個ずつラップでしっかり包みます。
- 1個のときは、フラットテーブルの**手前寄り**に置き、その他は、中央を避けて置きます。







● 加熱後ラップをしたまま4~5分蒸らし、熱いうちに皮をむく。

切ってゆでるとき

大きさをそろえて切る。



にんじんなど

用途に合わせて切り、あらかじめ野菜が浸かる くらいの水(200gに対して100mL)を加えておく。 ラップは、たるませて食品に接するようにかぶせる。 仕上がりキーの[~](弱め)を押す。

10 フライあたため

レンジ加熱(21 スチーム発酵・予湿) → オーブン加熱(10 フライあたため)

例 コロッケのとき

まず、「? スチーム発酵・予湿」の操作をします。

準 備



スチームカップに 水30mL(大さじ2杯)を 入れて置く

詳しい説明 (22ページ)

スチームカップの準備

角皿は使わない。



ドアを閉めて「【】」に合わせる





2



◆ 仕上がりを調節するときは スタート後30秒以内に 仕上がりキーを押す。

● 加熱途中で残り時間を表示 します。

※ (弱め)を押したときは、 残り時間を表示しません。


予湿終了



スチーム予湿終了音



次ページにつづく



- スチームカップは取り出しません。
- 加熱の延長はできません。

手動でするときは>>>…レンジ 600W 約2分



- 予湿中は、 庫内灯 を押しても点灯しません。
- 予湿が終了(終了音) したら、すぐに食品を庫内に入れて、目的の加熱をスタートさせてください。 ドアを開けなくても放置しておくと、蒸気が逃げてしまいます。

次に、「们フライあたため」の操作をします。

すぐに食品を入れてドアを閉める 棚にのせる

> 下段にセット 角皿

スチームカップは入れたまま

- 使える容器 オーブン
 - (16ページ)
- 角皿は奥に当たるまで 確実に入れる。
- 蒸気が逃げないようにすば やくドアの開閉をします。

「#]」に合わせる







加熱



食品を取り出す



● スチームカップを取り出 **す際は、**カップに残った 湯でやけどをしないよう にご注意ください。

- 仕上がりを調節するときは スタート後30秒以内に 仕上がりキーを押す。
- 大切 冷凍ものは (強め) を押す。
- 加熱途中で残り時間を表示 します。
- 加熱を延長するとき (13 ~->)

手動でするときは>>>…(予熱はしません)

常温·冷蔵もの:200g オーブン1段 220℃で約12分 冷凍もの: 120g オーブン1段 220℃で約15分

10 フライあたため のポイント

- 1度にできる分量は、100~300gまで。(1個25~100gのもの)
- 角皿にしわを寄せたアルミホイルを敷き、間隔を空けて並べます。細かいものは広げます。

- **お願い** 焦げすぎるときは、**加熱途中で残り時間が出てから**アルミホイルをかぶせます。
 - 天ぷらなど加熱後裏面がベトつくときは、キッチンペーパーなどで油分を取ってください。
 - 市販食品はメーカーや中身の材料、保存状態、製造年月日などにより、仕上がりが異なることがあり ます。また、記載の加熱方法と時間は、商品のパッケージ記載のものと若干異なる場合があります。
 - 包装は、必ずはずしてください。

レンジ



卵(殻付き卵・ゆで卵・おでんの卵 など)を加熱しない

【爆発し、大変危険】

冷凍食品(焼きおにぎり)を加熱する 出力: 600W 加熱時間: 5分のとき

手動

進 備



2つ以上のときも 中央に寄せて置く。

食品を入れる

置きかた、出力(W)、加熱時間は 記載内容に合わせる。



● 使える容器レンジ (16ページ)

●角皿は使わない。



● ラップの有無や目安時間 は、手動加熱表を参考に。 (40ページ)

ドアを閉めて



● 初め、600Wを表示

500W、200W、1000W に合わせるときは



さらに押します。



►600W→500W→200W→1000W ¬

時間を合わせる



ち_然いい

設定範囲

- 1000W ··· 3分まで
- 600W ·····20分まで
- 500W ····· 30分まで
- 200W ····· 1時間35分まで
 - 5分まで10秒単位
 - 10分まで30秒単位
 - 30分まで1分単位
 - 1時間35分まで5分単位 (1000Wは1分まで5秒単位)



加熱中

加熱中に レンジ を押すと 出力の確認ができます。

食品を取り出す

● 加熱を延長するとき (13 ペ−୬)

※加熱を続けておこなうと、 1000W加熱のときに「弱」 を表示することがあります。 (製品を保護するために600W 加熱となります)

グリル



手動

準 備



食品を入れる

下段にセット 角皿

● 使える容器 グリル

(16ページ)

● 角皿は奥に当たるまで 確実に入れる。



● 初め、20分を表示

ドアを閉めて



時間を合わせる





設定範囲

- 30分まで
 - 5分まで10秒単位
 - 10分まで30秒単位
 - 30分まで1分単位









食品を取り出す

● 加熱を延長するとき

(13ページ)



●素材の種類や脂の乗りにより、焦げかたが変わります。様子を見ながら焼いてください。

オーブン 予熱をして焼く

<u>例 市販の本のお菓子を焼く ォーブン1段 加熱温度 : 200℃ 加熱時間15分のとき</u>

予熱をする(あらかじめ庫内の温度を上げておく)

準 備



●料理編では角皿を入れて、 予熱するメニューもあり ます。

1

ドアを閉めて



(予熱をする設定です)

.....




● 2段で加熱するときは、オーブン2段 を押します。

2

温度を合わせる



● 初め、170℃を表示



設定範囲

- 110℃~250℃まで
 - 10℃単位

3





- 点滅表示は進行状態を示します。(4つ点灯すると予熱完了間近)
- 温度を変更するときは

オーブン 1段 または、 オーブン 2段 ね

オーブン 2段 を押し、 温度表示になってから **温度キー**を押す。

了熱完了

予熱完了音




次ページにつづく



予熱保持中は「予熱完了」が 点滅します。

ドアを開けなければ、20 分間保温状態を保ちます。

焼き上げる



食品を入れてドアを閉める

● 使える容器 オーブン

(16ページ)

● 角皿は奥に当たるまで 確実に入れる。

※庫内の温度が下がるので、 ドアの開閉はすばやくする。

時間を合わせる



● 初め、20分を表示

オーフン

設定範囲

- 1時間35分まで
 - 30分まで1分単位
 - 1時間35分まで5分単位

あたため、スタート

加熱

食品を取り出す

● 温度を変更するときは

オーブン 1段 または、

オーブン 2段 を押し、 温度表示になってから **温度キー**を押す。

加熱を延長するとき13ページ





●市販の本やガスオーブン、他の電気オーブンのレシピで作るときは、「オーブン加熱 予熱をして 焼く」の操作で料理編の類似メニューの温度や加熱時間などを参考に様子を見ながら加熱してく ださい。

(続けて焼くときも、加熱時間はひかえめにして、 **予熱をして焼く** の操作をおすすめします) 市販の本などの温度や加熱時間では、うまく仕上がらないことがあります。


● 予熱完了までの所要時間は、設置環境などによって、最大30分程度かかることがあります。

オーブン 予熱をしないで焼く

例 クッキーを焼く ォーブン1段 加熱温度 : 190℃ 加熱時間15分のとき

手動

準 備



食品を入れる

─ 下段にセット →一角皿

● 使える容器 オーブン

(16ページ)

● 角皿は奥に当たるまで 確実に入れる。

1

ドアを閉めて



(予熱をしない設定です)



- 「予熱」消灯を確認する。
- 2段で加熱するときは、オーブン2段を押します。
- 「**予熱」の表示が出ていない** ことを確認してください。 表示が出ていると次の操作 ができません。 (出ているときはもう一度押す)

2

温度を合わせる



● 初め、170℃を表示

オーブン



設定範囲

- 110℃~250℃まで
 - 10℃単位

3

時間を合わせる



● 初め、20分を表示

オーブン



設定範囲

- 1時間35分まで
 - 30分まで1分単位
 - 1時間35分まで5分単位

4



加熱



食品を取り出す

■温度を変更するときは オーブン 1段 または、


オーブン 2段を押し、 温度表示になってから **温度キー**を押す。

加熱を延長するとき13ペーシ

オーブン加熱



準 備



食品を入れる

庫内が高温のときは、 使用できません。 「**!|・!||**|]を表示します。 (45 ページ

● 使える容器 オーブン

(16ページ)

● 角皿は奥に当たるまで 確実に入れる。

下段にセット 角皿

.....

ドアを閉めて






● 発酵の標準設定温度は **40℃**です。

温度を合わせる





設定範囲

30℃~45℃まで

• 5℃単位

時間を合わせる



● 初め、40分を表示



設定範囲

- 8時間まで
 - 1時間まで5分単位
 - 8時間まで30分単位

3



加熱中は、庫内灯を押し ても、庫内灯は点灯しま せん。 (発酵温度保持のため)





加熱

食品を取り出す

● 加熱を延長するとき (13ページ)



● グリルやオーブン加熱の後は、フラットテーブルが熱くなっていますので、充分に冷めてから 使用してください。

手動加熱表





あんまん・パン・焼きいも、水分の少ない もの、少量のものなどを加熱しすぎない

【発煙・発火の原因】

加熱時間などをご自分で合わせるときに

あたためる レンジ 600Wで加熱します。(茶わん蒸しは レンジ 200W) (フタ)をします。 (mL=cc)

食品	分量	状 態	ラップ の有無	目安時間	コツ
3.4.1	 1杯(150g)	常温·冷蔵	_	約1分	固めのときは、水を振りかける。
ごはん	TM(TOUS)	冷凍	0	約2分20秒	
 ピラフ	 1人分(250g)	常温·冷蔵	_	約1分40秒	加熱後、混ぜる。
	17(7)(200g)	冷凍	0	約4分30秒	あらかじめよくほぐしておく。
 蒸し物	5個(70g)	常温·冷蔵	0	約1分	 両面に水を振りかける。
(シュウマイ)	12個(160g)	冷凍	0	約3分30秒	回面に小で派りかける。
 焼き物	 2個(180g)	常温·冷蔵	_	約1分20秒	_
(ハンバーグ)	上間(100g)	冷凍	0	約4分10秒	加熱後、ラップをしたまま2~3分蒸らす。
カレー	1 / //(200~)	常温·冷蔵	0	約1分30秒	加熱後、かき混ぜる。
シチュー	1人分(200g)	冷凍	0	約5分30秒	残り時間が1分のとき、取り出してかき混ぜる。
		常温·冷蔵	0	約1分	底の紙を取ってサッと水にくぐらせ、1個ずつ
肉まん あんまん	1個(110g)	冷凍	0	約1分50秒	ゆったりとラップに包む。 ※ あんまんは、ひかえめに加熱する 。 「あん」が高温になりやすく、発煙のおそれあり 。
まんじゅう	1個(50~100g)	常温·冷蔵	_	10秒~20秒	※ひかえめに加熱する。
\$700193		冷凍	_	30秒~40秒	「あん」が高温になりやすく、発煙のおそれあり。
煮物	200g	常温·冷蔵	_	約1分20秒	※煮魚など身がはじけるおそれのあるものは ラップをする。
焼きそば スパゲッティ	1∭(200g)	常温·冷蔵	_	約1分10秒	パサついているときは、サラダ油かバターを 少し混ぜる。加熱後混ぜる。
天ぷら フライ	1人分(200g)	常温·冷蔵	_	約1分10秒	※「いか」などはじけやすいものは、様子を見ながらひかえめに加熱する。(やけどのおそれあり)
汁物(みそ汁)	1杯(約150mL)	常温·冷蔵	_	約1分30秒	加熱後、かき混ぜる。
焼きおにぎり	2個(約100g)	冷凍	0	約1分50秒	_
里いも・かぼちゃ	約500g	冷凍	0	約10分	
市販のお弁当用 ハンバーグ	2個(約50g)	冷凍	_	約1分	
ミックス ベジタブル	約100g	冷凍	0	約3分20秒	※少量加熱は火花が出ることがありますので、 避けてください。
コンビニ弁当	1個(400g)	常温·冷蔵		約1分30秒	
茶わん蒸し	1個(150g)	常温·冷蔵	_	レンジ 200W で 約4分	※具の種類や量によって加熱時間が異なるので、 様子を見ながら加熱する。



この製品には、トーストを焼く機能はありません。

野菜をゆでる レンジ 600Wで加熱します。必ずラップ(フタ)をします。

素材		分量	目安時間	コッ
	じゃがいも さつまいも	150g	約4分	丸ごとのときは加熱後、ラップをしたまま4~5分 蒸らし、熱いうちに皮をむく。 ※加熱をしすぎると水分が少なくなり、発煙・発火 のおそれあり。
根菜類	にんじん	200g	約5分	用途に合わせて切り、野菜が浸るぐらいの水(100mL)を加えて加熱をする。 ラップは、たるませて食品に接するようにかぶせる。 ※にんじんは過加熱によって角が焦げやすいため、 水といっしょに加熱して、発火・発煙を防ぎます。
	だいこん	400g	約6分30秒	大きさをそろえる。
葉	ほうれん草	200g	約2分30秒	太い根には、十文字の切りこみを入れて、葉と茎を 交互に重ねてラップに包み、皿にのせる。
葉菜類	キャベツ・白菜	200g	約2分30秒	太い芯はあらかじめ、そいでおく。
	カリフラワー ブロッコリー	200g	約2分	
花果菜類	グリーンアスパラガス 200g 約1分20秒		約1分20秒	根元のかたい皮を取り、あらかじめ軽く塩でもんで おく。
	かぼちゃ	400g	約3分30秒	大きさをそろえる。

フライものをあたためる オーブン1段 予熱なしで220℃に設定し加熱します。 38 ページ ラップ(フタ)はしません。

食品(状態)	分量	目安時間	コッ
常温もの フライ・コロッケ・から揚げ・天ぷら	200g	約12分	角皿にしわを寄せたアルミホイルを敷き、間隔
冷凍もの フライ・コロッケ・から揚げ・たこ焼き	120g	約15分	をあけて食品を並べ、下段に入れて加熱する。

飲み物をあたためる ラップ(フタ)はしません。

メニュー	目安時間	コッ	
牛乳(冷蔵もの) 1杯(200mL)	レンジ 600Wで 約1分30秒	加熱しすぎたときは、そのまま1~2分ほど庫内で	
酒 (常温もの) 1杯(180mL)	レンジ 600Wで 約1分	冷ましてから、取り出す。	

その他のあたため ラップ(フタ)はしません。

食品	目安時間	コツ	
パセリ・青じそ・	レンジ 200W で	乾燥したもの、水分の少ないものは加熱をしすぎる	
干もの・落花生など	様子を見ながら加熱	と、発煙・発火のおそれあり。	
ロールパン2個	レンジ 500W で	パン類は時間がたつと固くなるので、食べる直前	
(1個40g)	約20秒	に様子を見ながら加熱する。	

お手入れ






必ず電源プラグをコンセントから 抜き、製品が冷めてからおこなう プラグを抜く

【感電・やけど・けがの原因】

汚れたら、すぐに!こまめに!が、お手入れ上手のポイント

電源プラグを抜く





塗装面に衝撃を与えたり、庫内側面の穴をふさがない でください。

(塗装のはがれ、傷によるサビや割れ、故障の原因)

使うたびに

本体(内側・外側)・ドアガラス

- 固く絞ったふきんですぐに水拭きします。
- ぬるま湯でぬらしたふきんをのせ、しばらく おいてから拭くと、汚れが落ちやすくなり
- それでも汚れが落ちにくいときは、薄めた 台所用合成洗剤(中性)を使い、最後は水拭 きをします。
- ドアガラスは、食器などを当てたりして 傷を付けないでください。

加熱中にひびが入ったり、割れたりする ことがあります。





フラットテーブル

- 汚れが落ちにくい場合は、汚れた部分に クリームクレンザーを付け、丸めた ラップでこすり落とします。 最後は水拭きします。
 - ※クリームクレンザーが使えるのは、 フラットテーブルのみです。





付属品

●傷が付かないようにやわらかいスポンジで洗い、 よく乾燥させます。汚れが取れにくいときは 浸け置き後、台所用合成洗剤(中性)で洗ってください。

角皿(ホーロー)

スチームカップ(セラミック)









庫内やドアに油・食品カス・煮汁を つけたままで放置したり加熱しない

【発煙・発火の原因】

次のものは使わないでください

(塗装のはがれ、傷付き、変色、内部に液が浸透し故障の原因)



シンナー、ベンジン アルコール



オーブンクリーナー 粉末クレンザー 漂白剤



住宅・家具・ 換気扇用合成洗剤 酸性・アルカリ性洗剤



スプレー式洗剤 金属タワシ 硬めのスポンジ

こまめに


つゆ受け

●水洗いします。 取り付けを忘れないように しましょう。



吸気口・排気口・電源プラグ

● ほこりを拭き取ります。(換気ができずに、故障・火災の原因)



庫内の においが気に なるときは

● 庫内の油分をきれいに拭き取ったあと、カラ焼きをします。 (18ページ)

故障かな?

修理依頼やお問い合わせの前に、 もう一度お調べください

0 0	

	こんな場合	故障ではありません	参照ページ
	加熱中や終了後に 「ブーン」と鳴ったり、 止まったりする。	●製品内部を冷やすために、ファンが回ります。 ファンが回転中は、電源プラグを抜かないでください。 冷却が足りないと故障の原因になります。	_
ı	キーの受け付け音、 加熱終了音が 鳴らない。	● お知らせ音を消す設定になっていませんか? レンジ を4秒間押し続けると「ピッ」と1回鳴り、 とりけし を押すと、解除されます。	11
音	加熱中にときどき暗くなったり 「カチカチ」と音がする。	● 加熱をコントロールしているためです。	_
п	オーブン・グリル加熱時に 「ポン」や、きしみ音がする。 	● 高温のため、庫内壁が膨張するときの音です。	_
	レンジ加熱時、 「パチン」と音がする。 	● ドアと本体の接触面に付着していた水滴が、はじける 音です。	_
	コンセントに電源プラグを 差し込んでいるのに 何も表示しない。	● ドアを開閉すると電源が入り「¶」を表示します。 ドアを閉めると1分後、自動的に電源が切れます。 (電源オートオフ機能)	18
	庫内灯が加熱中、 点灯しない。	● 庫内灯 を押すと点灯しますが、 発酵、スチーム メニュー(21 スチーム発酵・予湿)のときは、点灯しません。	12
ı	加熱中、ドアの下部に水滴が付いたり、 落ちるときがある。	● 食品から出た水分が水蒸気となり、ドアに付着した ものです。ふきんで拭き取ってください。	_
動 作	煙が出たり、 いやなにおいがする。	●ご購入後にカラ焼きされましたか?●庫内やドアに食品カスなどが付着していませんか?また、煮汁などの油や液体をこぼしませんでしたか?	18 42~43
п	火花が出る 。 (レンジ加熱のとき)	● 角皿、金串、アルミホイル、金・銀模様のある器や、 金属容器を使っていませんか?	16~17
		● 食品カスなどが付着していませんか?	42~43
	加熱中に電源がすぐ切れる 。 (ブレーカーが切れる)	●電気の容量を超えていませんか?お買いあげの販売店に ご相談ください。 (定格15A以上・交流100Vの専用コンセントを使う)	_
	オーブンの予熱時間が長い。	● 設置環境などによって30分程度かかることがあります。	_

	こんな場合	故障ではありません	参照 ページ
	サックリ解凍 はがせ技 全解凍 を使うと、 ●加熱しすぎる。	● ラップに包んでいませんか?● フラットテーブルにラップを敷いて、食品を中央にのせていますか?● 素材に応じて仕上がりキーを使っていますか?	_ _ 24
۰	●加熱が足りない。	● 食器にのせたり、発泡トレーのまま加熱していませんか? 固めに仕上がります。	_
仕上が	飲み物が熱くなりすぎる。	 ● 自動メニュー (2 牛乳・酒) で加熱されていますか? ● 容器に入れる1 杯あたりの基準分量を守っていますか? (牛乳200mL/酒180mL) ● 加熱前の温度に応じて仕上がりキーを使っていますか? 	_ _ 29
מ	オーブン・グリル加熱で、 ●焦げ目がつかない。	● 角皿を角皿受け棚にのせていますか?● コンセントは単独で使っていますか?延長コードなどを使うと電圧が下がり上手にできません。また、危険です。	- 7
۰	●仕上がりにムラがある。	● 角皿を角皿受け棚にのせ、奥に当たるまで確実に入れて いますか?	_
	市販の料理ブックや他の製品 のオーブンメニューが上手に できない。	●料理編の類似メニューの加熱方法を参考に手動で予熱をしてから、様子を見ながら焼いてください。 (温度や時間が、市販のお料理ブックなどと異なることがあります)	_

2	んな表示が出る	たら	エラー音(ピピピピ)が鳴ります。
	食品の分少なすぎ	1里ル・	とりけし を押して分量を増やすか、加熱時間を5分以内に合わせてください。 ボオーブン加熱後、庫内が高温のときにレンジ加熱をすると表示 (「高温」も点灯)することもあります。庫内を冷ましてください。
	↓ 		「 U・ U4 」表示が消えると使用できます。 「 U・ U4 」表示中は、「サックリ解凍」、「はがせ技 全解凍」、自動メニュー (1 やわらかあたため)、発酵、「好みの温度あたため」、「スチームあたため」 は使えませんが、「とりけし」を押すと他の加熱は使えます。
	製品が ている場 あります	合が	電源プラグをコンセントから抜き、お買いあげの販売店または、お客様ご相談窓口に、表示の内容 (【・番号)をご連絡ください。 47ページ の表示と交互に点灯します。
エラー音	庫内が高 ときにま せします	知ら	加熱途中でドアを開けたときや加熱終了後に点灯します。 フラットテーブルなどやけどにご注意ください。冷めると消灯します。
エラー音は鳴りません	デモ表示 ているた ができま	め加熱	とりけし を「ピッ」と鳴るまで4秒以上押し、さらに4回押します。 「♂」が消え、「♂」表示になると使えます。 デモ表示とは、店頭などで商品の特長や機能を説明するための表示です。 (自動的に表示が動きます)

保証とアフターサービス(よくお読みください)

修理を依頼されるときは

出張修理

- 「**故障かな?」**(44~45ページ)を調べてください。
- 2 それでも異常があるときは使用をやめて、 必ず電源プラグを抜いてください。
- **3** お買いあげの販売店に次のことをお知らせく ださい。
 - 品名: 電子レンジ
 - 形名: (本書の表紙に記載の形名)
 - お買いあげ日(年月日)
 - 故障の状態 (具体的に)
 - ご住所(付近の目印も合わせてお知らせください)
 - お名前 電話番号 ご訪問希望日

この製品は、日本国内用に設計されています。 電源電圧や電源周波数の異なる外国では、使用できません。 また、アフターサービスもできません。

便利メモ

お客様へ…お買いあげ日・販売店名を記入されると便利です。

お買いあげ日				販売原	吉名	
年	月	日	電話()	_	

保証期間中

● 修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って販売店が修理させていた だきます。

保証期間が過ぎているときは

● 修理すれば使用できる場合には、ご希望により 有料で修理させていただきます。

修理料金のしくみ

●修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。			
部品代 修理に使用した部品代金です。				
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の料金です。			

保証書(別添)

- 保証書は「お買いあげ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取ってください。 保証書は、内容をよくお読みの後、大切に保存してください。
- 保証期間…お買いあげの日から1年間です。

ただし、マグネトロンのみ2年間です。

保証期間中でも有料になることがありますので、 保証書をよくお読みください。

※一般家庭用以外(たとえば、業務用、車両・船舶 への搭載)に使用された場合の故障・損傷など有 料です。

補修用性能部品の保有期間

- 当社は電子レンジの補修用性能部品を製品の製造 打切後、8年保有しています。
- ●補修用性能部品とは、その製品の機能を維持する ために必要な部品です。



長期で使用の場合は商品の点検を! こんな症状はありませんか?

- 電源コードやプラグが異常に熱くなる。
- 自動的に切れないときがある。
- コゲ臭いにおいがしたり、運転中に異常な音や振動がする。
- スタート操作をしても、食品が加熱されない。
- ●ドアに著しいガタがある。
- 触れるとピリピリと電気を感じる。
- ドアや庫内に著しい変形がある。
- その他の異常や故障がある。



ご使用中止

故障や事故防止のため、電源プラグをコンセントから抜き、必ず販売店に点検をご依頼ください。 なお、点検・修理に要する費用は、販売店に、ご 相談ください。

お客様ご相談窓口のご案内

修理・使いかた・お手入れ・お買い物などのご相談・ご依頼、および万一、製品による事故が発生した 場合は、お買いあげの販売店、または下記窓口にお問い合わせください。

ファクシミリ送信される場合は、製品の形名やお問い合わせ内容のご記入をお願いいたします。



メールでのお問い合わせなど【シャープサポートページ】

http://www.sharp.co.jp/support/

■よくあるご質問などもパソコンから検索できます。



使用方法のご相談など【お客様相談センター】

ത്ത് 0120 - 078 - 178 [′] 携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

おかけ間違いのないようにご注意ください。

受付時間 ●月曜~土曜: 9:00~18:00 (年末年始を除く) ●日曜・祝日: 9:00~17:00 ■IP電話などからフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は…

電話	FAX
06 - 6792 - 1582	06 - 6792 - 5993
〒581-8585 大阪府八尾	市北亀井町3-1-72



修理のご相談など【修理相談センター】

610 0120 - 02 - 4649 携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

おかけ間違いのないようにご注意ください。

受付時間 ●月曜~土曜: 9:00~20:00 (年末年始を除く)●日曜・祝日: 9:00~17:00 ■IP電話などからフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は…

	電 話	FAX	
東日本地区	043 - 299 - 3863	043 - 299 - 3865	
西日本地区	06 - 6792 - 5511	06 - 6792 - 3221	
沖縄地区	「那覇サービスセンター」 098 - 861 - 0866 (月~金9:00~17:40)		

「修理品引き取りサービス」のご案内

※サービスエリア:日本国内地域。 ただし、沖縄県全域(離島を含む)および鹿児島県奄美市・大島郡を除く。

「修理品引き取りサービス」とは、電話で修理依頼いただきますと、当社指定の運送業者がお客様のご都合の良い日時に ご自宅まで訪問してお預かりし、弊社で修理完了後、ご自宅までお届けに伺うサービスです。

ご利用料金

■運送費 ※梱包料を含む往復料金(税別)

保証期間内	無料	保証期間外	1,000円+梱包資材費+代引き手数料
■修理料金 ※保証期間内でも有料になる場合があります。詳しくは保証書		をご確認ください。	
保証期間内	無料(保証書記載の「保証規定」に進じます)	保証期間外	有料(修理内容により異なります)

お引き取り

■お引き取りの時間は、下記時間帯よりお選びいただくことができます。

午前中	12:00~14:00	14:00~16:00	16:00~18:00	18:00~21:00
-----	-------------	-------------	-------------	-------------

- ■お引き取り日は、ご依頼日の翌日以降となります。
- ■交通事情などの理由によりご指定の時間にお伺いできない場合がございます。
- ※離島の場合は、船便等のスケジュールにより、ご訪問できる日時が変動します。
- ※修理品は当社指定の運送業者が梱包箱を持参してお伺いし、梱包させていただきます。

お届け

- ■ご連絡時にサービス料金(修理料金+利用料)と発送日をご連絡いたします。
- ■当社指定の運送業者が修理完了品を、お届けに伺います。
- ■サービス料金(修理料+利用料)を指定運送業者に、現金でお支払いください。
- ※離島の場合は、船便等のスケジュールにより、ご訪問できる日時が変動します。

料理編の料理をお作りになる前に



ポテトコロッケ

材料(4人分)約438kcal *

こんがりパン粉

1 こんがりパン粉を作る。 ポイント>>> こんがりパン粉の色がほぼ焼き上がりの色 になります。

フライパンで作る場合>>>> こんがりパン粉の材料をよく 混ぜ合わせて、フライパンに入れ、混ぜながら火にかけ、 全体をきつね色にする。

レンジで作る場合>>>耐熱容器(直径15cm位の耐熱 ガラス製または陶器製)にこんがリバン粉の材料を入れ てよく混ぜ合わせ、フタをせずに庫内中央に置く。レンジ を押し、 600W を表示させて回転つまみで 約1分30秒 に合わせ、スタートを押す。加熱後、混ぜて再びフタをせずに 延長機能を使って回転つまみで50秒~1分に合わせ、 スタートを押す。加熱後、混ぜて再びフタをせずに「延長 機能を使って回転つまみで50秒~1分に合わせ、スタを押して加熱を続け、全体をきつね色にする。

ポイント>>> 容器の形状などによって色のつき方が変わり ます。様子を見ながら加熱時間を調節してください。

- ② じゃがいもは皮ごと丸のまま、2個ずつラップに包み、庫内の中央を避けて置く(31ページイラスト参照)。回転つまみ でゆで根菜のメニュー番号4に合わせ、スタートを押す。 手動でするときは>>>>レンジを押し、600Wで約9分加熱後、ラップをしたまま4~5分蒸らし、熱いうちに皮をむいてつぶす。
- ③ 耐熱容器にAを入れ、ラップをして庫内中央に置く。回転 つまみでゆで葉葉のメニュー番号 3 に合わせ、スタート を押す。

手動でするときは>>>> レンジを押し、600Wで約5分 加熱後、②に加え、塩、こしょう、ナツメグとマヨネーズで 味をととのえ、粗熱をとって冷蔵室で冷やす。

- 4 ③を12等分し、小判形にととのえて薄力粉、溶き卵、① のこんがリバン粉の順に衣をつけ、角皿に並べる。
- **5** 角皿を角皿受け棚の下段に入れて、回転つまみでオー ブンフライのメニュー番号 7 に合わせ、スタートを押す。 手動でするときは>>>> オーブン1段を2度押し(表示 部の[予執]が消灯),250℃で約20分● **ボイント>>>>トマトケチャップ 1/2カップ、ウスターソース** 大さじ2、練りからし小さじ2、レモン汁小さじ2をよく混ぜた ソースを添えてもよいでしょう。

レシピ内の主な加熱の区分「自動メニュー、 スチームメニュー、ヘルシースチームメ ニューまたは手動加熱]を示しています。

本体ドア部に記載の7オーブンフライ などの自動加熱メニューのジャンルや 手動加熱の使用キーを表しています。

■付属品

主な加熱の付属品を示しています。

※加熱により使用する付属品が異なります。 この本に記載していない付属品の使いか たは、製品が故障する恐れがありますので ご注意ください。

■加熱時間の目安

自動加熱(この場合、7オーブンフライ) の加熱開始から終了までの時間の目安 を表しています。

※予熱をしてから焼くメニューは、予熱時間は 含んでいません。

7 オーブンフライ のポイント

オーブンで作るフライは、 油で揚げずに仕上げるため

- 1) 低カロリーでヘルシー
- 2)油の後始末の手間が省ける。
- 3) カラッと仕上がり、失敗が少ない。
- といった特長があります。
- ■こんがりバン粉をレンジで作る場合は様子を見ながら加熱してください。色がつき始めると急に黒くなるので、レンジのそばから離れずに様子を見ながら仕上げます。

■こんがりパン粉は冷凍できます。 余ったら、冷凍保存できます。使う時は解凍せずそ のまま使います。

●ご注意 白いパン粉のままでは、オーブンフライはできません。



●こんがりパン粉までつけて冷凍しておいた「ポテトコロッケ」等を解凍せず

焼く場合と同じ要領・操作で加熱しますが、加熱後、延長で約5分加熱を 追加します。

58

■材料

自動加熱のとき、食品は記載の分量で調理してください。

- ①1カップ=200mL、大さじ1=15mL、 小さじ1=5mLを使用しています。※1mL=1ccです。
- ②グラムで表示しているものは、はかりを用いて計量して ください。特に、「お菓子・パン」の粉類を計量カップを 用いて量ると誤差が生じ、うまくできないことがあります。

■カロリー

健康管理に役立ててください。

- ※文部科学省の「日本食品標準成分表」に基づき、計算した ·般調理器の1人分のカロリーの目安です。
- ※カロリー表示に*印のあるものは一般調理による材料表にない 吸油分などを考慮しています。

■作り方文章中のことば

●手動でするときは

手動で加熱するときの目安です。

- ※自動加熱はマイコンが微妙な火加減を コントロールしているため、自動加熱の内容 と『手動でするときは』の内容が異なること があります。
- ●手動加熱

設定は目安です。 様子を見ながら加熱してください。

■お料理写真について

- ・盛り付け例です。
- ・食材の種類や状態により、写真とは仕上がり が異なる場合があります。

■食品の出し入れ

予熱完了後や加熱後は、食品や付属 品、庫内が熱くなっていますので、市販 のミトンなどを使ってください。



から揚げ

材料(4人分)約294kcal *

- 1 鶏肉は1枚をそれぞれ8等分に切る。
- ② ①をAとともに、ビニール袋に入れ、味をなじませてから 袋の口を結んで冷蔵室で約10分漬けこむ。
- (3) 別のビニール袋にから揚げ粉を入れておく。
- ②の鶏肉の余分な汁気をキッチンペーパーでぬぐい、③に加えて袋をゆすり、から揚げ粉をまんべんなくまぶしつける。

ポイント>>> ②のビニール袋にから揚げ粉を加えると 調味料でベタついてうまく仕上がりません。

5 角皿にクッキングシートを敷き、④を余分な粉を払いながら 皮が上になるように並べる。

ご注意>>>> クッキングシートは庫内壁面に接触させると、 焦げることがあります。 るチームカップに水を30mL(大さじ2)入れ、庫内右奥の「スチームカップポジション」の絵柄に合わせて置く。 回転つまみでスチーム発酵・予湿のメニュー番号21に合わせ、スタートを押す。(角皿、食品は入れません) ご注意>>>> レンジ加熱が入りますので、角皿は入れないでください。(火花が出て本体を傷めたりします)

手動でするときは>>> レンジを押し、600Wで約2分

7 スチーム予湿後、スチームカップはそのまま庫内に残してすぐに⑤の角皿を角皿受け棚の下段に入れる。 ヘルシースチームメニューを押し、回転つまみでから揚げのメニュー番号22に合わせ、スタートを押す。 手動でするときは>>>> オーブン1段を2度押し(表示部の「予熱」が消灯)、250℃で約19分

市販のから揚げ粉を使わないで作るとき

から揚げと同様にしますが、**A**に漬けこむ前に塩、こしょうをし、から揚げ粉の代わりに、片栗粉、コーンスターチ各大さじ3をまぶします。



22 から揚げのポイント

から揚げは、油で揚げずに仕上げるため、 次のような特長があります。

- 1) 低カロリーでヘルシー。
- 2) 揚げ油の後始末の手間が省ける。
- 3) 失敗が少ない。

- ●スチームメニューの 21 スチーム発酵・予湿で、あらかじめ庫内に蒸気を 充満させてから加熱します。
- ●肉を調味料に漬けこんだり、粉をまぶすときにビニール袋を使うとまんべんなくからみ、後始末も楽です。

鶏の照り焼き









焼 スチームメニュー 角皿 下段 11 第の照り焼き スチームカップ⁽ (庫内右奥)

材料(4人分)約258kcal *

鶏もも肉・・・・・・2枚 (500g) アルミホイル

しょうゆ・・・・・・大さじ2 みりん・・・・・・大さじ1 酒・・・・・・・小さじ2 砂糖・・・・・・・小さじ1

- 鶏肉は皮にフォークで穴を開け、身の厚いところを切り開く。
- ビニール袋にAと鶏肉を入れ、袋の口を結んで上下を 返しながら冷蔵室で約30分漬けこむ。
- 角皿にアルミホイルを敷き、汁気をきった鶏肉を皮を上 にして並べる。
- 👍 スチームカップに水を30mL (大さじ2)入れ、庫内右 奥の「スチームカップポジション」の絵柄に合わせて 置く。回転つまみでスチーム発酵・予湿のメニュー番号 **21** に合わせ、スタートを押す。

(角皿、食品は入れません)



ご注意>>>レンジ加熱が入りますので、角皿は入れない でください。(火花が出て本体を傷めたりします)

手動でするときは>>>>レンジを押し、600Wで約2分

5 スチーム予湿後、スチームカップはそのまま庫内に残して すぐに③の角皿を角皿受け棚の下段に入れる。 回転つまみで鶏の照り焼きのメニュー番号 11 に合わせ、 スタートを押す。

手動でするときは>>>> オーブン1段を2度押し(表示 部の「予熱」が消灯)、250℃で約18分


チキンステーキ











材料(4人分)約294kcal *

鶏もも肉・・・・・・2枚(500g) 塩、黒こしょう・・・・・・各少々 アルミホイル

にんにく(薄切り)・・ひとかけ 好みのハーブ・・・大さじ1 オリーブオイル・・大さじ2 Α 塩・・・・・・・・小さじ1 黒こしょう・・・・・・ 少々

- 鶏肉は皮にフォークで穴を開け、身の厚いところを切 り開いて1枚を2等分に切る。
- (2) ビニール袋にAと鶏肉を入れ、袋の口を結んで上下を 返しながら冷蔵室で約30分漬けこむ。
- (3) 角皿にアルミホイルを敷き、鶏肉に塩、黒こしょうをふり、 皮を上にして並べる。
- 4) スチームカップに水を30mL (大さじ2)入れ、庫内右 奥の「スチームカップポジション」の絵柄に合わせて 置く。回転つまみでスチーム発酵・予湿のメニュー番号 21 に合わせ、スタートを押す。

(角皿、食品は入れません)



ご注意>>>レンジ加熱が入りますので、角皿は入れな いでください。(火花が出て本体を傷めたりします)

手動でするときは>>>>レンジを押し、600Wで約2分

(5) スチーム予湿後、スチームカップはそのまま庫内に残し てすぐに3の角皿を角皿受け棚の下段に入れる。 回転つまみでチキンステーキのメニュー番号 12 に合わ せ、スタートを押す。

手動でするときは>>>> オーブン1段を2度押し(表示 部の「予熱」が消灯)、250℃で約24分



11鶏の照り焼き 12チキンステーキのポイント

- ■スチームメニューの21スチーム発酵・予湿で、あらかじめ庫内に蒸気を充満させてから加熱します。
- ●たれのつき方や、脂肪分の差などによって焼け具合が異なりますので、様子を見ながら加熱してください。
- ●鶏1羽を焼く「ローストチキン」は、「┪鶏の照り焼き、12チキンステーキ」では、できません。(55ページをご覧ください)

鶏のねぎみそ焼き











材料(4人分)約330kcal *

鶏もも肉・・・・・・2枚 (500g) みそ……大さじ4 ごま油・・・・・・大さじ2 砂糖・・・・・・小さじ1 白ねぎ (みじん切り) 大さじ2

にんにく(みじん切り)小さじ1 七味とうがらし・・・・少々 しょうが汁……少々 アルミホイル

- 鶏肉は皮にフォークで穴を開け、身の厚いところを切り開く。
- ビニール袋にAと鶏肉を入れ、袋の口を結んで上下を 返しながら冷蔵室で約1時間漬けこむ。
- 角皿にアルミホイルを敷き、みそをかるくぬぐった鶏肉を 皮を上にして並べる。



◢ 鶏の照り焼き (50ページ)の4~5と同じようにして 加熱するが、鶏の照り焼きのメニュー番号111に合わ せてスタートを押した後、30秒以内に仕上がりキー の (強め)を押す。

手動でするときは>>>>オーブン1段を2度押し(表示 部の「予熱」が消灯)、250℃で約20分

鶏のもも焼き(ォレンジソースがけ)











材料(4人分)約349kcal *

鶏骨つきもも肉 ······4本(1本200g) 塩、こしょう ・・・・・・・各適量 アルミホイル

マーマレード·····140g バター · · · · · · · · 10g 塩・・・・・・・・小さじ1/3 こしょう、ローズマリー 各適量

- 鶏肉は皮にフォークで穴を開ける。火の通りをよくする ために、裏から骨にそって肉を切り開き、塩、こしょうをする。
-)角皿にアルミホイルを敷き、①の鶏肉を皮を上にして並べる。
- **3** スチームカップに水を30mL (大さじ2) 入れ、庫内右奥 の「スチームカップポジション」の絵柄に合わせて置く。 回転つまみでスチーム発酵・予湿のメニュー番号 21 に合わせ、スタートを押す。(角皿、食品は入れません)

ご注意>>>レンジ加熱が入りますので、角皿は入れな いでください。(火花が出て本体を傷めたりします)

手動でするときは>>>>レンジを押し、600Wで約2分



スチーム予湿後、スチームカップはそのまま庫内に残し てすぐに2の角皿を角皿受け棚の下段に入れる。回転 つまみでチキンステーキのメニュー番号 12 に合わせ、 スタートを押して30秒以内に仕上がりキーの 🔨 (強め)を押す。

手動でするときは>>>>オーブン1段を2度押し(表示 部の「予熱」が消灯)、250℃で30~35分

(5) 加熱後、オレンジソースをあたためて肉にかける。 ポイント>>>>オレンジソースに水溶きコーンスターチを加 えて、レンジ加熱すれば、とろみのあるソースも楽しめます。

焼きとり



発酵·予湿







材料(8本·4人分)約293kcal *

鶏もも肉・・・・・・2枚(400g) 白ねぎ……2本 竹串 アルミホイル

しょうゆ・・・・・・大さじ4 みりん・・・・・・大さじ3 酒 ……大さじ11/2 砂糖 ……大さじ2 サラダ油 ・・・・・・大さじ1

- 鶏肉は1枚をそれぞれ12等分に切り、白ねぎは3cm長 さに切って、8本の竹串に刺す。
- ビニール袋にAと①を入れ、袋の口を結んで上下を返し ながら冷蔵室で約1時間漬けこむ。



- 角皿にアルミホイルを敷いて、汁気をきった串を並べる。
- 鶏の照り焼き(50ページ)の4~5と同じようにして加 熱する。




焼き野菜サラダ









材料(4 人分) 約101kcal

1011(1000)
パプリカ (赤・黄) (2~3cmの角切り)・・・・・100g かぼちゃ (5mmの厚さの薄切り)・・・・・・80g エリンギ (半分の長さの1cm厚さ切り)・・・・80g ズッキーニ (7~8 mmの厚さの輪切り)・・・・80g ドレッシング
トレッンング
┌ マヨネーズ・・・・・・・大さじ2
砂糖、酢、生クリーム・・・・・・・・・・・・・・ 大さじ1
白ワイン (または水)・・・・・・・・・大さじ1
塩、粗びきこしょう・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
アルミホイル

- (1) 角皿にアルミホイルを敷き、野菜を平らに入れる。
- 2 スチームカップに水を30mL (大さじ2) 入れ、庫内右奥の「スチームカップポジション」の絵柄に合わせて置く。回転つまみでスチーム発酵・予湿のメニュー番号 21 に合わせ、スタートを押す。(角皿、食品は入れません) ご注意 >>>>レンジ加熱が入りますので、角皿は入れないでください。(火花が出て本体を傷めたりします) 手動でするときは >>>>レンジを押し、600Wで約2分
- 3 スチーム予湿後、スチームカップはそのまま庫内に残してすぐに①の角皿を角皿受け棚の下段に入れる。 ヘルシースチームメニューを押し、回転つまみで焼き野菜サラダのメニュー番号 25 に合わせ、スタートを押す。 手動でするときは>>>>オーブン1段を2度押し(表示部の「予熱」が消灯)、250℃で約17分
- 4 加熱後、合わせたドレッシングをかける。

ピンチョス











材料(4人分)約148kcal

パプリカ なす かぼちゃ 小玉ねぎ マッシュルーム

合計で300g くらいにする

※ピンチョスは、スペインのフィンガーフードです。

- 1 パプリカは小切りにして、なす、かぼちゃ、小玉ねぎは、 5mm厚さに切る。
- ② 角皿にアルミホイルを敷き、①とマッシュルームを平らに 入れる。

- 3 スチームカップに水を30mL (大さじ2)入れ、庫内右奥の「スチームカップポジション」の絵柄に合わせて置く。 回転つまみでスチーム発酵・予湿のメニュー番号 21 に合わせ、スタートを押す。(角皿、食品は入れません) ご注意≫レンジ加熱が入りますので、角皿は入れないでください。(火花が出て本体を傷めたりします) 手動でするときは≫シレンジを押し、600Wで約2分
- 4 スチーム予湿後、スチームカップはそのまま庫内に残してすぐに②の角皿を角皿受け棚の下段に入れる。ヘルシースチームメニューを押し、回転つまみで焼き野菜サラダのメニュー番号 25 に合わせ、スタートを押す。 手動でするときは>>>>オーブン1段を2度押し(表示部の「予熱」が消灯)、250℃で約17分
- **5** 加熱後、塩、こしょうをしてオリーブオイルにしばらく漬け、フランスパンや、オリーブなどともにピックに刺す。



25 焼き野菜サラダのポイント

スチームメニューの 21 スチーム発酵・予湿であらかじめ庫内に蒸気を充満させてから加熱します。

ハンバーグ



焼き上げ。 **21** スチーム スチーム







材料(4人分)約308kcal

玉ねぎ (みじん切り)
.....小1個 (150g)
バター....15g
パン粉....30g
牛乳....大さじ3

1 玉ねぎとバターを耐熱容器に入れ、ラップをして庫内中央に置く。回転つまみでゆで葉菜のメニュー番号 3 に合わせ、スタートを押す。加熱後、汁気をきって冷ます。

手動でするときは>>>>レンジを押し、600Wで約3分

- (2) パン粉は牛乳で湿らせておく。角皿にアルミホイルを敷いておく。
- 3 ボールに合びき肉と塩を入れてよく練り、①と②の湿らせたパン粉、Aを加えて混ぜる。

ポイント>>>> 肉と塩をしっかり練ると粘りが出ておいしくなります。

4 手にサラダ油をつけて③を4等分する。生地をたたいて空気を抜き、直径9cmの平らな丸形にととのえ、②の角皿に並べて中央をくぼませる。

ポイント>>>> たねをたたいて空気を抜くのは、焼いたときの割れを防ぐためです。中央をくぼませるのは、焼くと中央がふくれるからです。



5 スチームカップに水を30mL(大さじ2)入れ、庫内右奥の「スチームカップポジション」の絵柄に合わせて置く。

回転つまみでスチーム発酵・予湿のメニュー番号 21 に 合わせ、スタートを押す。

(角皿、食品は入れません)

ご注意>>>>レンジ加熱が入りますので、角皿は入れないでください。(火花が出て本体を傷めたりします) 手動でするときは>>>>レンジを押し、600Wで約2分

る スチーム予湿後、スチームカップはそのまま庫内に残してすぐに④の角皿を角皿受け棚の下段に入れる。

回転つまみでハンバーグのメニュー番号 **13** に合わせ、 スタートを押す。

手動でするときは>>>> オーブン1段を2度押し(表示部の「予熱」が消灯)、250℃で約24分加熱後、好みのソースをかける。

豆腐ハンバーグ



焼き上げの 21 スチーム 発酵・予湿







材料(4人分)約220kcal

A ぶき卵・・・・・・M1/2個分 こしょう・・・・・・・少々 大根おろし、あさつき、 ポン酢しょうゆ・・・・・各適量 クッキングシート

1 豆腐は半分に切ってそれぞれキッチンペーパーで包み、耐熱性の皿にのせる。ラップをせずに庫内中央に置いて、レンジを押し、500Wにして回転つまみで約2分30秒に合わせ、スタートを押す。加熱後、新しいキッチンペーパーで包み直し、水気をしっかりふきとる。

ポイント>>>> 水気をしっかりきるのが、上手に仕上げるコツです。

2 玉ねぎを耐熱容器に入れ、ラップをして庫内中央に置く。 レンジを押し、600Wを表示させて回転つまみで約1分10秒 に合わせ、スタートを押す。加熱後、汁気をきって冷ます。



3 パン粉は牛乳で湿らせておく。角皿にクッキングシートを 敷いておく。

ご注意>>>> クッキングシートは庫内壁面に接触させると、 焦げることがあります。

- 4 ボールに合びき肉と塩を入れてよく練り、①、②、③ の湿らせたパン粉、Aを加えて混ぜる。
- (5) ハンバーグ(上記)の④~⑥と同じようにして加熱する。
- **6** 加熱後、器に盛り、大根おろしとあさつきをのせ、ポン酢しょうゆをかける。



13 ハンバーグのポイント

スチームメニューの 21 スチーム発酵・予湿で あらかじめ庫内に蒸気を充満させてから加熱します。

焼き豚



自動メニュー 6 焼き豚



材料(6人分)約186kcal

豚もも肉(かたまり) ・・・・・・・500g たこ糸 アルミホイル

- (1) 豚肉にたこ糸を巻きつけてしばり、形をととのえる。
- **2** ビニール袋にたれと①を入れて空気を抜き、袋の口を閉めて冷蔵室で2~3時間漬けこむ。
- 角皿にアルミホイルを敷き、余分なたれをふき取った豚肉をのせる。
- 4 角皿を角皿受け棚の下段に入れる。回転つまみで焼き 豚のメニュー番号 6 に合わせ、スタートを押す。 手動でするときは >>>> オーブン1段を2度押し(表示部の[予熱]が消灯)、170℃で約1時間5分。

加熱後庫内で約10分蒸らす。

肉の中心部に竹串を刺して、透きとおった肉汁が出れば 焼き上がり。冷めれば、たこ糸を取り、薄切りにする。

※肉を漬けこんだたれを煮つめて、焼き上がった肉にかけてもよいでしょう。





6 焼き豚のポイント

●たれのつき方や脂肪分の差などによって、焼け具合が異なりますので、様子を見ながら加熱してください。

スペアリブ





材料(4人分)約329kcal *

豚肉スペアリブ (10cm長さのもの) ・・・・600g アルミホイル しょうゆ・・・・・・大さじ2

しょうゆ・・・・・・大さじ2 酒・・・・・・大さじ1½ トマトケチャップ・・大さじ1 砂糖、サラダ油 各大さじ½

- ビニール袋にスペアリブとたれを入れて、袋の口を結んで 冷蔵室で約30分漬けこむ。
- 2 角皿にアルミホイルを敷き、汁気をきった肉を並べる。
- 3 角皿を角皿受け棚の下段に入れる。オーブン1段を2度押し (表示部の 予熱 が消灯)、温度キー(▲ ✓)で220℃ に合わせて回転つまみで約25分に合わせ、スタートを押す。 ※身の厚いところに竹串を刺してみて濁った汁が出るものは、 延長 機能を利用して加熱を追加してください。



アルミホイル



ローストビーフ

材料(6人分)約589kcal

牛ロース肉(かたまり)…800g 塩、こしょう……各少々 グレービーソース ブイヨン(固形ブイヨン1個を 少量の湯で溶き、水でのばす) …………1/2カップ ブランデー・・・大さじ1/2 ホースラディッシュ (すりおろす)
※ない場合は、粒マスタードをお好みの量使ってください。
・・・・・・・大さじ2½
生クリーム・・・大さじ2酢・・・・・・大さじ1塩・・・・・・少々たご糸アルミホイル

- **1** 牛肉にたこ糸を巻きつけてしばり、形をととのえて塩、こしょうをすりこむ。
- ② 角皿にアルミホイルを敷き、肉の脂身を上にして角皿の中央にのせ、角皿受け棚の下段に入れる。

- 3 オーブン1段を2度押し(表示部の予熱が消灯)、温度キー (▲ ✓)で 220℃ に合わせて回転つまみで約35分に合わせ、スタートを押す。加熱後、庫内で約10分蒸らす。ポイント>>>> 金串を中心に刺し、10秒くらいで抜き、串を手首にあてて生ぬるければOK。ローストビーフはレア状態で仕上げます。
- 4 牛肉を取り出し、角皿にたまった脂と肉汁をブイヨンで洗うようにして耐熱容器に移す。 ブランデーを加えてフタをせずに庫内中央に置く。レンジを押し、600Wを表示させて回転つまみで約1分20秒に合わせ、スタートを押す。加熱後、静かにおき、上にたまった脂を捨ててAを加えて混ぜ合わせる。薄切り

にした肉に添える。

ローストチキン






材料(6人分)約345kcal

鶏・・・・・・・1羽 (1.5kg) にんじん (薄切り) 塩、こしょう・・・・・・・・各適量 玉ねぎ (薄切り)・・・1個 (200g) サラダ油・・・・・・

- 1 下処理した鶏は、腹の中に塩、こしょうをし、たこ糸と竹串で 形をととのえる。全体に塩、こしょうをすりこみ、約30分おく。
- 2 角皿にアルミホイルを敷き、玉ねぎとにんじんを敷いて①をのせ、サラダ油をぬって角皿受け棚の下段に入れる。



3 オーブン1段を2度押し(表示部の予熱が消灯)、温度キー(△✓)で220℃に合わせて回転つまみで1時間~1時間10分に合わせ、スタートを押す。加熱後、庫内で約10分蒸らす。ももの肉の厚いところに竹串を刺して、透きとおった肉汁が出れば焼き上がり。



ポイント>>>> 玉ねぎとにんじんは香りづけと油が飛び散りにくくするために敷きます。にんじん、玉ねぎの皮やへた、セロリの葉などのくず野菜でもかまいません。



マカロニグラタン

材料(4人分) 約402kcal

ホワイトソース 薄力粉、バター・・・・各30g 牛乳・・・・・・2カップ 塩、こしょう・・・・・各少々 マカロニ(ゆでて、バター適量 をからめておく)・・・・・80g 塩、こしょう・・・・・各少々 ピザ用チーズ・・・・80g

- 1 大きめの耐熱容器に薄力粉とバターを入れ、フタをせずに庫内中央に置く。レンジを押し、600W を表示させて回転つまみで 約1分 に合わせ、スタートを押す。加熱後、泡立器でなめらかになるまでよくかき混ぜる。
- ② ①に牛乳を少しずつ加えてのばし、塩、こしょうでひかえめに味をつける。再びフタをせずに庫内中央に置き、レンジを押し、600W を表示させて回転つまみで約7分30秒に合わせ、スタートを押す。途中、2~3度取り出して混ぜる。※加熱途中に取り出す場合は、とりけしは押さずに、ドア







を開けて加熱を一時停止し、食品を取り出してください。 ポイント>>>> 泡立器の筋が残るくらいの固さが適当。 すぐに使わないときは、表面にラップを密着させておくと、 膜が張りません。

- 3 耐熱容器にAを入れ、ラップをして庫内中央に置く。レンジを押し、 600W を表示させて回転つまみで 約4分 に合わせ、スタートを押す。加熱後、出た煮汁はホワイトソースに混ぜる。
- 4 ③にゆでたマカロニを加えて塩、こしょうをし、②のソースの 半量であえ、薄くバターをぬったグラタン皿に4等分して入 れる。残りのソースを等分にかけ、ピザ用チーズを散らす。
- 5 器を角皿にのせ、角皿受け棚の下段に入れる。回転 つまみでグラタンのメニュー番号 5 に合わせ、スタート を押す。

手動でするときは>>>> グリルを押し、約25分

ポテトとコーンのらくらくグラタン

材料(4人分)

じゃがいも ·····2個(300g) 玉ねぎ·····¹½個(100g)

スイートコーン(缶詰・クリーム) ······1缶 (190g) こしょう・・・・・・・少々 (1cm幅の短冊切り) …2枚 ピザ用チーズ………60g

、じゃがいもは皮をむき、5mm厚さの輪切りにし、玉ねぎ は薄切りにする。大きめの耐熱容器に並べ、ラップを する。庫内中央に置いて、**回転つまみでゆで根菜**の メニュー番号4に合わせ、スタートを押す。

手動でするときは>>>>レンジを押し、600Wで約8分

加熱後、こしょうで味をととのえてベーコンをのせる。 上から、スイートコーンをかけ、ピザ用チーズを散らす。



ドリア

材料(4人分)

ホワイトソース (マカロニグラタン参照)・・・2カップ

鶏もも肉 (ひと口大に切る) 200g 玉ねぎ(薄切り)

······1/2個 (100g) マッシュルーム (スライス·缶詰)···50g 白ワイン・・・・・大さじ1 ごはん · · · · · · · 250g B トマトケチャップ 大さじ3 塩、こしょう ・・・・各少々 生クリーム・・・・・・1/2カップ ピザ用チーズ·····80g

- 、マカロニグラタン(56ページ)の(1)~②と同じように してホワイトソースを作る。
- ② 耐熱容器にAを入れ、ラップをして庫内中央に置く。 回転つまみでゆで葉菜のメニュー番号3に合わせ、 スタートを押す。

手動でするときは>>>>レンジを押し、600Wで約5分 加熱後、出た煮汁は生クリームとともに①に混ぜる。

3 ②の具、ごはん、Bを混ぜ、薄くバターをぬったグラタン皿に 4等分して入れ 1のソースをかけてピザ用チーズを散らす。



POINT

5 グラタンのポイント

- ●一度に加熱できる分量は、4人分(4皿)。大皿に4人分 を入れて、自動で焼くこともできます。大皿のときは、器を 角皿の中央にのせ、下段に入れて焼いてください。
- ●焼く前にソースや具が冷めている場合は、庫内中央に 置いてレンジ 600W で人肌程度まであたためてから(5) の要領で焼いてください。
- ●市販の冷凍グラタンは、パッケージ記載の加熱内容を 参考に、手動で加熱します。
 - ※メーカーや中身の材料、保存状態、製造年月日などにより、仕上がり が異なることがありますので、様子を見ながら加熱してください。
 - ※自動加熱ではヒーター加熱が入るのでポリプロピレン容器入りの ものは容器が溶けたり、焦げたりします。



ポテトコロッケ

材料(4人分)約438kcal *

 A 年 5(みじん切り)・・・1個(200g) 中 ひき肉(ほぐす)・・・・100g バター・・・・・10g 塩、こしょう、ナツメグ・・・・各少々マヨネーズ・・・・・・大さじ1 薄力粉、溶き卵・・・・・各適量

1 こんがりパン粉を作る。 ポイント>>>>こんがりパン粉の色がほぼ焼き上がりの色になります。

フライパンで作る場合>>>>こんがりパン粉の材料をよく 混ぜ合わせて、フライパンに入れ、混ぜながら火にかけ、 全体をきつね色にする。

レンジで作る場合>>>> 耐熱容器 (直径15cm位の耐熱ガラス製または陶器製)にこんがりパン粉の材料を入れてよく混ぜ合わせ、フタをせずに庫内中央に置く。レンジを押し、600Wを表示させて回転つまみで約1分30秒に合わせ、スタートを押す。加熱後、混ぜて再びフタをせずに延長機能を使って回転つまみで50秒~1分に合わせ、スタートを押す。加熱後、混ぜて再びフタをせずに延長機能を使って回転つまみで50秒~1分に合わせ、スタートを押して加熱を続け、全体をきつね色にする。

ポイント>>> 容器の形状などによって色のつき方が変わります。様子を見ながら加熱時間を調節してください。

- ② じゃがいもは皮ごと丸のまま、2個ずつラップに包み、庫内の中央を避けて置く(31ページイラスト参照)。回転つまみでゆで根菜のメニュー番号 4に合わせ、スタートを押す。 手動でするときは≫シレンジを押し、600Wで約9分加熱後、ラップをしたまま4~5分蒸らし、熱いうちに皮をむいてつぶす。
- 3 耐熱容器にAを入れ、ラップをして庫内中央に置く。回転つまみでゆで葉菜のメニュー番号 3 に合わせ、スタートを押す。

手動でするときは>>>> レンジを押し、600Wで約5分加熱後、②に加え、塩、こしょう、ナツメグとマヨネーズで味をととのえ、粗熱をとって冷蔵室で冷やす。

- 4 ③ を12等分し、小判形にととのえて薄力粉、溶き卵、① のこんがりパン粉の順に衣をつけ、角皿に並べる。
- 5 角皿を角皿受け棚の下段に入れて、回転つまみでオーブンフライのメニュー番号 7 に合わせ、スタートを押す。 手動でするときは >>>> オーブン1段を2度押し(表示部の[予熱]が消灯)、250℃で約20分

ポイント>>>トマトケチャップ1/2カップ、ウスターソース 大さじ2、練りからし小さじ2、レモン汁小さじ2をよく混ぜた ソースを添えてもよいでしょう。



7 オーブンフライ のポイント

オーブンで作るフライは、油で揚げずに仕上げるため

- 1) 低カロリーでヘルシー。
- 2)油の後始末の手間が省ける。
- 3) カラッと仕上がり、失敗が少ない。 といった特長があります。

●こんがりパン粉をレンジで作る場合は様子を見ながら加熱してください。

色がつき始めると急に黒くなるので、レンジのそばから離れずに様子を見ながら仕上げます。

■こんがりパン粉は冷凍できます。余ったら、冷凍保存できます。使う時は解凍せずそのまま使います。



こんがりパン粉までつけて冷凍しておいた「ポテトコロッケ」等を解凍せず に焼くこともできます。

焼く場合と同じ要領・操作で加熱しますが、加熱後、延長で約5分加熱を 追加します。

ご注意 白いパン粉のままでは、オーブンフライはできません。。



明太子フライ

材料(4人分)約355kcal *

- 1 ポテトコロッケ (58ページ) の① と同じようにして、こんがりパン粉を作る。
- 2 ささ身は筋を取り、ラップとラップの間にはさんで、めん棒などでたたいて平らに広げてから、塩、こしょうをふる。 ささ身を縦方向に置き、明太子をのせて巻く。
- 3 ② に薄力粉、溶き卵、こんがりパン粉の順に衣をつけ、 角皿に並べる。
- 4 ポテトコロッケの 5 と同じようにして加熱する。

レバーフライ



自動メニュー 7 オーブンフライ ✓ (弱め)



材料(4人分)約418kcal *

 A カレー粉・・・・・大さじ2 白ワイン・・・・・大さじ2 塩・・・・・・小さじ1/2 こしょう、ナツメグ、パブリカ 各タ々 薄力粉、溶き卵・・・・・各適量

- **2** 牛レバーはかたまりのまま、氷水に30分ほどつけて血抜きし、身を引き締める。
- 3 レバーの水気をよくふき取り、8mm厚さの薄切りにし、ビニール袋にAと一緒に入れ、袋の口を結んで上下を返しながら冷蔵室で約1時間漬けこむ。
- (4)③の汁気をきって薄力粉、溶き卵、こんがリパン粉の順



に衣をつけて角皿に並べる。

部の「予熱」が消灯)、250℃で約18分

海の幸のホイル焼き





材料(4人分)約187kcal

レモン(薄切り)・・・4枚 酒・・・・・大さじ4 ポン酢しょうゆ 適量 アルミホイル(25cm角) ・・・・・・・・4枚

アルミホイルを広げてAを4等分し、形よくのせてレモンを
のせ、酒を大さじ1ずつかけて包む。



2 角皿に①を並べ、角皿受け棚の下段に入れる。グリル を押し、回転つまみで約15分に合わせ、スタートを押す。 加熱後、ポン酢しょうゆをかける。

ぶりの照り焼き





材料(4人分)約226kcal

ぶり・・・・・4切れ(1切れ80g) アルミホイル

ー しょうゆ・・・・・・大さじ2 A → りん・・・・・・大さじ1 酒 ・・・・・・小さじ2

- 1 ビニール袋にAとぶりを入れ、袋の口を結んで上下を返しながら冷蔵室で約30分漬けこむ。
- **2** 角皿にしわを寄せたアルミホイルを敷き、たれをよくからめた ぶりの表側を上にして並べ、角皿受け棚の下段に入れる。



3 グリルを押し、回転つまみで約18分 に合わせ、スタートを押す。 ※素材の部位、脂ののりにより、焦げ方が異なりますので、 焼き色が足りないときは、延長機能を使って様子を見な がら焼いてください。

黒豆



付属品は 入れません

材料(4人分) 約471kcal

黒豆・・・・・・2カップ (280g) 砂糖・・・・・・・90g クッキングシート


- ② ①に落としブタ(クッキングシートを容器の大きさに合わせて 切る)と耐熱性のフタをして庫内中央に置く。
 - ※耐熱性のフタは少しずらしてのせます。ぴったりとフタをすると、ふきこぼれることがあります。

レンジを押し、**200W** にして回転つまみで 約1時間35分 に合わせ、スタートを押す。

3 加熱後、②に砂糖を加えて混ぜ合わせ、落としブタと フタをして、庫内中央に置く。

※耐熱性のフタは少しずらしてのせます。

レンジを押し、200W にして回転つまみで約1時間35分 に合わせ、スタートを押す。



4 3の表面に出ている豆があれば煮汁に沈めてそのまま 一昼夜おき、味を含ませる。

ポイント>>>> さびた釘(9~10本を洗って布袋に入れたもの)を入れて煮るとより黒く仕上がります。

すぐに煮汁から取り出すと、豆にひび割れやしわができ てしまうので注意しましょう。



ビーフカレー

材料(4人分)約507kcal

 玉ねぎ(薄切り) 小2個(300g) にんじん(乱切り) ½本(100g) じゃがいも(乱切り) 2個(300g) ベイリーフ・・・・・・1枚 クッキングシート

- **2** 熱したフライパンにバターを溶かし、しょうが、にんにくとともに牛肉を炒め、**①**の容器に入れる。

- 続けてフライパンにバターを溶かし、玉ねぎを褐色になるまで炒める。 にんじんとじゃがいもをサッと炒め、ベイリーフと共に①に加える。
- 4 ① の容器に落としブタ (クッキングシートを容器の大きさに合わせて切る)と耐熱性のフタをして庫内中央に置く。
- 5 レンジを押し、 200W にして回転つまみで 約1時間30分 に合わせ、スタートを押す。途中、約30分ごとに取り出してかき混ぜ、落としブタとフタをしてスタートを押す。 ※加熱途中に取り出す場合は、とりけしは押さずにドアを開けて加熱を一時停止し、食品を取り出してください。 加熱後、続けて 延長 機能を使って回転つまみで 約10分に合わせ、スタートを押す。

肉じゃが



付属品は 入れません

材料(4人分)約314kcal

しょうゆ・・・・・・大さじ5 砂糖・・・・・・大さじ3 酒、みりん・・・・・各大さじ2 クッキングシート

- 深い耐熱容器に牛肉が表面に出ないようにほぐして入れ、 全材料を入れる。
- ② ①に落としブタ (クッキングシートを容器の大きさに合わせて切る)と耐熱性のフタをし、庫内中央に置く。
- 3 レンジを押し、600Wを表示させて回転つまみで 約10分に合わせ、スタートを押す。加熱後、とりけしを押してレンジを押し、200Wにして回転つまみで 35~40分に合わせ、スタートを押す。



茶わん蒸し












材料(4人分) 約112kcal



	kぽこ・・・・・・・4切れ んなん(缶詰)・・・・・・8粒 ┌ 卵・・・・・・M2個
卵液	だし汁・・・・・・・・・・2カップ 塩・・・・・・・・・・・少々
	薄口しょうゆ ・・・・小さじ1 - みりん ・・・・・・小さじ2
みつ	D葉 · · · · · · · · · · · 適量

- 1 干ししいたけは、半分に切って大きめの耐熱容器にAとともに入れ、フタをせずに庫内中央に置く。レンジを押し、600W を表示させて回転つまみで 約1分10秒 に合わせ、スタートを押す。
- **2** ささ身はすじを取ってそぎ切りにし、酒と薄口しょうゆを ふっておく。えびは尾を残して殻をむき、背ワタを取る。
- 卵をよく溶きほぐしてだし汁でのばし、塩、薄口しょうゆ、 みりんを加えて混ぜ、こす。
- 4 耐熱性の蒸し茶わんに具を入れ、卵液を8分目まで注ぐ。耐 熱性の共ブタをして、角皿の中央寄りに間隔を開けて並べる。
- (5) スチームカップに水を30mL(大さじ2)入れ、庫内右奥の「ス



チームカップポジション」の絵柄に合わせて置く。 **回転つまみでスチーム発酵・予湿のメニュー番号21**に合わせ、**スタート**を押す。(角皿、食品は入れません)

ご注意⋙レンジ加熱が入りますので、角皿は入れないでください。(火花が出て本体を傷めたりします)

手動でするときは>>>>レンジを押し、600Wで約2分

るチーム予湿後、スチームカップはそのまま庫内に残してすぐに④の角皿を角皿受け棚の下段に入れる。ヘルシースチームメニューを押し、回転つまみで茶わん蒸しのメニュー番号24に合わせ、スタートを押す。

※自動加熱には、蒸らし(10分)が含まれています。

手動でするときは>>>>オーブン1段を2度押し(表示部の「予熱」が消灯) 150℃で約25分。加熱後庫内で約10分蒸らす。加熱後、みつ葉を散らす。

洋風茶わん蒸し









1- 角皿 下段 スチームカップ^(金) (庫内右奥)

材料(4人分)約142kcal

鶏もも肉・・・・・・80g 塩、こしょう・・・・・・各少々 マッシュルーム(スライス・缶詰) 30g ベーコン(1cm幅に切る) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2枚(40g) チャービル・・・・・・・・・適量 アルミホイル

- 1 鶏肉は8等分に切り、塩、こしょうをする。
- **②** 卵をよく溶きほぐしてブイヨンでのばし、牛乳、白ワイン、塩、こしょうを加えて混ぜ、こす。
- **3** 耐熱容器(直径約10cmのスープカップ)に①、マッシュルーム、ベーコンを等分に入れる。 卵液を等分に注ぎ、アルミホイルでフタをする。



(フタの作り方は、63ページ手作り豆腐の作り方②を参照) ※蒸し茶わんで作る場合は、フタは共ブタを用いてください。 アルミホイルのフタをすると固まりにくいことがあります。

- (4) ③を角皿の中央寄りに間隔をあけて並べる。
- **5** 茶わん蒸し(上記)の⑤~⑥と同じようにする。加熱後、 チャービルを飾る。

POINT

24 茶わん蒸しのポイント

- スチームメニューの 21 スチーム発酵・予湿で、あらかじめ 庫内に蒸気を充満させてから加熱します。
- ●卵の溶き方が足りないとうまく固まらないことがあります。はしをボールの底から離さないで混ぜると泡が立ちません。
- 卵とだし汁の割合はおよそ1:4が適当です。

- ●卵液の温度は15~25℃が適当です。温度が高いとスが 立ったりします。
- ●具や卵液は同量ずつ入れます。具は蒸し 茶わんの1/3以下(約50g)、卵液の量は蒸し 茶わんの口から1.5cm下くらいが適当です。



- ●多人数分を大きな容器でまとめて作らないでください。
- ■庫内の温度が高いときは、庫内をさましてから加熱を始めてください。

パエリア





材料(4人分)約511kcal

1カップ=200mL mL=cc

米 ······1 ½カップ(260g)	ベーコン(1cm幅に切る) 3枚
サフラン・・・・・・・小さじ1/2	玉ねぎ(みじん切り) ½個(100g)
いか・・・・・100g	オリーブオイル・・・・・大さじ2
えび・・・・・・120g	水 · · · · · · 約1カップ
あさり(塩水につけて砂出しをする) 200g	白ワイン ·····50mL
ピーマン(小切り) ·····100g	塩 ・・・・・・・・・・・・小さじ1
にんにく(みじん切り)・・・ひとかけ	アルミホイル
鶏もも肉(ひと口大に切る)200g	クッキングシート

- ② いかは輪切りに、えびは殻のまま背に切り込みを入れ、 背ワタを取る。
- **3** 熱したフライパンにオリーブオイル大さじ1を入れ、②、あさり、 ピーマンを加えてフタをし、あさりの口が開くまで炒める。 フライパンから取り出し、具と煮汁に分けておく。 (具は加熱後に加えます。)
- 4 熱したフライパンにオリーブオイル大さじ1を入れ、にんにく、 鶏肉、ベーコンを入れて、鶏肉の色が変わるまで炒める。 玉ねぎ、水気をきった米を加えて玉ねぎと米が透きとおるまでさらに炒める。
- **⑤** ④に、③の煮汁と水を足して1カップにしたもの、白ワイン、 サフラン (汁ごと)、塩を加え、弱火で水気がほとんどなく なるまで炒める。



- 6 角皿にクッキングシートを敷き、⑤を中央にのせて、直径23cmの円形に広げ、アルミホイルで表面全体をしっかりおおう。
 - ポイント>>>> 空気の抜け道があると、乾燥しますので、きっちりおおいます。
- 7 角皿を角皿受け棚の下段に入れ、オーブン1段を2度押し(表示部の予熱が消灯)、温度キー(△)◇)で250℃に合わせて回転つまみで20~25分に合わせ、スタートを押す。加熱後、あたためた③を加えて全体をよく混ぜ合わせる。

手作り豆腐






材料(4人分)約58kcal(にがりは計算外)

mL=cc

豆乳(成分無調整の「豆腐が作れる」と記載されているもの)…500mL にがり …にがりの種類によって、豆乳に対する使用量が異なり ます。にがりに表示されている豆乳に対する使用量で、 豆乳500mLに見合う分量を使います。

アルミホイル

- (1) 豆乳(冷蔵)に、にがりを加えて混ぜ合わせる。
- (2) 耐熱容器4個に①を同量ずつ入れ、アルミホイルでフタをする。



《アルミブタの作り方》

アルミホイルを容器にかぶせて、 しっかり押さえて、いったんはずし、 折り目から1cm外をはさみで切る。 1cm以上残したまま加熱すると 固まりにくくなります。 

山菜おこわ

手動加熱 レンジ 600W

付属品は 入れません

材料(米2カップ分)約307kcal(1/4量)


1カップ=200mL mL=cc

もち米 ······2カップ (340g) 水······300mL 山菜の水煮 (正味) ·····60g A | 薄口しょうゆ・・・大さじ1/2 塩・・・・・・・・・・少々

- (1) 洗ったもち米と水を深い耐熱容器に入れ、約1時間つけておく。
- 2 水気をきった山菜の水煮、Aを①に加えてラップをする。
- 3 ②を庫内中央に置く。レンジを押し、600Wを表示させて回転つまみで約13分に合わせ、スタートを押す。途中、残り時間が約5分のときに、取り出してかき混ぜ、ラップをしてスタートを押す。
 - ※加熱途中に取り出す場合は、**とりけし**は押さずに、ドア を開けて加熱を一時停止し、食品を取り出してください。 加熱後、軽く混ぜる。







- 1 あずき50gを鍋でゆでる(ゆで汁は残しておく)。深い耐熱容器に洗ったもち米2カップとあずきのゆで汁320mL(足りないときは水を加える)を入れ、約1時間つける。
- **2** ①にあずきを加えて山菜おこわ と同じように加熱する。

ごはん



付属品は 入れません

約151kcal (米1カップの1/4量) 1カップ=200mL mL=cc

米の量 水の量 レンジ500Wのあと200W 1カップ(170g) 240mL~260mL 約5分→約17分 2カップ(340g) 480mL~520mL 約10分→約27分

- 1 洗った米は深めの耐熱容器に入れ、分量の水を加えて、 約1時間つけておく。
- 2 ①に耐熱性のフタをして庫内中央に置く。レンジを押し、 500W にして回転つまみで設定時間(上表参照)に合わせ、スタートを押す。 加熱後、とりけしを押してレンジを押し、200W にして回転

加熱後、とりけしを押してレンジを押し、200Wにして回転 つまみで設定時間(上表参照)に合わせ、スタートを押す。

3 加熱後、全体を混ぜ、乾いたフキンをかけて、フタをして 約10分蒸らす。



おかゆ



付属品は 入れません

材料(4人分) 約151kcal

1カップ=200mL mL=cc

米 · · · · · · · · 1カップ (170g) | 水 · · · · · · · · · · 7 カップ

- 洗った米は深めの耐熱容器に入れ、分量の水を加えて、 約30分つけておく。
- ② ① をフタをせずに庫内中央に置く。レンジを押し、 500W にして回転つまみで 約30分 に合わせ、スタートを押す。 加熱後、延長機能を使って回転つまみで 約10分 に合わせ、スタートを押す。



あさりの酒蒸し











材料(4人分) 30kcal

あさり・・・・・・・400	g
酒(酒のかわりに白ワインでもよいでしょう)・・・・・・大さし	4

- (1) あさりは塩水にしばらくつけて、砂を出す。
- (2) 底の平らな耐熱容器にあさりを重ならないように入れ、酒をふる。
- 3 スチームカップに水を30mL(大さじ2)入れ、庫内右奥の「スチームカップポジション」の絵柄に合わせて置く。回転つまみでスチーム発酵・予湿のメニュー番号 21 に合わせ、スタートを押して30秒以内に仕上がりキーの ✓ (弱め)を押す。(角皿、食品は入れません)

ご注意>>>>レンジ加熱が入りますので、角皿は入れないでください。(火花が出て本体を傷めたりします)



手動でするときは>>>>レンジを押し、600Wで約1分

- 4 スチーム予湿後、スチームカップはそのまま残してすぐに ② の容器をフタをせずに庫内中央に置き、ヘルシース チームメニューを押し、回転つまみで酒蒸しのメニュー番号 ②に合わせ、スタートを押す。
 - ※加熱後、開いていない貝があれば、別の小さな耐熱 容器に入れてラップをしてレンジ **500W** で様子を見な がら加熱します。

手動でするときは>>>>レンジを押し、500Wで7~8分。 加熱後、庫内で約1分蒸らす。

たらのちり蒸し













材料(4人分) 60kcal

貝割れ菜・・・・・・1パック 生たら・・・・・・・4切れ (1切れ80gで厚みが2cm以下のもの) レモン(薄切り)・・・・・・4枚 ポン酢しょうゆ・・・・・適量

- 1 貝割れ菜は根を除いて、3cmの長さに切る。
- (2) 底の平らな耐熱容器にたらを並べ、①を添えてレモンをのせる。



3 あさりの酒蒸し(上記)の③~④と同じようにする。加熱 後、ポン酢しょうゆをかける。

シーフードマリネ













材料(4人分) 155kcal

いか・・・・・・1杯 (250g) えび・・・・・・100g ゆでだこの足・・・・100g ロワイン・・・・大さじ4 レモン汁・・・・・・1個分 にんにくの薄切り・・・・・1かけ 塩、こしょう・・・・・各少々 赤唐辛子の輪切り・・・2本分 ベイリーフ・・・・1~2枚 サラダ油・・・大さじ1

いかの胴は幅7~8mmの輪切り、えんぺらは4つに切り、
 足は先を少し切り落として2本ずつ切り分ける。えびは



殻をむいて背わたを取り、ゆでだこの足はひと口大の ぶつ切りにする。

- 2 底の平らな耐熱容器にマリネ液と、①を入れて混ぜる。
- 3 あさりの酒蒸し(上記)の③~④と同じようにする。 加熱後、粗熱が取れれば、冷蔵室で約1時間漬けこむ。



スチームメニューの 21スチーム発酵・予湿 ✓ (弱め) で、 あらかじめ庫内に蒸気を充満させてから加熱します。



焼き野菜& きのこと魚の紙包み焼き

材料(4人分) 焼き野菜:約45kcal きのこと魚の紙包み焼き:218kcal

【上段】 焼き野菜

【下段】 きのこと魚の紙包み焼き 白身魚(さわらなど) ……・4切れ(1切れ100g) きのこ(しめじ、えのきだけ、しいたけ等) ……・200g にんじん(薄切り) ……・40g にんにく(薄切り) ……・1かけ B しょうゆ ……・大さじ2 クッキングシート (35×25cm) ……・4枚

- 1 ボールにAを入れて混ぜ合わせ、アルミホイルを敷いた角皿に並べる。
- 2 きのこは汚れた部分を切りとり、適当な大きさに切る。
- 3 クッキングシートを4枚広げ、中央に白身魚を1切れずつ 置き、②、にんじん、にんにくを等分にしてのせ、合わせた







Bも等分にかける。こぼれないように包んで、端をホッチキスでとめ、もう1枚の角皿に並べる。

ご注意>>>> クッキングシートは庫内壁面に接触させると 焦げることがあります。

4 スチームカップに水30mL(大さじ2)を入れ、庫内右奥の「スチームカップポジション」の絵柄に合わせて置く。回転つまみで、スチーム発酵・予湿のメニュー番号21に合わせ、スタートを押す。(角皿、食品は入れません)

ご注意⋙レンジ加熱が入りますので、角皿は入れないでください。(火花が出て本体を傷めたりします)

手動でするときは>>>>レンジを押し、600Wで2分

5 スチーム予湿後、スチームカップはそのまま庫内に残してすぐに①の角皿を角皿受け棚の上段に、③の角皿を下段に入れる。

ヘルシースチームメニューを押し、回転つまみで野菜たっぷりセットのメニュー番号26に合わせ、スタートを押す。

手動でするときは>>>>オーブン2段を2度押し(表示部の「予熱」が消灯)、250℃で約22分



26 野菜たっぷりセットのポイント

26 野菜たっぷりセットは、野菜やきのこたっぷりのメニューが2品同時にできあがるメニューです。

■スチームメニューの21スチーム発酵・予湿で、あらかじめ庫内に蒸気を充満させてから加熱します。

野菜のバター焼き& カリフラワーバーグ



【上段】









材料(4人分) 野菜のバター焼き:約99kcal カリフラワーバーグ:269kcal

		下段】 リフラワーバーグ
	//	
		┌ 合びき肉 ······400 g
)		パン粉 · · · · · · · 30g
	В	牛乳大さじ4
		塩・・・・・・・小さじ2/3
		こしょう・・・・・・・少々
	カ	Jフラワー (またはブロッコリー) 240g
	ア	ルミホイル

- **A**を耐熱性の皿にのせてラップをして庫内中央に置く。 レンジを押し、600Wを表示させて回転つまみで約7分 に合わせ、スタートを押す。
- ② ブロッコリーはアルミホイルにのせて塩、こしょうをふり、 バターの1/3量をのせて包み、角皿にのせる。
- **3** 角皿のあいたスペースにアルミホイルを敷いて、薄く油をぬり、 ①を並べ塩、こしょうをふり、残りのバターを散らす。
- **4** ボールに**B**を入れてねばりがでるまで練り混ぜる。
- 5 カリフラワーを小房に分け(大きな房は2つに切る)、4 の生地で包み、もう1枚の角皿にアルミホイルを敷いてのせる。



焼き野菜&きのこと魚の紙包み焼き(左ページ)の④~ ⑤と同じようにして加熱する。ただし③の角皿を上段に、 ⑤の角皿を下段に入れる。

キャベツのパン粉焼き& パプリカサラダ











材料(4人分) キャベツのパン粉焼き:約342kcal パプリカサラダ:83kcal

【下段】 キャベツのパン粉焼き キャベツ (ざく切り) ··300g A イーコン (細切り) ···12枚 塩、こしょう・・・・各少々 ピザ用チーズ ···・80g パン粉 ···・・大さじ3

【上段】
パプリカサラダ
パプリカ (くし切り)
・・・・・・・1個 (160g)
エリンギ (1本を8つにさく)
・・・・・・・2パック (200g)
ドレッシング (市販)・・・・適量
アルミホイル

1 4人分が入るくらいの浅い耐熱容器にAを入れて全体を 混ぜ、ラップをして庫内中央に置く。回転つまみでゆで 葉菜のメニュー番号 3 に合わせ、スタートを押して、30秒 以内に仕上がりキーの ✓ (弱め)を押す。

手動でするときは>>>>レンジを押し、600Wで約5分30秒 加熱後、ラップをはずし、ピザ用チーズをふってパン粉を散らし、角皿にのせる。

- 2 Bをアルミホイルで包み、もう1枚の角皿にのせる。
- 焼き野菜&きのこと魚の紙包み焼き(左ページ)の ④~ ⑤と同じようにする。ただし、②の角皿を上段に、①の 角皿を下段に入れる。





加熱後、パプリカにはドレッシングをかける。 ※キャベツのパン粉焼きにパセリを散らしてもよいでしょう。



手羽元の香り焼き&焼きなすサラダ

材料(4人分) 手羽元の香り焼き:約298kcal * 焼きなすサラダ:約30kcal mL=cc

【下段】 手羽元の香り焼き 鶏手羽元・・・12本 (1本60g) ルようゆ・・・・・90mL 砂糖・・・・大さじ3 酒・・・・大さじ2 ごま油・・・大さじ1 豆板醤 (トウバンジャン) 小さじ2 アルミホイル

- 1 ビニール袋にAとフォークで皮に穴を開けた手羽元を入れ、 袋の口を結んで上下を返しながら冷蔵室で約1時間漬けこむ。
- **2** 角皿にアルミホイルを敷いて薄くサラダ油をぬり、縦半分にきったなすを断面を下にして並べる。
- 3 もう1枚の角皿にアルミホイルを敷き、汁気をきった①の 肉を並べる。

4 スチームカップに水を30mL (大さじ2) 入れ、庫内右奥の「スチームカップポジション」の絵柄に合わせて置く。 **回転つまみでスチーム発酵・予湿のメニュー番号 21** に合わせ、スタートを押す。(角皿、食品は入れません)

ご注意>>>>レンジ加熱が入りますので、角皿は入れないでください。(火花が出て本体を傷めたりします)

手動でするときは>>>>レンジを押し、600Wで約2分

- 5 スチーム予湿後、スチームカップはそのまま庫内に残してすぐに②の角皿を角皿受け棚の上段に、③の角皿を下段に入れる。
 - ヘルシースチームメニューを押し、回転つまみで肉・魚&野菜セットのメニュー番号27に合わせ、スタートを押す。 手動でするときは>>>> オーブン2段を2度押し(表示部の「予熱」が消灯)、250℃で約25分
- 6 加熱後、なすの皮をむいて1.5cm角に切ってボールに入れ、**B**を加えてあえる。



POINT 27 肉・魚&野菜セットのポイント

27 肉・魚&野菜セットは、「肉や魚を使った主菜」と「野菜料理の副菜」がセットになった、バランスの取れた献立が同時にできあがるメニューです。

●スチームメニューの21スチーム発酵・予湿で、あらかじめ庫内に蒸気を充満させてから加熱します。



ハンバーグ&付け合わせ野菜

材料(4人分) ハンバーグ:約308kcal 付け合わせ野菜:約106kcal

【下段】 ハンバーグ (53ページ参照) 【上段】 付け合わせ野菜 じゃがいも・・・・・ 2個 (300g) にんじん・・・・・ 1本 (200g) バター・・・・・・ 20g 塩、こしょう・・・・・・ 適量 アルミホイル

- $ig(m{1}ig)$ ハンバーグ (53ページ) の $m{1}$ 〜 $m{4}$ と同じようにする。
- 2 じゃがいもは皮をむいて1個を6等分のくし切りにする。 にんじんは、5~6cm長さで縦に4等分に切って面取りする。
- 3 耐熱性の皿に②をのせ、ラップをして庫内中央に置く。 レンジを押し600Wを表示させて回転つまみで約5分 に合わせ、スタートを押す。
- 4 アルミホイルで型を作り、もう1枚の角皿にのせ、③を 並べて小切りにしたバターをのせて塩、こしょうをする。
- 5 手羽元の香り焼き&焼きなすサラダ (左ページ) の4 ~⑤と同じようにして加熱する。ただし、4の角皿を上段に、1の角皿を下段に入れる。
 - ※写真のゆで卵は、鍋で作ったものを添えています。

かんたんスペアリブ&トマト缶煮こみ











材料(4人分) かんたんスペアリブ:約382kcal トマト缶煮こみ:約186kcal mL=cc

【下段】

かんたんスペアリブ 豚肉スペアリブ

(10cm長さのもの)・・・・600g 市販の焼肉のたれ・・1/2カップ アルミホイル

【上段】 トマト缶煮こみ

A 人参 (小さめの乱切り) 300g 人参 (小さめの乱切り) 80g キャベツ (2~3cm角切り) 200g しめじ (小房に分ける) 100g ピーマン (小さめの乱切り) 2個 ベーコン (1cm幅に切る) 4枚 にんにく (みじん切り) ひとかけ 固形ブイヨン (くだく) ・・・・1個 水・・・・・・・・・・・・・80mL

(缶詰・実は1cm角に切る) ·····1缶(400g)

- 1 ビニール袋にスペアリブと焼き肉のたれを入れ、袋の口を 結んで上下を返しながら冷蔵室で2~3時間漬けこむ。
- 2 底の平らな耐熱容器(直径約22cm 高さ約5cm位のもの)にAを材料表の順番に入れ、ラップをして庫内中央に置く。レンジを押し600Wを表示させて回転つまみで約13分に合わせ、スタートを押す。

加熱後、残りの材料を材料表の順番に入れ、角皿にのせる。



- **3** もう1枚の角皿にアルミホイルを敷き、汁気をきった①のスペアリブをのせる。
- 4 手羽元の香り焼き&焼きなすサラダ (左ページ) の4 ~⑤と同じようにして加熱する。ただし、②の角皿を上段に、③の角皿を下段に入れる。



さばの黒酢照り焼き& きのこの白あえ

材料(4人分) さばの黒酢照り焼き:約226kcal きのこの白あえ:約119kcal

【上段】 きのこの白あえ 生しいたけ(細切り) ····80g しめじ(小房に分ける)…80g えのきだけ(半分に切る) 80g 酒、みりん・・・・各小さじ5 薄口しょうゆ…小さじ3/4 塩 ……少々 もめん豆腐……2/3丁(200g) すりごま · · · · · · · 20g 塩 ・・・・・・・・・・小さじ1/2 薄口しょうゆ・・・・・少々 三つ葉(3cm長さに切る) キッチンペーパー アルミホイル

- ビニール袋にAと表面に切りこみを入れたさばを入れ、袋の口を結んで上下を返しながら冷蔵室で約30分漬けこむ。
- 2 豆腐は半分に切り、それぞれキッチンペーパーで包んで耐熱性の皿にのせる。レンジを押し、500W にして回転つまみで 約2分30秒 に合わせ、スタートを押す。加熱後、新しいキッチンペーパーで包みなおして水気をふき、しばらく置いておく。
- **3** アルミホイルを長めに切って角皿に敷き、生しいたけ、しめじ、えのきだけをのせ、**B**をかけて包む。







- 4 もう1枚の角皿にしわを寄せたアルミホイルを敷き、たれをよくからめたさばを皮を上にして並べる。
- 5 スチームカップに水を30mL (大さじ2) 入れ、庫内右奥の「スチームカップポジション」の絵柄に合わせて置く。回転つまみでスチーム発酵・予湿のメニュー番号 21 に合わせ、スタートを押す。(角皿、食品は入れません) ご注意≫ レンジ加熱が入りますので、角皿は入れないでください。(火花が出て本体を傷めたりします) 手動でするときは≫ レンジを押し、600Wで約2分
- 6 スチーム予湿後、スチームカップはそのまま庫内に残してすぐに④の角皿を角皿受け棚の下段に、③の角皿を上段に入れる。

ヘルシースチームメニューを押し、回転つまみで肉・魚& 野菜セットのメニュー番号 27 に合わせ、スタートを押し て30秒以内に仕上がりキーの ✓ (弱め)を押す。

手動でするときは >>> オーブン2段を2度押し(表示部の「予熱」が消灯)、250℃で約20分

- 7 加熱後、きのこは汁気をきって粗熱をとる。②の豆腐を裏ごし、きのことでを加えて混ぜ合わせる。
 - ※魚を漬けこんだたれを煮つめて焼き上がった魚にかけてもよいでしょう。

鮭のホイル焼き& ごぼうのサラダ



アルミホイル








材料(4人分) 鮭のホイル焼き:約181kcal ごぼうのサラダ:約95kcal

鮭のホイル焼き 生鮭 ・・・・・・4切れ (1切れ80g) 塩、こしょう・・・・・・・・・各適量 じゃがいも・・・・・・ 1個 (150g) - スイートコーン (缶詰・粒状) 80g タルタルソース……40g

- 生クリーム・・・・・大さじ2

【上段】 ごぼうのサラダ ごぼう · · · · · · · 200g ドレッシング(市販品)…適量 貝割れ菜・・・・・・・・・・・・・・・・・・1パック レタス・・・・・・ 適量

- 生鮭は塩、こしょうをする。じゃがいもは3mm厚さの薄切 りにする。
- 2 アルミホイルを4枚広げて薄くサラダ油をぬり(分量外)、 じゃがいもを4等分して敷き、その上に生鮭をのせる。混 ぜ合わせたA(コーンの汁気はきる)を4等分して鮭の上 にかけてそれぞれ包み、角皿に並べる。
- ごぼうは2~3mm厚さの斜め細切りにし、さらに縦に切っ てマッチ棒状に切り、酢水に5分ほど漬けてアクを抜く。
- 🔼 アルミホイルを長めに切ってもう1枚の角皿に敷き、水 気をきった(3)を入れ、水大さじ2をかけて包む。



- さばの黒酢照り焼き&きのこの白あえ(左ページ)の(5)~ 6と同じようにして加熱する。ただし、4の角皿は上段に、2 の角皿は下段に入れる。
- 加熱後、ボールにごぼうとドレッシングを加えて混ぜ合わせ、半 分に切った貝割れ菜とあえる。器にレタスを敷き、盛りつける。

白身魚としめじのサッと煮& トマトと油揚げのサラダ











材料(4人分) 白身魚としめじのサッと煮:約156kcal トマトと油揚げのサラダ:約109kcal

mL=cc

【下段】 白身魚としめじのサッと煮 白身魚(さわら、たいなど) ······4切れ(1切れ80g) しめじ(小房に分ける) 1パック(100g) しょうゆ、酒・・・各大さじ1 砂糖 ……小さじ1 塩・・・・・・・・・・少々

トマトと油揚げのサラダ 油揚げ ……2枚 玉ねぎ………1個 (200g) トマト · · · · · · · 大1個(200g) しょうゆドレッシング(市販品) アルミホイル だし汁 ······50mL キッチンペーパー

- 白身魚は、1切れを2~3等分のそぎ切りにし、底の平らな耐熱 容器に入れる。しめじ、混ぜ合わせたAを加え、角皿にのせる。
- 2 油揚げは1枚を4等分に切る。玉ねぎは薄切りにしてア ルミホイルで包む。
- 3 もう1枚の角皿にアルミホイルを敷き、②の油揚げを重 ならないように並べ、あいたスペースにアルミホイルに包 んだ玉ねぎをのせる。
- 4) さばの黒酢照り焼き&きのこの白あえ(左ページ)の⑤ ~⑥と同じようにして加熱する。

ただし、3の角皿は上段に、1の角皿は下段に入れる。




5 加熱後、キッチンペーパーの上に油揚げをのせて包むよ うにして粗くくだき、玉ねぎ、乱切りにしたトマトとともにボー ルに入れて混ぜ合わせる。器に盛り、しょうゆドレッシン グをかける。



● お菓子作りのコツとポイント ●

準備はきちんと 最初に材料はきちんと量り、道具も そろえておきます。



卵の泡立ては力仕事です。 ハンドミキサーがあれば便利です。

- バターの有塩・無塩は、お好みで
- ■薄力粉と強力粉は使い分け、 必ずふるって

固まりを取り除き、空気を生地にたっぷり 入れることにより、焼き上がりを軽くします。



- ●生地は間隔をあけて並べて 加熱されるとふくらみますので、充分 間隔をあけて並べてください。
- ●生地の大きさ・分量をそろえて クッキーやシュークリームなどの 生地の大きさや厚みが違うと、焼き 上がりが一様になりません。



●焼き型の材質により、仕上がりが異なります このクックブックでは主に金属製の型を使用しています。 紙製・シリコン製の型も使用できますが、耐熱温度を 確認のうえ、様子を見ながら焼いてください。 また耐熱性のガラス容器は、金属製のものと比べて 熱の伝わりが遅いため、仕上がりが異なります。



16 スポンジケーキ のポイント

- ■スチームメニューの21スチーム発酵・予湿で、あらかじめ庫内に蒸気を 充満させてから加熱します。
- 直径15cm、18cm、21cmの丸型が自動で焼けます。(分量は下記の「スポンジケーキサイズ別材料表」を参照してください)
- 直径15cm、21cmは必ず仕上がりキーを使います。スポンジケーキのメニュー番号 16 に合わせ、スタートを押した後30秒以内に、押します。
 直径21cmー △ (強め) 直径15cmー ▽ (弱め)

■スポンジケーキサイズ別材料表

材料 直径	15cm	18cm	21cm	
薄力粉	60g	90g	120g	
即	M2個	M3個	M4個	
砂糖	60g	90g	120g	
バター	10g	15g	20g	
牛乳	小さじ2	大さじ1	小さじ4	
手動でするときは				
オーブン1段 を2度押し (表示部の予熱が消灯) 160℃	約40分	約45分	約50分	

■焼き上がりチェック

状態	断面	原因	
ふくらみがよく、きめ も細かくととのって いて形もよい。			
固く、きめがつまって いてふくらみも悪い。		粉を入れてから混ぜすぎた。 溶かしバターが冷めていた。	
ふくらみが悪い。		粉や溶かしバターを入れてから 混ぜすぎた。生地を作ってすぐに 焼かなかった。卵の泡立て不足。	
きめが粗く、なめらか さがない。		粉合わせ不足。 粉ふるいを忘れた。	

全卵に砂糖を一度に加えて泡立てる方法。卵白だけよりも泡立ちにくいため、湯せんしながら泡立て、人肌 **共立て法について** 程度にあたたまったら湯せんからはずす。泡立器ですくいあげたとき、落ちる泡で文字がかけるくらいまでしっかり 泡立てる。共立ての場合、泡立て不足のまま焼いて失敗することが多いので、気をつけて。

スポンジケーキ









材料 (直径18cmの金属製丸型1個分) 約256kcal (1/8切れ)

スポンジケーキ生地	
─ 薄力粉 · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
卵 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
砂糖	
バニラエッセンス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
バター (小さく切る)・・・・・・・	
- 牛乳	大さじ1


ホイップクリーム	
┌ 生クリーム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· · · · 1カップ
砂糖 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	…・大さじ2
└ バニラエッセンス、ブランデー	各少々
仕上げ用フルーツ(いちご、キーウィ、缶詰の	
フルーツなどお好みで)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	適量
クッキングシート(または硫酸紙)	

丸型の内側に薄くバター(分量外)をぬってクッキング シートを敷く。卵は卵黄と卵白に分ける。

ご注意>>>>クッキングシートは庫内壁面に接触させると、 焦げることがあります。

(2) 卵白は大きいボールに入れてツノが 立つまで泡立て、砂糖の半量を少し ずつ加えてさらに泡立てる。

ポイント>>> 卵白、卵黄の泡立てが ポイント。しっかり泡立ててください。







- 👍 卵黄と卵白を合わせ、バニラエッセンスを加えて泡立器で なめらかになるまで混ぜ合わせる。
- **4**に薄力粉をふるいながら加え、泡をこわさないように サックリと、粉けがなくなるまで底から生地を持ち上げる ようにして混ぜ合わせる。

ポイント>>> 混ぜ方が足りないとキメが粗く、混ぜすぎる とふくらみが悪くなります。

耐熱容器に小さく切ったバターと牛乳を入れ、ラップをして 庫内中央に置く。レンジを押し、200W にして回転 つまみで 約1分 に合わせ、スタートを押し、固まりがなくな るまで溶かす。加熱後、ヘラをつたわせて5に加え、手 早く混ぜ合わせる。

ポイント>>> 人肌より少し熱めの50~60℃のものが早く 生地に混ざります。

- 1の型に6を高い位置から流し入れ、型をゆすって表面 をならしたあと、トントンとたたいて空気抜きをする。 ポイント>>> 高い位置から流し入れると泡が均一になります。
- 8 型を角皿の中央に置く。

 スチームカップに水を30mL (大さじ2)入れ、庫内右奥の 「スチームカップポジション | の絵柄に合わせて置く。 回転つまみでスチーム発酵・予湿のメニュー番号21に 合わせ、スタートを押す。(角皿、食品は入れません) ご注意>>>>レンジ加熱が入りますので、角皿は入れない

でください。(火花が出て本体を傷めたりします)

手動でするときは>>>>レンジを押し、600Wで約2分

スチーム予湿後、スチームカップはそのまま庫内に残して すぐに8の角皿を角皿受け棚の下段に入れる。 回転つまみでスポンジケーキのメニュー番号 16 に合わせ、 スタートを押す。

手動でするときは>>>オーブン1段を2度押し(表示部 の 「予熱」が消灯)、160℃で約45分

竹串を中心に刺してみて生地がついてこなければ焼き上がり。 加熱後、焼き縮みを防ぐため、すぐに型ごと20~30cm 高さから1回落とす(中央がくぼまず、よりきれいに仕上 がる)。底を上にして型から出し、網にのせて冷ます。

11 ホイップクリームを作る。ボールにあらかじめ冷やしておいた 生クリームと砂糖を入れ、氷水でボールごと冷やしながら 泡立て、とろみがつけば、バニラエッセンスとブランデーを 加えてさらに泡立てる。



タラリとさせたいとき 泡立器を持ち上げ てトロリと流れるぐ らいが五分立て。



スポンジケーキに ぬるとき もう少し泡立て、筋が



絞り出し袋に 入れて絞るとき さらに泡立て、ツノが つくぐらいが七分立て。 立てば九分立て。

ポイント>>> 泡立てすぎてモロモロになってしまったら、 残っている生クリームを少し加え、泡立器でゆっくり混ぜる となめらかになります。

12 フルーツは飾り用のものを残して薄切りにする。スポンジ ケーキは横半分に切り、ホイップクリームとフルーツをサンド する。残りのホイップクリームとフルーツで表面を飾る。

バリエーション チョコレートケーキ (直径18cmの金属製丸型1個分)

※焼き上げは「スポンジケーキ」と同じ要領です。

- スポンジケーキの(1~8)と同じようにする。薄力粉70gにココア20gを 加えていっしょにふるって使う。
- (2) スポンジケーキの⑨、⑪と同じようにして加熱する。
- 、生クリーム1カップに、砂糖大さじ2とココア大さじ3(同量の湯で溶く)を 加え、ツノが立つまで泡立てる。ケーキを横半分に切り、クリームを薄く ぬってサンドして全体にぬり、残りのクリームで飾る。



2段ケーキ











約256kcal (1/16切れ)

- ※「15cmと21cm(2段ケーキとしてバランスのよい組み合わせ)」、 「18cmと18cm(一般的な18cmを2個焼くとき) | の組み合わせ が自動で焼けます。
- スポンジケーキ(73ページ)の(1)~(7)と同じようにして、 15cmと21cmの金属製の丸型2個分のスポンジケーキ 生地(材料は72ページ材料表参照)を一度に作る。
- 🥏 それぞれの型を角皿1枚にのせる。 ※15cmと21cmの組み合わせを焼くと きは21cmを角皿の左側に置きます。



∖スポンジケーキ (73ページ) の ⑨と同じようにして 加熱する。



スチーム予湿後、スチームカップはそのまま庫内に残して すぐに2の角皿を角皿受け棚の下段に入れる。

回転つまみでスポンジケーキのメニュー番号 16 に合わせ、 スタートを押して30秒以内に仕上がりキーの (強め) を押す。

手動でするときは>>>> オーブン1段を2度押し(表示部の 「予熱」が消灯)、160℃で約50分

※仕上げはスポンジケーキと同じ要領です。

ロールケーキ(バニラ)





材料 (1本・1段分) 約264kcal (1/8切れ)

mL=cc

スポンジケーキ生地 薄力粉 · · · · · · · 90g 卵 · · · · · · · M5個 砂糖 · · · · · · · 100g バニラエッセンス・・・・・少々 牛乳 ……大さじ2

ホイップクリーム - 生クリーム・・・・・・200mL 砂糖・・・・・・大さじ2 └ バニラエッセンス、ブランデー 各少々 黄桃やキーウィなどお好みのフルーツ 適量 クッキングシート

角皿の内側に薄くバター(分量外)をぬってクッキング シートを敷く。

ご注意>>>クッキングシートは庫内壁面に接触させると、 焦げることがあります。

スポンジケーキ(73ページ)の②~5と同じようにして生 地を作る。牛乳は加熱せずに薄力粉のあとに加える。た だし、粉合わせのときは、ヘラを大きく動かしてサックリと

混ぜ、粉けがなくなり、生地をヘラ ですくい上げるとリボン状にひらひ らと落ち、折り重なってしばらく跡が 残って消えるくらいを目安にする。



- ※ロールケーキは、スポンジケーキと比べると、卵に対して 薄力粉の割合いが少ないため、粉合わせが足りないと、 きめの粗いケーキになります。ただし、ぐるぐると練り 合わせると粘りが出るので気をつけてください。
- (3)①の角皿に生地を流し入れて表面をならし、空気抜きをする。
- 4 3 の下に角皿をもう1枚重ね、角皿受け棚の上段に入れる。 ポイント>>> 角皿を2枚重ねることによって底に焼き色が つきにくく、また柔らかく仕上げることができます。
- **」オーブン1段**を2度押し(表示部の<mark>予熱</mark>が消灯)、温度キー (**^ ○ ○)** で 190° に合わせて回転つまみで 18~20分に



合わせ、スタートを押す。加熱後、角皿から取り出し、クッ キングシートをつけたまま粗熱をとる。

- 、ホイップクリームの作り方(73ページの(11)と同じように してホイップクリームを作り、小さく切ったフルーツを混ぜる。
- ケーキを裏返してクッキングシートをはがし、再度裏返して、 クッキングシートにのせ、表面にクリームをぬる。
 - ※ケーキの外周の固さが気になる ときは、固い箇所にぬれぶきん をあてておくと、巻きやすくなりま す。



- ※巻き終わりになる方の生地の端 を1cmぐらい斜めに切り落とすと巻き終わりの段差が なくなり、きれいに落ち着きます。
- クッキングシートで包み、さらにラップで包んで、冷蔵室で 約30分おき、なじませる。

バリエーション ロールケーキ

※焼き上げは「ロールケーキ(バニラ)」と同じ要領です。

【ココアロール】

【抹茶ロール】

薄力粉90gにココア30gを 合わせてふるう。

薄力粉90gに抹茶大さじ $1\frac{1}{2}$ を合わせてふるう。




シフォンケーキ

材料(直径20cmのアルミ製シフォンケーキ型1個分)約207kcal(1/10切れ) mL=cc

卵白 · · · · · · · · · M6個分	牛乳 ······100mL
砂糖 ······120g	サラダ油 ・・・・・・80mL
卵黄 · · · · · · · · · · · · · · · · M5個	薄力粉 · · · · · · · · 120g

※フッ素加工の型はうまく焼けないことがあります。アルミ製のものをお使いください。

- 1 卵白をツノが立つまで泡立て、砂糖の 半量を少しずつ加えて、さらに泡立てる。
- ② 卵黄に残りの砂糖を加えて白っぽく なるまで泡立てる。



4 ③に薄力粉をふるい入れ、ヘラで粉けがなくなるまで混ぜ合わせる。

- **5** 4に1の1/3量を加えてヘラでよく混ぜ、残りの1を加えてヘラで泡をつぶさないようサックリと混ぜる。
- 6 何もぬっていない型に⑤を流し入れ、中心の筒の部分を親指で押えて両手で型を持ち、台の上にトントンとたたきつけて空気抜きをする。
- 7 型を角皿の中央にのせる。角皿を角皿受け棚の下段に入れて、回転つまみでシフォンケーキのメニュー番号 9 に合わせ、スタートを押す。

手動でするときは≫ オーブン1段を2度押し(表示部[予熱]が消灯)、180℃で約40分

8 加熱後、すぐに型をさかさまにして冷ます。完全に冷めたら、 型とケーキの間にナイフを入れてケーキをはずす。 ※お好みでホイップクリームを添えてもよいでしょう。

バリエーション シフォンケーキ ※焼き上げは「シフォンケーキ」と同じ要領です。

【マーブル】

インスタントコーヒー大さじ2を湯小さじ1で溶き、⑤のできあがった生地に散らして加え、軽く混ぜ合わせて型に流す。

【紅茶


ティーバッグ4袋の袋を破り、葉を牛乳と共に加える。

【ココア】

薄力粉120gにココア20gを合わせてふるう。

【抹茶

薄力粉120gに抹茶10gを合わせてふるう。



- ●型は、フッ素やテフロン加工されていない直径20cmの金属製シフォンケーキ型がおすすめです。フッ素やテフロン加工されている型は、生地が型にはり付きにくくうまく焼きあがりません。また、逆さまにして冷ます際、ケーキがすべり落ちやすくなります。
- ●シフォンケーキは、生地が型に張りつくことで、上へ上へとふくらんでいきます。 また、その形状のまま冷めることで、特有のフワフワ感が生まれます。

パウンドケーキ

手動加熱オーブン




材料([底]16×7×[高さ]6cmの金属製パウンドケーキ型1本分) 約260kcal (1/8切れ)

─ ドライフルーツ···90g ラム酒·····大さじ2
生地
┌ バター(柔らかくした
もの)······100g
砂糖 ······80g
└ 卵 ······M2個

ラム酒漬けフルーツ

Α	─ 薄力粉 ·······100g ─ ベーキングパウダー···小さじ ² /3
	─ くるみ(粗みじん切り)····20g
D	レモン汁1/2個分
В	レモンの皮(すりおろす) 1/2個分
	- バニラエッセンス・・・・・・少々
ス	ライスアーモンド・・・・・・適量
クッキングシート(または硫酸紙)	

- 好みのドライフルーツを粗みじんに切る。耐熱容器に入れてラム酒を加え、ラップをして庫内中央に置く。レンジを押し、「600W」を表示させて回転つまみで「約1分20秒」に合わせ、スタートを押す。加熱後、冷まして汁気をきる。
- 2 パウンド型の内側に薄くバター(分量外)をぬってクッキングシートを敷く。卵は卵黄と卵白に分ける。 ご注意>>>> クッキングシートは庫内壁面に接触させると、 焦げることがあります。
- 3 ボールに柔らかくしたバターと分量の砂糖の約2/3を入れ、 白っぽくなるまで練り混ぜ、さらに卵黄を加えて混ぜる。
- 4 卵白は大きいボールに入れてツノが立つまで泡立て、 残りの砂糖を少しずつ加えてさらに泡立てる。
- **5** ③に**4**の半量を加えて混ぜ、**A**を合わせてふるい入れ、 サックリと混ぜ、残りの**4**を混ぜる。



- **⑤** に**B**と汁気をきったラム酒漬けフルーツを加えて混ぜる。 型に入れて中央に溝を作るようにしてへこませ、スライス アーモンドを散らす。
- 7 角皿を角皿受け棚の下段に入れて型を角皿の中央に横方向にのせる。オーブン1段を2度押し(表示部の予熱が消灯)、温度キー(ヘン)で170℃を表示させて回転つまみで50~55分に合わせ、スタートを押す。

マドレーヌ





材料(直径9cmの丸いマドレーヌ型16個・2段分) 約185kcal(1個)

- (1)マドレーヌ型に敷き紙を敷く。
- 2 スポンジケーキ(73ページ)の②~⑥と同じようにして生地を作る。レモン汁は、卵白と卵黄を合わせた後に加える。 Aは合わせてふるい入れる。バターの加熱のときは、ラップをして庫内中央に置く。レンジを押し、200Wにして回転つまみで約4分30秒に合わせ、スタートを押す。
- 3 型に生地を入れ、トントンとたたいて空気抜きをする。
- 4 角皿2枚に8個ずつ並べて、角皿受け棚の上段と下段に入れる。



- **5** オーブン2段を2度押し(表示部の<mark>予熱</mark>が消灯)、温度キー (へ) ▼)で 160℃ に合わせて回転つまみで30~35分 に合わせ、スタートを押す。
 - ※1段で焼くときは、角皿受け棚の下段に入れて、オーブン1段を2度押し(表示部の予熱が消灯)、160℃で25~30分焼く。

加熱後、すぐ型から出して冷ます。



型抜きクッキー

材料(約80個·2段分)約170kcal(5個)

ク	- バター (柔らかくしたもの) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
クッキー生	砂糖······120g
T	卵······M1個
生	バニラエッセンス・・・・・・・少々
地	- 薄力粉・・・・・・・・・300g

*約40個(1段分)を自動で焼くこともできます。

- (1) 柔らかくしたバターと砂糖を白っぽくなるまで練り混ぜる。
- ② 溶いた卵を少しずつ加えてよく混ぜ、バニラエッセンスを 加える。
- **3** 薄力粉を2回に分けてふるい入れてサックリと混ぜる。 粉けがなくなれば、ひとまとめにする。
- 4 ラップに包み、四角にして冷蔵室で30分以上ねかせる。
- 5 2枚の角皿に薄くバター(分量外)をぬっておく。
- **6** ラップとラップの間に**4**の生地をはさみ、めん棒で5mm 厚さにのばす。


ポイント>>>> めん棒の両側に5mm厚さのもの (割りばしなど) をおくときれいにのばせます。

7 好みの型で抜く。

※一度型で抜いた生地はまとめて、のばしては抜くことを 繰り返します。

ポイント>>> 抜き型に粉をつけると抜きやすくなります。

- 8 角皿に間隔をあけて並べる。
- 9 2枚の角皿を角皿受け棚の上 段と下段に入れ、回転つまみで



※アイシング(粉砂糖40g、レモン汁大さじ1/2を混ぜ合わせたもの)で冷めたクッキーに模様を書いてもよいでしょう。

手動でするときは>>>>



手作りのラッピングで ハートフルなプレゼントに 1 2 3 お子様には かわいい 紙コップでもゲークッキー



アイスボックスクッキー

材料(80個·2段分)

クッキー生地

-	バター(柔らかくしたもの) ··140g
	砂糖 · · · · · · 90g
	卵······M1個
	バニラエッセンス ・・・・・・少々
	薄力粉 a ·······130g
	薄力粉 b ·······110g
	ココア · · · · · · · · 25 g
	208

- 型抜きクッキー(77ページ)の(1) ~2と同じようにしたのち、半分に 分けて一方に薄力粉②を加えて バニラ生地にする。もう一方には 薄力粉(b)とココアを合わせてふる い入れ、ココア生地にする。
- Y好みの形にし、3cm角(または直径 3cm) の長さ24cmの棒状 (2本) にととのえ、ラップに包んで冷凍室 で1時間以上冷やし固める。ラッ プを取って6mm厚さに切り、薄く バター(分量外)をぬった2枚の角皿 に並べる。



ナッツ&フルーツクッキー

材料(80個·2段分)

クッキー生地

バター(柔らかくしたもの)··140g
砂糖·····90g
卵 · · · · · · · M1個
バニラエッセンス・・・・・・少々
薄力粉 · · · · · · 230g
ナッツ(くるみ、アーモンド、
ピーナッツなど) · · · · · · · 50g
ドライフルーツ (ドレンチェリー、
オレンジピール、レーズンなど)
50g

- 型抜きクッキー(77ページ)の(1) ~4と同じようにする。3の生地を 2等分して片方にきざんだナッツ、 もう片方にきざんだドライフルーツ を混ぜこむ。
- 2 少し多めにバター(分量外)をぬった 2枚の角皿に、それぞれ40等分して 丸めて並べる。フォークの背で縦横 に押さえ、5mm厚さにする。





絞り出しクッキー

材料(36個·2段分)

クッキー生地

- バター(柔らかくしたもの)··140g 砂糖 · · · · · · 80g 卵·····M1個 バニラエッセンス・・・・・・少々 薄力粉……230g - ドライフルーツ、ナッツなど・・・適量
- 型抜きクッキー(77ページ)の(1) ~3と同じようにする。星型の口 金をつけた絞り出し袋に入れる。
- 2 薄くバター(分量外)をぬった2枚の 角皿に好みの形に間隔をあけて 絞り出す。ドライフルーツやナッツ などをつける。
 - ※生地がかたくて絞り出しにくい ときは、暖かいところに置くか、 手のひらで軽くもみます。



ココナッツクッキー

材料(72個·2段分)

- 1 型抜きクッキー(77ページ)の① ~③と同じようにする。重曹、ココナッツ③は薄力粉といっしょに入れる。生地を棒状にしてラップで包み、冷蔵室で30分以上ねかせる。
- 2 72等分して丸め、ココナッツ⑥を まぶす。少し多めにバター(分量外) をぬった2枚の角皿に並べ、スプーン の背で押さえ、1cm厚さにする。



ピーナッツバタークッキー

)1cm

材料(約80個·2段分)

クッキー生地 「バター(柔らかくしたもの)・・120g ピーナッツバター・・・・90g 砂糖・・・・・120g 卵・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

- 型抜きクッキー(77ページ)の① ∼③と同じようにする。ベーキン グパウダーは薄力粉といっしょに ふるって入れる。
- 2 ひとまとめにしてラップで包み、冷蔵室で30分以上ねかせる。打ち粉をしたラップとラップの間にはさみ、めん棒で5mm厚さにのばして直径4cmの丸型で抜く。少し多めにバター(分量外)をぬった2枚の角皿に並べ、ドリュールをぬってきざんだピーナッツをのせる。



チョコチップクッキー

材料(約50個·2段分)

クッキー生地	
─ バター(柔らかくしたもの) · · 10砂糖 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	60g
砂糖1	20 g
卵·············	12個
薄力粉3	00g
ココア・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	25 g
└ ベーキングパウダー ・・・・・小さ	きじ1
チョコチップ・・・・・・・10	

- 型抜きクッキー(77ページ)の① ~③と同じようにする。ココアと ベーキングパウダーは、薄力粉と 合わせる。チョコチップを加えて サックリと混ぜる。
- 2 少し多めにバター(分量外)をぬった 2枚の角皿にスプーン2本を使って 丸く落とし、スプーンの背で押さえ、 1cm厚さにする。





シュークリーム











材料(24個·2段分)約164kcal(1個)

mL=cc

カ「	薄力粉、コーンスターチ 各大さじ4
スタ	砂糖 ······160g
î	牛乳 ・・・・・・・4カップ
K	卵黄 · · · · · · · · · M6個
クリ	バター・・・・・・60g
Ĭ	ブランデー ・・・・・小さじ4
4	バニラエッセンス・・・・少々

シュー生地	
一水	···240mL
バター・・・・・・・・	····120g
薄力粉	····120g
」 卵	·M5~6個
アルミホイル	

*12個(1段分)を自動で焼くこともできます。

- 1 大きめの耐熱容器に薄力粉とコーンスターチ、砂糖を入れる。牛乳を少し加えてのばし、卵黄、残りの牛乳を加えてよく混ぜ、フタをせずに庫内中央に置く。
- 2 レンジを押し、600Wを表示させて回転つまみで約13分に合わせ、スタートを押す。途中、2~3度取り出してかき混ぜ、スタートを押して加熱を続け、ダマのないクリーム状にする。 ※加熱途中に取り出す場合は、とりけしは押さずに、ドアを開けて加熱を一時停止し、食品を取り出してください。 ポイント >>> 加熱直後は柔らかめですが、冷めるとちょうどよい固さになります。
- バターを加えてよく混ぜ、冷めたらブランデーとバニラエッセンスを加えて香りをつける。
 ポイント>>> ブランデーとバニラエッセンスは必ず冷めてから加えましょう。熱いうちに加えると香りがとんでしまいます。加熱後、表面にラップを密着させて空気にふれないようにしておくと、膜が張りません。
- 4 大きめ(直径22cm以上)の耐熱容器に水と小切りにしたバターを入れ、分量の薄力粉のうち小さじ1を入れ、フタをせずに庫内中央に置く。レンジを押し、600Wを表示させて回転つまみで約5分30秒に合わせ、スタートを押す。

ポイント>>>> 水とバターが充分沸騰しているところに 薄力粉を加えます。沸騰が足りないときは、加熱を延長 してください。

- 5 加熱後、残りの薄力粉を加え、ヘラで手早くしっかり練ってから、レンジを押し、500Wにして回転つまみで約1分10秒に合わせ、スタートを押す。加熱後、手早くかき混ぜる。
- 6 溶いた卵をまず1個分加える。きれいに混ざったら、生地の状態を見ながら残りの卵を少しずつ加えてのばす。
- へラですくってみて、ゆっくり落ちるぐらいの固さに調節する。
 ポイント>>> 生地の半量ほどをヘラですくってヘラを傾け、

5つ数えてポタッと落ちるくらいの固さです。

卵が全部入らないうちにこの状態 になったら、卵を加えるのをやめる。





- 8 角皿2枚にアルミホイルを敷く。
- 9 直径1cmの丸型口金をつけた絞り出し袋に生地を入れ、 角皿2枚に12個ずつ間隔をあけて絞り出す。
- 10 スチームカップに水を30mL (大さじ2)入れ、庫内右奥の「スチームカップポジション」の絵柄に合わせて置く。 回転つまみでスチーム発酵・予湿のメニュー番号 21 に合わせ、スタートを押す。(角皿、食品は入れません) ご注意 >>>> レンジ加熱が入りますので、角皿は入れないでください。(火花が出て本体を傷めたりします) 手動でするときは >>>> レンジを押し、600Wで約2分
- 11 スチーム予湿後、スチームカップはそのまま庫内に残してすぐに、

 ⑨の角皿2枚を角皿受け棚の上段と下段に入れる。

 ポイント>>>> 生地の表面が乾いている場合は、生地に霧を吹いてから庫内に入れてください。
- 12 回転つまみでシュークリームのメニュー番号 17-2段 (17-1段)から回転つまみを少し回して 17-2段 にします) に合わせ、スタートを押す。

ポイント>>>> 焼き上がるまでに冷たい空気が入るとしぼんでしまいますので、焼いている途中はドアを開けないようにしましょう。

手動でするときは>>>>



13 加熱後、シュー皮が熱いうちに手早くアルミホイルからはずして冷ます。シュー皮の上部をナイフで切り、中にカスタードクリームを詰める。

パイシュー











材料(20個·2段分)約295kcal(1個)

mL=cc

カスタードクリーム					
┌ 薄力粉、コーンスターチ 各大さじ4					
砂糖 a · · · · · · · · 120g					
牛乳 ・・・・・・・・3カップ					
卵黄 · · · · · · · · · · · M6個					
バター · · · · · · · · · 60g					
ブランデー・・・・・・・小さじ4					
└ バニラエッセンス・・・・・少々					
生クリーム · · · · · · · 200mL					
砂糖 b ······40g					

シュー生地
┌ 水 ······120mL
バター・・・・・・60g
薄力粉60g
卵 · · · · · · · · M2~3個
冷凍パイシート(市販のもの)
└ ·····2 1/2枚 (1枚100gのもの)
クッキングシート(または硫酸紙)
アルミホイル

- *10個(1段分)を自動で焼くこともできます。
- 1 シュークリーム (左ページ) の①~③と同じようにしてカスタードクリームを作る。ただし、レンジの加熱時間は約10分 にし、途中、2~3度取り出してかき混ぜる。
- **2** 冷えた生クリームに砂糖⑥を加え、七分立てにし、①に加えてなめらかになるまで混ぜる。
- 3 冷凍パイシートを冷凍室から出し、20等分する。
- 4 シュークリームの4~7と同じようにする。ただし、水とバター、薄力粉のレンジの加熱時間は、約3分30秒 にし、残りの薄力粉を加えてからのレンジの加熱時間は、約40秒にする。
- 5 15cm角に切ったクッキングシートを2枚用意し、1枚に軽く打ち粉をして、③のパイシートを1枚のせ、パイシートの上にも軽く打ち粉をして、もう1枚のクッキングシートをかぶせる。めん棒でパイシートを約10cm角にのばす。
- ⑤の上のクッキングシートをはずし、④の生地の1/20量(約14g)をパイシートの中心にのせる。



- 7 パイシートの四隅をつまんで、 シュー生地をしっかり包み込む。 残りのパイシートと生地も同じ ようにする。
- 8 出来上がった生地は、バットなどにのせ、ラップをして冷蔵室で約30分ねかせる。
- 9 角皿2枚にアルミホイルを敷き、生地を10個ずつ間隔をあけて並べる。
- 10 シュークリームの他~位と同じようにして加熱する。 加熱後、シュー皮が冷めれば②のクリームを絞り出し袋 に入れ、シュー皮に穴を開けて詰める。
 - ※冷凍パイシートのメーカーによって、焼き上がりの形 や色が異なることがあります。

バリエーション エクレア

※焼き上げは「シュークリーム」と同じ要領です。

1 シュー生地を直径1cmの丸型口金を使って10cm長さの棒状に角皿1枚につき12個に絞り出し、シュークリームと同じようにして焼く。シュー皮の上部を切って溶かしたチョコレート150gをつけて固める。カスタードクリームを詰めて上部をかぶせる。





17 シュークリーム のポイント

- ■スチームメニューの 21 スチーム発酵・予湿で、あらかじめ庫内に蒸気を充満させてから加熱します。
- ●生地作りのポイントは、作り方④の水とバターが充分沸騰していること、⑦の 生地の状態を見ながら卵を加えることです。 作り方内に記載しているポイントを参照し、生地作りをマスターしてください。



なめらかプリン

材料(底の直径8cm、高さ4cmのカップやココット型8個分) 約185kcal (1個) mL=cc

- 1 耐熱容器にAを入れ、フタをせずに庫内中央に置く。 レンジを押し、<mark>600W</mark>を表示させて回転つまみで 約2分50秒 に合わせ、スタートを押す。加熱後、かき混ぜて砂糖を溶かす。
- (2) ① に残りの材料を加え、よく混ぜ合わせて、こす。
- 3 ②を型に同量ずつ注ぎ、1個ずつアルミホイルでフタをする。(フタの作り方は63ページ手作り豆腐の作り方(2)を参照)
- 4 角皿の内側にキッチンペーパーを2枚重ねて敷きつめ(キッチンペーパーが角皿からはみ出さないように注意してください)、3 を角皿の手前と奥とともに約4cmずつあけ、

間隔をあけて安定よくのせる。角皿を 角皿受け棚の下段に入れ、熱湯 200mLを注ぐ。





5 回転つまみでなめらかプリンのメニュー番号 15 に合わせ、スタートを押す。

※自動加熱には、蒸らし(10分)が含まれています。

手動でするときは>>>> オーブン1段を2度押し(表示部の「予熱」が消灯)150℃で約20分。加熱後庫内で約10分蒸らす。

加熱後も角皿に湯が残っていることがありますので、やけどに注意してください。

6 加熱後、粗熱を取り、冷蔵室で冷やす。

※写真は、仕上げにホイップクリームとカラメルソースで 飾りつけをしています。



15 なめらかプリン のポイント ■型の形状や加熱前のプリン液の温度などにより、仕上がりが異なることがあります。次の場合は、延長機能を利用して加熱を延長してください。

【なめらかプリン】


縁が固まって、揺らすと真ん中が少し揺れるくらいで出来上がりです。 これより柔らかすぎる場合

【プリン】

竹串を刺してみて生っぽいものがついてくる場合

■ 材料の牛乳を豆乳に置き換えて豆乳プリンを作ることもできます。

プリン



材料(ステンレス製プリン型10個分)約105kcal(1個)

mL=cc

カラメルソース				
┌ 砂糖 ・・・・・・大さじ5				
─ 砂糖 ······大さじ5 水、湯 ······各大さじ1				
アルミホイル、キッチンペーパー				

プ	─ 牛乳······500mL 砂糖·····70g
íj	砂糖······70g
ン	卵 ·······M4個 ─ バニラエッセンス・・・少々
次	└ バニラエッセンス・・・・少々

- ※アルミ製のプリン型も使えます。
- ※陶器製のプリン型は固まりにくいので、使用しないでください。
- 1 小さめの鍋に砂糖と水を入れて中火にかける。あめ色に煮つまったら火からおろして湯を加える。 (湯を加えるときは、はじくのでやけどに注意してください)
- 2 プリン型に、カラメルソースを同量ずつ入れる。
- 3 耐熱容器に牛乳と砂糖を入れ、フタをせずに庫内中央に置く。レンジを押し 600W を表示させて回転つまみで約3分30秒 に合わせ、スタートを押す。加熱後、かき混ぜて砂糖を溶かす。よく溶きほぐした卵とバニラエッセンスを加え、泡立てないように混ぜ合わせて、こす。

ポイント>>>> 卵は充分溶きほぐしてください。溶き方が足りないと裏ごしに卵白が残り、うまく固まらないことがあります。

4 プリン液を型に同量ずつ注ぎ、1個ずつアルミホイルでフタをする。



5 角皿の内側にキッチンペーパーを重ならないように敷きつめ、水200mLを注ぐ。型を中央に寄せぎみに間隔をあけてのせ、角皿受け棚の下段に入れる。



回転つまみでなめらかプリンのメニュー 番号 15 に合わせ、スタートを押して30秒以内に仕上がりキーの ✓ (弱め)を押す。

※自動加熱には、蒸らし(5分)が含まれています。

手動でするときは>>>> オーブン1段を2度押し(表示部の[予熱]が消灯)、140℃で約25分。加熱後庫内で約5分蒸らす。

加熱後、粗熱を取り、冷蔵室で冷やしてから型から出す。

アップルパイ





材料 (直径23cmの金属製パイ皿1個分) 約321kcal (1/8切れ)

1511(世世2001111) 亚洲奴 (12111121) (1302111041 (789)11)					
りんごの甘煮 _ りんご(紅玉など酸味のある種類) 4個(正味600g)	冷凍パイシート(市販のもの) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・				
砂糖 ······120g	ドリュール				
レモン汁····························/2個分 コーンスターチ············小さじ2	─ 卵黄 ······M1個 ─ 水 ······小さじ1				
└ シナモン(お好みで加えてください) 少々	あんずジャム、ラム酒 各適量				

- りんごは4つ割りにして皮と芯を取る。大きさをそろえて厚めのいちょう切りにし、すぐに塩水にさらす。
- ② ①を洗って水気をきり、耐熱容器に入れて砂糖とレモン汁 をまぶす。水気が出れば、ラップをして庫内中央に置く。
- 3 レンジを押し、600Wを表示させて回転つまみで約10分に合わせ、スタートを押す。加熱後、汁気をきり、コーンスターチ(同量の水で溶く)を混ぜる。フタをせずに庫内中央に置き、レンジを押し、600Wを表示させて回転つまみで約2分に合わせ、スタートを押す。加熱後、好みでシナモンを加えて冷ます。
- 4 冷凍パイシートを半分に分ける。打ち粉をした台でそれぞれのパイシートをめん棒で3~4mm厚さにのばし、パイ皿よりひとまわり大きめの円形を作る。
- 5 1枚をパイ皿に敷き、フォークで底にたくさん穴を開ける。
- 6 りんごの甘煮を入れ、パイシートの端にドリュールをぬって もう1枚のパイシートをかぶせる。



- **8** 表面にドリュールをぬって3~4カ所切り目を入れる。角皿を 角皿受け棚の下段に入れてパイ皿を角皿の中央にのせる。
- 9 オーブン1段を2度押し(表示部の予熱が消灯)、温度キー (() ✓)で 220℃ に合わせて回転つまみで 30~35分 に 合わせ、スタートを押す。加熱後、熱いうちにラム酒で溶 いたあんずジャムをぬる。

ブラウニー





材料(角皿1枚分)約339kcal(1/16切れ)

A 薄力粉・・・・・200g ココア・・・・・30g ベーキングパウダー 小さじ1 B バター(小さく切る) 200g チョコレート(細かく割る) 180g **1** 角皿に薄くバター(分量外)をぬって、クッキングシートを敷く。 **A**は合わせてふるっておく。

ご注意>>>>クッキングシートは庫内壁面に接触させると、 焦げることがあります。

2 耐熱容器にBを入れて、ラップをして庫内中央に置く。 レンジを押し、500Wにして回転つまみで1~2分に 合わせ、スタートを押す。

ポイント>>> 質や固さにより加熱時間が異なります。固 ければ延長機能で加熱を追加してください。 加熱後、かき混ぜて溶かす。

3 ボールに卵を割り入れて溶きほぐし、三温糖を加えて、砂糖のザラザラ感がなくなるまですり混ぜ、2を加えて混ぜる。



- ③に①の粉をふるい入れてサックリと混ぜ、Cを加えて 混ぜ合わせる。
- ① の角皿に④を入れて表面をならす。角皿を角皿受け棚の上段に入れてオーブン1段を2度押し、(表示部の予熱が消灯)、温度キー(△ ▽)で 170℃を表示させて回転つまみで約30分に合わせ、スタートを押す。加熱後、網にのせて冷まし、適当な大きさに切る。

ベイクドチーズケーキ





材料(直径21cmのタルト型1個分)約320kcal(1/8切れ)

- 型抜きクッキー (77ページ) の①~③と同じようにして 生地を作り、ラップに包んで冷蔵室で約1時間ねかせる。
- **2** ボールにクリームチーズとカッテージチーズを入れ、泡立器でよく混ぜる。
- **②**に砂糖を加え、泡立器でしっかりすり混ぜたのち、 卵黄を加えてなめらかになるまで混ぜる。
- **4** コーンスターチ、レモン汁、レモンの皮、バニラエッセンス を加えてそのつど混ぜる。
- 5 卵白はツノが立つまで泡立て、4に加えて混ぜる。



- 6 ラップとラップの間に①の生地をはさんで、めん棒で3mmの厚さにのばし、型にきっちりと敷き詰め、余った縁はめん棒を転がして切り落とす。焼いたときにふくらまないように底と側面にフォークでたくさん穴を開ける。
- ▼ ⑥のタルト生地にレーズンを散らし、⑤を流し入れて角 皿にのせる。
- ⑦を角皿受け棚の下段に入れてオーブン1段を2度押し (表示部の予熱が消灯)、温度キー(ヘン)で170℃ を表示させて回転つまみで約1時間に合わせ、スタート を押す。型に入れたまま、粗熱を取る。
 - ※加熱後、ラム酒でのばしたあんずジャムをぬって仕上げてもよいでしょう。

焼きいも











材料 約297kcal

さつまいも・・・・・・4本 (1本250g)

- 1 さつまいもは洗って水気をふき、フォークで数ヶ所穴を開け、 角皿に並べる。
- 2 スチームカップに水を30mL (大さじ2) 入れ、庫内右奥の「スチームカップポジション」の絵柄に合わせて置く。 回転つまみでスチーム発酵・予湿のメニュー番号 21 に合わせ、スタートを押す。(角皿、食品は入れません)

ご注意>>>レンジ加熱が入りますので、角皿は入れないでください。(火花が出て本体を傷めたりします)



手動でするときは>>>>レンジを押し、600Wで約2分

3 スチーム予湿後、スチームカップはそのまま庫内に残してすぐに1の角皿を角皿受け棚の下段に入れる。

回転つまみで焼きいものメニュー番号 14 に合わせ、ス タートを押す。

手動でするときは>>>> オーブン1段を2度押し(表示部の[予熱]が消灯)、250℃で約45分

バリエーション ベイクドポテト

材料

じゃがいも・・4個(600g) バター、塩・・・・・各適量

1 じゃがいもは洗って水気をふき、角皿に並べる。

② 焼きいも (上記)の②~③ と同じようにして加熱するが、焼きいものメニュー番号 14 に合わせ、スタートを押した後、30秒以内に仕上がりキーの ── (強め)を押す。

手動でするときは>>>> オーブン1段を2度押し(表示部の[予熱]が消灯)、250℃で約50分



(3) 十文字に切り込みを入れ、四隅を押して切り口を開き、バターをのせる。好みで塩をふる。



14 焼きいも のポイント ■スチームメニューの 21 スチーム発酵・予湿で、あらかじめ庫内に蒸気を充満させてから加熱します。

●さつまいもは、洗ってからフォークで皮に穴を開けます。穴を開けないと、加熱中にさつまいもが破裂する場合があります。

さつまいもの種類により、加熱中アクが出ることがあります。角皿にアルミホイルを敷いて加熱してもよいでしょう。

りんごジャム



付属品は 入れません

材料(でき上がり量-約280g分)約495kcal(全量)

りんご(紅玉など酸味のある種類) レモン汁・・・・・・・1/2個分・・・・・・1個(正味230g) 砂糖・・・・・・100g

- りんごは4つ割りにして皮と芯を取り、塩水につけて水気 をきりすりおろす。
- 2 大きめの耐熱容器に①、レモン汁、砂糖を入れ、フタをせずに庫内中央に置く。レンジを押し、600Wを表示させて回転つまみで10~11分に合わせ、スタートを押す。加熱後、そのまま冷ますと全体が固まってジャム状に仕上がる。

いちごジャム





材料(でき上がり量-約280g分) 約489kcal(全量)

いちご・・・・・・1パック(300g) レモン汁・・・・・・・¹½個分 砂糖・・・・・・・100g

1 大きめの耐熱容器に、へたを取ったいちご、レモン汁、 砂糖を入れ、フタをせずに庫内中央に置く。レンジを押し、



600W を表示させて回転つまみで13~14分に合わせ、スタートを押す。途中、1~2度取り出してアクをすくってかき混ぜ、スタートを押して加熱を続ける。

- ※加熱途中に取り出す場合は、<mark>とりけし</mark>は押さずに、ドア を開けて加熱を一時停止し、食品を取り出してください。
- 2 加熱後、そのまま冷ますと全体が固まってジャム状に 仕上がる。

ポイント>>> つぶのないジャムにしたいときは、熱いうちに裏ごします。



ロールパン

材料(24個·2段分)約126kcal(1個分)

mL=cc

ドリュール | 溶き卵 ······M¹/₂個分 | 塩 ······少々

*12個(1段分)を自動で焼くこともできます。

- 1 大きいボールに強力粉、砂糖、塩を合わせてふるい入れる。ドライイーストを加えて混ぜ、牛乳、溶き卵を順に入れて軽く混ぜたあと、柔らかくしたバターを混ぜこむ。
- 2 生地をひとまとめにし、強力粉をふった台の上でたたきつけるようにして力を入れて約10分、全体が均一に耳たぶくらいの柔らかさになるまでこねる。

ポイント>>> こね方が足りないと、空気を包みこむグルテン(小麦粉に含まれるタンパク質)の膜が充分にできず、空気が通り抜けてしまい、ふくらみません。

- 3 生地をのばしてみて指が透けて 見えればちょうどよい状態。
- 4 きれいに丸めなおして薄くサラダ 見えるくらいに 油をぬったボールに生地を入れ、表面に霧を吹く。





18 ロールパン のポイント

●「1次発酵」「2次発酵」「焼き上げ」は、スチームメニューの21スチーム発酵・ 予湿で、あらかじめ庫内に蒸気を充満させてから加熱します。

♪ パン作りのコツとポイント ●

- ■材料
- 材料はきちんと はかりましょう。







- 発酵は様子を見て加減を 室温や生地の温度、イースト活力 などにより、発酵時間が違って きます。
- ■間隔をあけて並べて 2次発酵後、生地は 2~2.5倍にふくれます。

●生地が乾燥しないように気をつけて

ベンチタイムのときは、生地にラップをかけ、乾燥しないようにします。2次発酵のときも

ロールパンなどおおいの しないものは、途中、何 度か霧を吹いてください。



指か"透けて

おいしく食べるために 焼き上がったら粗熱をとり、 人肌程度になったら、 ビニール袋に入れて 乾燥を防ぎます。



- 5 スチームカップに水を30mL (大さじ2) 入れ、庫内右奥の「スチームカップポジション」の絵柄に合わせて置く。 回転つまみで、スチーム発酵・予湿のメニュー番号 21 に合わせ、スタートを押す。(角皿、食品は入れません) ご注意>>>>レンジ加熱が入りますので、角皿は入れないでください。(火花が出て本体を傷めたりします)
 - 手動でするときは>>>>レンジを押し、600Wで約2分
- 6 スチーム予湿後、スチームカップはそのまま庫内に残してすぐに、角皿を角皿受け棚の下段に入れ、④をのせる。発酵を押し、温度キー(△)▽)で40℃を表示させて回転つまみで40~50分に合わせ、スタートを押し、1次発酵をする。

ポイント>>> 1次発酵後の生地は2~2.5倍にふくれて

います。指に粉をつけて中央を押し、穴がそのまま残れば、ほどよく 発酵しています。穴がもどるのは 発酵不足。様子を見ながら約10 分発酵時間を足してください。



- **7** 生地を軽く押してガスを抜き、生地の端をつかんで四方から折りこむ。(ガス抜き)
- 8 生地をスケッパーか包丁で24等分して小さく丸め、ラップをかけて約20分おき、休ませる。(ベンチタイム)
- 9 角皿2枚に薄くバター(分量外)をぬる。
- 10 丸くなっている生地を細めの涙形にしてめん棒でのばし、 太い方から巻く。2枚の角皿に12個ずつ間隔をあけて 巻き終わりを下にして並べる。生地に霧を吹く。
- (11) (5)と同じ要領でスチーム発酵・予湿をする。(角皿、食品は入れません)

- 12 スチーム予湿後、スチームカップはそのまま庫内に残してすぐに、角皿2枚を角皿受け棚の上段と下段に入れて発酵を押し、温度キー(ヘン)で40℃を表示させて回転つまみで40~50分に合わせ、スタートを押し、2次発酵をする。途中、表面が乾いていれば、霧を吹く。ポイント>>>> 2次発酵後の生地は2~2.5倍にふくれています。発酵不足の場合は、様子を見ながら約10分発酵時間を足してください。
- 13 角皿とスチームカップを取り出し、スチームカップに水を30mL(大さじ2)入れ、庫内右奥の「スチームカップポジション」の絵柄に合わせて置く。回転つまみで、スチーム発酵・予湿のメニュー番号21に合わせ、スタートを押す。(角皿、食品は入れません)

ご注意>>>レンジ加熱が入りますので、角皿は入れないでください。(火花が出て本体を傷めたりします)

手動でするときは>>>>レンジを押し、600Wで約2分予湿中、パン生地の表面にドリュールをぬる。

14 スチーム予湿後、スチームカップはそのまま庫内に残してすぐに、角皿2枚を角皿受け棚の上段と下段に入れる。回転つまみでロールパンのメニュー番号 18-2段(18-1段)から回転つまみを少し回して18-2段にします)に合わせ、スタートを押す。

手動でするときは>>>>



バリエーション ※パン生地の配合、スチーム発酵・予湿、発酵、ドリュールの配合、焼き上げは「ロールパン」と同じ要領です。

あんパン (24個・2段分)

- 1 成形は生地を円形にのばしてつぶあん (600g) を24 等分して包み、あんがはみ出さないように包み目をしっかりと、とめておく。
 - ※焼く前にけしの実、ごま、さくらの花の塩漬けなどを のせてもよいでしょう。



ウインナーロール (24個・2段分)

1 ロールパンと同じように成形して2次発酵後、ドリュールをぬって中央にカミソリで3~4cm長さの切りこみを深く入れ、ウインナーの輪切り120gとミックスベジタブル85gをしっかりつめる。ピザ用チーズ120gをのせて焼く。





フランスパン(バゲット)

· 水(冷蔵) · · · · · · · · 185mL

材料(2本分)約93kcal(1/6本)

フランスパン専用粉 ·····300g 砂糖 ·········小さじ½ 塩 ·······小さじ2/3 ドライイースト ·····小さじ1(3g) レモン汁 ·······小さじ1

カミソリ

キャンバス地

(パン生地が角皿につかないように生地の下に敷いたり、乾燥を防ぐために生地にかけたりするのがキャンバス地です。厚手の目のつまった木綿地で、デパートなどの製菓、製パン道具の売場で売られています)

生地を移動させる板

(ダンボールを長さ約35cm、幅約15cmの楕円に切り、

すべりをよくするためにストッキングをかぶせます。プロも同じような道具を使っていますが、板状のものにさらしを巻きつけたもので代用してもよいでしょう)



mL=cc

POINT

19 フランスパンのポイント

●材料

- フランスパン専用粉がないときは、フランスパン専用粉の分量の内、8割を強力粉に、2割を薄力粉に置き換えてください。
- こね上がりの生地の温度が高くならない様、水は冷蔵の ものを使います。夏場は使用する材料全てを冷蔵室で 冷やしたものを使います。

●生地の扱い

- フランスパンは、特にデリケートなので、できるだけ生地を いじらないように扱います。触りすぎると生地が傷んだり、 焼きムラの原因になります。
- 1次発酵やベンチタイム時、または予熱中は、生地が乾燥しないようにしっかりとおおいをかけてください。

発酵と、発酵の目安

- 発酵はスチームメニューの21スチーム発酵・予湿・▽
 (弱め)で、あらかじめ庫内に蒸気を充満させてから加熱します。
- やや低温で、じっくり発酵させます。室温は、20~30℃が 理想的です。
- 1次発酵の生地は2~2.5倍にふくれています。指に粉を つけて中央を押し、穴がそのまま残れば、ほどよく発酵し ています。穴がもどれば発酵不足。様子を見ながら約10分 発酵時間を足してください。

●焼き上げ

フランスパン独特のパリパリ感や、つやは、熱い蒸気を オーブンの中に立てることがポイントです。

- **1** 材料表の材料でロールパン(86ページ)の①~③と同じようにする。
- **2** きれいに丸めなおして、薄くサラダ油をぬったボールに入れ、ラップをする。
- 角皿を角皿受け棚の下段に入れ、②をのせる。発酵を押し、温度キー((△) ▽)で30℃に合わせて回転つまみで約2時間30分に合わせ、スタートを押し、1次発酵をする。
 ※フランスパンは、長時間発酵させるため、1次発酵のときは、ラップをして発酵します。
- 4 軽く粉をふった台の上に生地を取り出し、両手で軽く 押さえてガスを抜く。生地をスケッパーか包丁で2等分し、 やさしくふんわりと2つにたたむようにし、ラップをかけて 約20分休ませる。 (ベンチタイム)
- 5 生地を手の腹を使って軽くたたいて四角くのばして、平らにする。向こう側1/3を手前に折り、手の腹で閉じる。 さらに向こう側から手前に折って手の腹で押さえ、閉じ目をしっかりつまんでひっつけ、両手で転がして約30cm 長さにする。







向こう側1/3を折る

さらに手前に折る

生地をつまんでひっつける

6 角皿にキャンバス地を敷いて、間隔をあけて生地を並べる。 キャンバス地をたるませて溝状にし、生地に霧を吹く。



7 スチームカップに水を30mL(大さじ2)入れ、庫内右奥の「スチームカップポジション」の絵柄に合わせて置く。 回転つまみで、スチーム発酵・予湿のメニュー番号21に合わせ、スタートを押して30秒以内に仕上がりキーの ✓ (弱め)を押す。

(角皿、食品は入れません)

ご注意>>>レンジ加熱が入りますので、角皿は入れないでください。(火花が出て本体を傷めたりします)

手動でするときは>>>> レンジを押し、600Wで約1分

- 8 スチーム予湿後、スチームカップはそのまま庫内に残してすぐに、角皿を角皿受け棚の上段に入れて発酵を押し、温度キー(△ ✓)で 30℃ に合わせて回転つまみで約40分 に合わせ、スタートを押し、2次発酵をする。途中、表面が乾いていれば、霧を吹く。発酵後、角皿からキャンバス地ごと生地を取り出す。生地が乾燥しないように上からもキャンバス地をかけ、その上からラップをかける。
- タスチームカップを取り出す。角皿2枚を角皿受け棚の上段と下段に入れる。(食品は入れません)
 回転つまみで、フランスパンのメニュー番号 19 に合わせ、スタートを押して予熱する。予熱をしている間に霧吹き、生地を移動させる板、熱湯100mL、カミソリ、ミトン2枚を準備しておく。
- 10 予熱が完了すれば、ミトンを使って上段の角皿を取り出してドアを閉める。生地の下のキャンバス地を少し持ち上げて、板にコロンと移し、角皿に間隔をあけて2本のせかえる。



真上から見たところ

- 11 カミソリで3本ずつ切りこみ(クープ)を入れ、霧を吹く。ミトンを使って角皿を角皿受け棚の上段に戻す。ミトンをした手で下段の角皿を少し引き出し、熱湯100mLを入れてスタートを押す。
 - ご注意>>> ・予熱完了後は角皿が熱くなっていますので、ミトンを使って取り出し、熱に強い台に置いてください。(やけどにご注意)
 - 角皿に熱湯を入れるとき、蒸気が立ちます ので、ミトンを使用し、充分注意してください。

手動でするときは>>>> オーブン2段を押し(表示部の[予熱]が点灯)、250℃で予熱後、23~25分 ※このメニューは角皿を入れて予熱します。

ひとロメモ

フランスパンのように糖分や油脂分の少ない素朴なパンを『リーンなパン』といいます。これに対し、ロールパンなど、砂糖やバターを多く用いたパンは『リッチなパン』と呼びます。

フランスパンは、パンの中でも難易度が高く、上級者 向きです。計量や室温、さまざまな影響を受けやすい ので、何度か挑戦して、コツをマスターしてください。

バリエーション 形を変えて楽しむ ※パン生地の配合、スチーム発酵・予湿、発酵、焼き上げは「フランスパン(バゲット)」と同じ要領です。

ブール

クッペ

1次発酵後の生地を4等分し、成形はやさしく丸めて、閉じ目をしっかりつまんでひっつける。切り込み(クープ)は#の字にする。

1次発酵後の生地を4等分し、成形は四角くのばしたあと、向こう側1/3を手前に折り、手の腹で閉じて向こう側の左右の角を中央に折り返して押さえる。もう一度、向こう

側から手前に折り返して閉じ目をしっかりつまんでひっつける。やさしく転がして形をととのえる。 切り込み (クープ) は一文字にする。



フランスパン(カンパーニュ)

スチームカッ(庫内右奥) 角III 上段 <u></u> 角皿下段

材料(1個分) 約565kcal(1個)

mL=cc フランスパン専用粉 …300g キャンバス地 砂糖・・・・・・・小さじ1/2 カミソリ 塩・・・・・・・小さじ2/3 茶こし ドライイースト・・・小さじ1(3g) レモン汁・・・・・・小さじ1 水(冷蔵) · · · · · · 185mL

- 材料表の材料でロールパン(86ページ)の1~3と同じ ようにする。
- 、フランスパン(バゲット)(88ページ)の②~④と同じよう にする。ただし、1次発酵をし、ガス抜きした生地は分割 せず、やさしく丸めて、閉じ目をしっかりつまんでひっつける。
- 3 角皿にキャンバス地を敷いて、やさしく丸め直した生地をの せ、手のひらで押さえて直径18cmにして、生地に霧を吹く。
- フランスパン(バゲット)の7~9と同じようにする。ただ し、予熱をしている間に霧吹き、熱湯100mL、茶こし、 カミソリ、ミトン2枚を準備しておく。

- 予熱が完了すれば、ミトンを使って上段の角皿を取り出し てドアを閉める。生地の上にかけたキャンバス地で受けるよ うにして手にのせかえ、ミトンをした手で角皿を少し傾けて生 地をのせる。生地に霧を吹き、茶こしで粉(フランスパン専 用粉または強力粉)をふって、切り込み(クープ)を入れる。
- ミトンを使って角皿を角皿受け棚の上段に戻す。ミトンをし た手で下段の角皿を少し引き出し、熱湯100mLを入れて スタートを押す。

ご注意>>> ・ 予熱完了後は角皿が熱くなっていますので、 ミトンを使って取り出し、熱に強い台に置い てください。(やけどにご注意)

> 角皿に熱湯を入れるとき、蒸気が立ちます ので、ミトンを使用し、充分注意してください。

手動でするときは>>>>オーブン2段を押し(表示部の[予 熱]が点灯)、250℃で予熱後、23~25分 ※このメニューは角皿を入れて予熱します。

フランスパン(フォンデュ)




材料(8個分)約122kcal(1個)

mL=cc

フランスパン専用粉 · · · 260g 砂糖、塩・・・・・・各小さじ2/3 ドライイースト 小さじ1½(4g) レモン汁………小さじ1 - 水(冷蔵)······160mL

キャンバス地

- 材料表の材料でロールパン(86ページ)の 1~3 と同じ ようにする。
- 2 フランスパン (バゲット) (88ページ) の2~4 と同じように する。ただし、1次発酵をし、ガス抜きした生地は8等分し、成 形は、やさしく丸めて、閉じ目をしっかりつまんでひっつける。
- (3) 生地をやさしく丸め直して、生 地の中央をさいばしで下まで 押しつけ、2cm幅にころがして 平らにする。



- (4) 生地の両端をつまんで、丸く形をととのえる。
- √フランスパン(バゲット)の⑥~⑨と同じようにするが、 フランスパンのメニュー番号 10 に合わせてスタートを押



した後、30秒以内に**仕上がりキー**の **▽** (弱め)を押し、 予熱する。予熱をしている間に霧吹き、熱湯100mL、 ミトン2枚を準備しておく。

- 予熱が完了すれば、ミトンを使って上段の角皿を取り出して、 ドアを閉める。角皿に生地を両手でそっとのせて霧を吹く。
- ミトンを使って角皿を角皿受け棚の上段に戻す。ミトンをした手で 下段の角皿を少し引き出し、熱湯100mLを入れてスタートを押す。
 - ご注意>>> 予熱完了後は角皿が熱くなっていますので、 ミトンを使って取り出し、熱に強い台に置い てください。(やけどにご注意)
 - 角皿に熱湯を入れるとき、蒸気が立ちます。 ので、ミトンを使用し、充分注意してください。

手動でするときは>>>>オーブン2段を押し(表示部の[予 熱]が点灯)、250℃で予熱後、18~20分 ※このメニューは角皿を入れて予熱します。



山食パン

材料([底]20×8×[高さ]8.5cmの1斤用パン型1本分)約126kcal(1/12切れ) mL=cc

- (1) 材料表の材料でロールパン(86ページ)の①~④と同じようにする。
- 2 ロールパンの 5~8と同じようにして1次発酵をし、ガス 抜きした生地を2等分して休ませる。(ベンチタイム)
- 3 それぞれの生地をめん棒で平らにのばし、3つに折る。これをめん棒で長方形にのばし、端から巻く。薄くバター(分量外)をぬり、クッキングシートを敷いたパン型に、巻き終わりを下にして入れる。生地に霧を吹く。

ご注意⋙クッキングシートは庫内壁面に接触しないようにしてください。

4 スチームカップに水を30mL(大さじ2)入れ、庫内右奥の「スチームカップポジション」の絵柄に合わせて置く。 回転つまみでスチーム発酵・予湿のメニュー番号 21 に合わせ、スタートを押す。(角皿、食品は入れません)

ご注意≫レンジ加熱が入りますので、角皿は使わないでください。(火花が出て本体を傷めたりします)

手動でするときは>>>>レンジを押し、600Wで約2分

5 スチーム予湿後、スチームカップはそのまま庫内に残してすぐに、角皿を角皿受け棚の下段に入れ、型を角皿の中央に横方向になるようにのせる。発酵を押し、温度キー(△) ▽)で40℃を表示させて回転つまみで40~50分に合わせ、スタートを押し、2次発酵をする。途中表面が乾いていれば、霧を吹く。

ポイント>>>> 2次発酵後の生地は2~2.5倍にふくれています。発酵不足の場合は、様子を見ながら約10分発酵時間を足してください。

6 角皿とスチームカップを取り出し、スチームカップに水を30mL(大さじ2)入れ、庫内右奥の「スチームカップポジション」の絵柄に合わせて置く。回転つまみで、スチーム発酵・予湿のメニュー番号21に合わせ、スタートを押す。(角皿、食品は入れません)

ご注意>>>レンジ加熱が入りますので、角皿は使わないでください。(火花が出て本体を傷めたりします)

手動でするときは>>>>レンジを押し、600Wで約2分予湿中、パン生地の表面にドリュールをぬる。


7 スチーム予湿後、スチームカップはそのまま庫内に残してすぐに、パン型ののった角皿を角皿受け棚の下段に入れる(型は角皿の中央に横方向にのせる)。オーブン1段を2度押し(表示部の予熱が消灯)、温度キー(♪)で190℃に合わせて回転つまみで25~30分に合わせ、スタートを押す。加熱後、型から出してクッキングシートをはがす。

クリスピーなピザ (マルゲリータ)












材料(直径25cmのピザ1枚分) 約57kcal (1/8切れ)



トマトソースまたはピザソース (市販のもの)・・・・適量 モッツァレラチーズ (2cm角に切る)・・・・90g バジルの葉(なければ ドライバジル)・・・・・8枚 クッキングシート(または硫酸紙)

*2枚(2段分)を自動で焼くこともできます。 ※モッツァレラチーズは種類によって溶け方が異なります。

- **1** 材料表の材料でロールパン(86ページ)の①~④と同じょうにする。
- 2 ロールパンの 5~8と同じようにして1次発酵をする。ただし ガス抜きした生地は分割せずに約10分休ませる。(ベンチタイム)
- 3 生地を直径25cmの円形にのばし、クッキングシートにのせる。

ご注意>>>> クッキングシートは角皿からはみ出さない様に切ってください。庫内壁面に触れたり、長時間加熱すると焦げることがあります。

4 スチームカップを取り出し、スチームカップに水を30mL(大さじ2)入れ、庫内右奥の「スチームカップポジション」の 絵柄に合わせて置く。角皿を角皿受け棚の下段(2段のときは、角皿受け棚の上段と下段)に入れる。回転つまみでクリスピーなピザのメニュー番号 20-1段(2段のときは、回転つまみを少し回して 20-2段(にします)に合わせ、スタートを押して予熱する。(食品は入れません)



- (5) ③にトマトソースをぬってチーズを散らす。
- 6 予熱が完了すれば、スチームカップは庫内に残したままミトンなどを使って角皿を取り出してドアを閉める。角皿に 5 をのせて、角皿受け棚の下段に戻しスタートを押す。 加熱後、バジルの葉をのせる。

ご注意≫予熱完了後は角皿が熱くなっていますので、 ミトンを使って取り出し、熱に強い台に置いてください。 (やけどにご注意)

手動でするときは>>>> ※このメニューは角皿を入れて予熱します。



バリエーション ※焼き上げは「クリスピーなピザ(マルゲリータ)」と同じ要領です。

生ハムとルッコラ

材料(直径25cmのピザ1枚分)

1 加熱後、生ハムと ルッコラをのせる。

【ルッコラって?】 ゴマに似た香りとクレソンの ような辛みがあるサラダ用の イタリアンハーブです。


アンチョビと野菜

材料(直径25cmのピザ1枚分)

ト トマトソースまたはピザソース (市販のもの)・・・・適量 アンチョビ(缶詰)・・・5切れ グ パプリカ(赤、黄)・・・適量

アスパラガス…1½本 オリーブ……適量 ピザ用チーズ……90g - きざみパセリ……少々

- 1 パプリカは細切りに、アスパラガスは半分に切る。
- 2 加熱後、きざみパセリを散らす。



- ●「1次発酵」は、スチームメニューの21スチーム発酵・予湿で、あらかじめ庫内に蒸気を充満させてから加熱します。
- ●「焼き上げ」は、水を30mL (大さじ2) 入れたスチームカップを「スチームカップ ポジション」に置き、角皿を入れて予熱します。


予熱完了後は、スチームカップは庫内に入れたまま角皿に生地をのせて焼きます。

ピザ (レギュラータイプ) (サラミ)











材料(直径25cmのピザ1枚分)約135kcal(1/8切れ)

mL=cc

登力粉・・・・・・80g 薄力粉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



*2枚(2段分)を自動で焼くこともできます。

- 材料表の材料でロールパン(86ページ)の(1~4)と同じ ようにする。
- ↑ロールパンの⑤~⑧と同じようにして1次発酵をする。 ただしガス抜きした生地は分割せずに約10分休ませる。 (ベンチタイム)
- **3** 生地を直径25cmの円形にのばし、クッキングシートにの せる。

ご注意>>>>クッキングシートは角皿からはみ出さない様 に切ってください。庫内壁面に触れたり、長時間加熱す ると焦げることがあります。

4 スチームカップを取り出し、スチームカップに水を30mL(大 さじ2)入れ、庫内右奥の「スチームカップポジション」の 絵柄に合わせて置く。角皿を角皿受け棚の下段(2段の ときは、角皿受け棚の上段と下段)に入れる。回転つまみ



でクリスピーなピザのメニュー番号 20-1段 (2段のとき は、回転つまみを少し回して20-2段にします)に合わせ、 スタートを押して30秒以内に仕上がりキーの (強め) を押して予熱する。(食品は入れません)

- ③にピザソースをぬって具をのせ、ピザ用チーズを散らす。 ※サラミは焦げやすいのでチーズを上にのせるとよいでしょう。
- ううまが完了すれば、ミトンなどを使って角皿を取り出してド アを閉める。角皿に多をのせて、角皿受け棚の下段に戻 しスタートを押す。

ご注意>>>> 予熱完了後は角皿が熱くなっていますので、 ミトンを使って取り出し、熱に強い台に置いてください。 (やけどにご注意)

手動でするときは>>>> ※このメニューは角皿を入れて予熱します。



バリエーション ※焼き上げは「ピザ(レギュラータイプ)(サラミ)」と同じ要領です。

キムチ

材料(直径25cmのピザ1枚分)

トッピング

キムチ ······80g ゆで卵・・・・・1個 └ マヨネーズ・・・・・・・・・・・・ 適量

※ピザソースはぬらなくてもおいしくできます。

キムチはひと口大に刻み、ゆで卵は輪 切りにする。マヨネーズを全体に絞る。

たらこ

材料(直径25cmのピザ1枚分)

ピザソース(市販のもの)・・・・・適量 ピザ用チーズ · · · · · · · 100g 刻みのり・・・・・・適量

たらこは薄皮をとり、全体にぬる。 ピザ用チーズ、刻みのりを散らす。

ツナトマト

材料(直径25cmのピザ1枚分)

ピザソース(市販のもの)・・・適量 トッピン ツナ(缶詰)·····80g トマト · · · · · · 小1個 (100g) 玉ねぎ······1/4個 (50g) - ピザ用チーズ・・・・・・100g

ツナはほぐし、トマトは種を取って薄 い輪切りに、玉ねぎは薄切りにする。

市販の冷凍ピザは、 手動で加熱します。




- ●包装しているラップをはずし、角皿にのせて角皿受け棚の下段に入れる。 オーブン1段を2度押し(表示部の 予熱 が消灯)、温度キー(ヘンン)で230℃ に合わせて回転つまみで10~13分に合わせ、スタートを押す。
- ※10~13分は直径約15cmの目安時間です。サイズによって加熱時間を加減 してください。
- ※食品メーカーなどにより、仕上がりが異なることがあります。

ナン

ナン生地







mL=cc

材料(4枚·2段分)約210kcal(1枚)

ドライイースト・・・小さじ1(3g) 強力粉 · · · · · · · 200g プレーンヨーグルト 小さじ4(20g) 砂糖 ・・・・・・・・小さじ2 水 ······100mL 塩・・・・・・・・・・小さじ1/2 - サラダ油・・・・・・・小さじ4

材料表の材料でロールパン(86ページ)の(1~4と同じ ようにする。

√ロールパンの

√ロールパンの

(5)~

(8)と同じようにして1次発酵をし、ガス 抜きした生地を4等分して休ませる。(ベンチタイム)

3 打ち粉をふった台にのせ、生地にも多めに打ち粉をして 長さ約25cmの細長い三角形になるように手でのばす。 生地は縮みやすいので、「ある程度のばしたら生地を 休ませ、その間に他の生地をのばすしを繰り返し、ラップ をかけておく。

▲ スチーム予湿後のスチームカップを取り出す。角皿2枚を 角皿受け棚の上段と下段に入れる。(食品は入れません)

オーブン2段を押し(表示部の予熱が点灯)温度キー (**^ ∨**)で **250℃** に合わせてスタートを押して予熱する。



予熱が完了すれば、ミトンなどを使ってまず角皿を1枚 取り出してドアを閉める。生地をのばしながら、生地が角 皿に対して横方向になる様に2枚並べ、元の棚に入れる。 続いてもう1枚の角皿をミトンなどを使って取り出してド アを閉め、残りの生地を同じようにして並べ、元の棚に 入れてドアを閉める。 回転つまみで6~7分に合わせ、 スタートを押す。

※1段で焼くときは角皿受け棚の上段に入れてオーブン 1段を押し(表示部の予熱が点灯)、250℃で予熱後、 4~5分 焼く。

ご注意>>>> 予熱完了後は角皿が熱くなっていますので、 ミトンなどを使って取り出し、熱に強い台に置いてください。

ひとロメモ

予熱した角皿に生地をのせて焼く方法は、熱した 石釜にじかに入れて焼くプロの技を取り入れました。

ピタパン





材料(8個·2段分)約149kcal(1個)

mL=cc

強力粉······220g 砂糖 ・・・・・・大さじ1/2 塩・・・・・・・小さじ2/3 ドライイースト 小さじ1(3g)

水……140mL └ オリーブオイル・・・小さじ2 具(トマト、貝割れ菜、ツナなど お好みで)・・・・・・適量

- ∖材料表の材料でロールパン(86ページ)の(1)~(4)と同じ ようにする。
- 抜きした生地を8等分して休ませる。(ベンチタイム)
- 3 打ち粉をふった台にのせ、生地にも多めに打ち粉をしな がらめん棒で直径約12cmの円形にのばす。生地は縮 みやすいので、「ある程度のばしたら生地を休ませ、その 間に他の生地をのばす」を繰り返して、直径12cmにし、 ラップをかけておく。
- スチーム予湿後のスチームカップを取り出す。角皿2枚を 角皿受け棚の上段と下段に入れる。(食品は入れません)
- **5** オーブン2段を押し(表示部の 予熱が点灯)温度キー
- 予熱が完了すれば、ミトンなどを使ってまず角皿を1枚取り 出してドアを閉める。生地を角皿に4個並べ、元の棚に入



れる。続いてもう1枚の角皿をミトンなどを使って取り出してド アを閉め、残りの生地を並べて元の棚に入れてドアを閉める。 回転つまみで6~7分に合わせ、スタートを押す。

※1段で焼くときは角皿受け棚の上段に入れてオーブン1段を 押し(表示部の 予熱 が点灯)、250℃ で予熱後、4~5分焼く。

ご注意>>> 予熱完了後は角皿が熱くなっていますので、ミトン などを使って取り出し、熱に強い台に置いてください。(やけ どにご注意)

加熱後、粗熱が取れたら、切って好みの具を入れる。

ひとロメモ

高温になった角皿に生地をのせることで、プックリ とふくらむピタパン。多めに打ち粉をして、しっかり のばし、そのあと生地を休ませることがポイントです。 ※生地ののばし方などによって、ふくれ方が個々 に異なることがあります。

お料理便利集

白菜の簡単漬物

ラップ有り



- 白菜200gは縦に4等分に切ってから2~3cm 幅のそぎ切りにし、だし昆布(5cm角)の細切り、 赤とうがらし(1/2本の種を取る)の輪切り、塩 小さじ2/3を入れてラップをし、庫内中央に置く。
- レンジを押して600Wで約2分
- ●加熱後、冷蔵室で1~2時間おく。
- ※加熱後、ゆずの皮のせん切りを加えてもよいでしょう。

里いもの皮むき

(ラップ有り)



- 里いも400gは洗って上下を少し切り落とし、 耐熱性の皿に重ならないように並べ、ラップ をして庫内中央に置く。
- レンジを押して600Wで約6分30秒
- 加熱後、キッチンペーパーの上に里いもを置き、皮をむく。

スパゲティをゆでる

ラップ無し



- ●底の平らな耐熱性プラスチック容器、または耐熱性ガラス容器(分量の水を加えたとき、容器の約1/2以下になるものが適しています。)にスパゲティ50gと水500mL、塩、サラダ油各小さじ1を入れる。スパゲティが容器に入らないときは、折って入れる。ラップをせずに庫内中央に置く。
- レンジを押して 500W で 約20分

- 加熱後、スパゲティ同士がくっついているときは、ゆで汁の中で軽く混ぜてほぐす。柔らかめにしたいときは、そのまましばらくゆで汁につけておく。ザルに上げて水気をきり、サラダ油をからめる。
- ※加熱時間は目安です。スパゲティのメーカー によって仕上がりが異なることがあります。
- ※平たいパスタ(ラザーニアやフェットチーネなど)は上手くできません。

仕様

電源		交流 100V 50-60Hz共用		
	定格消費電力	1,460W		
レンジ	高周波出力	1,000W ^{※1} ·600W·500W·200W相当		
	発振 周波数	2,450MHz		
グリル	定格消費電力	1,400W		
オーブン	定格消費電力	1,400W		
3))	温度調節範囲	発酵(30・35・40・45℃)・110~250℃		
外 形 寸 法※2		幅490×奥行445×高さ370(mm)		
加熱室有	効寸法	幅405×奥行315×高さ235(mm)		
質量		約17kg		
角		420×290(mm)		
電源コードの長さ		約1.4m		
区分	区 分 名 F			
電子レンジ機能の年間消費電力量		54.6kWh/年	年間待機時消費電力量	0.0kWh/年
オーブン機能の年間消費電力量		14.0kWh/年	年間消費電力量	68.6kWh/年

- ※1 定格高周波出力1.000Wは、短時間高出力機能(最大3分)であり、定格連続高周波出力は、600W です。600Wへは、自動的に切り換わります。
- ※2 脚間寸法は、幅430mm、奥行310mm(脚の両サイドの寸法)
- 年間消費電力量(kWh/年)は省エネ法・特定機器「電子レンジ」新測定法による数値です。 区分名も法に基づき、機能、加熱方式、および庫内容量の違いで分けています。
- 実際にお使いになるときの年間消費電力量は周囲環境、使用回数、使用時間、食品の量などによって 変化しますので目安としてご覧ください。
- 設置するときは、壁面より左側面6cm以上、右側面3cm以上、天面20cm以上(前面は、開放)空間を 設ける必要があります。
- コンセントに電源プラグを差した状態で、表示が消えているときの消費電力は、「O」Wです。
- 長期間運転しないときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。

MY家電登録のご案内

詳しくはホームページで →



SHARP i CLUBは、お客様がご愛用のシャープ製品 について、便利な使い方や、製品のサポート・サービス、 キャンペーンなど、一人ひとりに合ったサービスをご利 用いただける会員様向けサイトです。

ぜひ、ご登録ください。

お問い合わせ先

お問合わせの前にもう一度「よくあるご質問」(2ページ) 「故障かな?」(44~45ページ)をご確認ください。

パソコン



メールでのお問い合わせなど 【シャープサポートページ】

シャープ お問い合わせ 検索

http://www.sharp.co.jp/support/

お電話



使用方法のご相談など 【お客様相談センター】



0120-078-178

※詳しくは、取扱説明書47ページをご覧ください

修理のご相談や修理品引き取りサービス 【修理相談センター】



U12U-U2-4649

※詳しくは、取扱説明書47ページをご覧ください

シャープ株式会社 本 社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号 健康・環境システム事業本部 〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号

Printed in Thailand

